

Schnellanleitung Codetastaturen Serie Classic und den Sets F3600, F36020, F36040, FPVT02520, F98087C, FPVT09621

Benutzercodes eingeben → **Mastercode 1480 eingeben - zweifacher Bestätigungston** → **Codeposition 00 - 99 auswählen (z.B. 00) 100 Codes sind möglich** → **Zutrittscode 4-stellig eingeben** → **Taste 1 Aktivierung von Schaltfunktion 1 z.B. Türöffner** → **Taste A 2x drücken - auf 2 Bestätigungstöne warten**

Der Mastercode 1480 ist vom Werk aus vorgegeben

Aktivierungszeit für beide Schaltfunktionen ist werksseitig auf 1 Sekunde eingestellt

Taste 2 Aktivierung von Schaltfunktion 2 z.B. Stiegenhauslicht

Taste 3 Aktivierung Schaltfunktion 1 + 2

Geschafft !

Codelänge ändern (4-6 stellig) → **Mastercode 1480 eingeben - zweifacher Bestätigungston** → **Taste A und 4 betätigen** → **Gewünschte Codelänge eingeben**
 4 für 4-stellig = 1480
 5 für 5-stellig = 14800
 6 für 6-stellig = 148000

Wird der Benutzercode auf 5(6)-stellig geändert, so ändert sich gleichzeitig auch der Master-, der Trade- und der Zutritts-Code. Codelänge bei allen Codes muß immer gleich sein.

Taste A 2x drücken - auf 2 Bestätigungstöne warten → **Geschafft !**

ALLE Benutzercodes löschen → **Mastercode 1480 eingeben - zweifacher Bestätigungston** → **Taste A und 9 betätigen** → **Taste B betätigen, langer Signalton** → **Taste A 2x drücken - auf 2 Bestätigungstöne warten** → **Geschafft !**

Einzelnen Benutzercode löschen → **Mastercode 1480 eingeben - zweifacher Bestätigungston** → **Codeposition auswählen 00 - 99 (z.B. 00)** → **Taste B drücken - Bestätigungston** → **Taste A 2x drücken - auf 2 Bestätigungstöne warten** → **Geschafft !**

Falls Sie mehrere Codes löschen wollen, fahren Sie direkt mit Schritt 2 fort.

Werksseitigen Mastercode ändern → **Mastercode 1480 eingeben - zweifacher Bestätigungston** → **Taste A und 0 betätigen** → **neuen Mastercode, im Normalfall 4-stellig, eingeben** → **Taste A 2x drücken - auf 2 Bestätigungstöne warten** → **Geschafft !**

Schaltfunktion ändern und Schaltzeit eingeben → **Mastercode 1480 eingeben - zweifacher Bestätigungston** → **Taste A und 2 für Schaltfunktion 1 ODER Taste A und 3 für Schaltfunktion 2 eingeben** → **Schaltdauer von 00 bis 99 Sekunden eingeben** → **Taste 0 für Öffnerfunktion ODER Taste 1 für Schließerfunktion** → **Taste A 2x drücken - auf 2 Bestätigungstöne warten** → **Geschafft !**

Zusatz Tasten T1 und T2 im Haus aktivieren/deaktivieren → **Mastercode 1480 eingeben - zweifacher Bestätigungston** → **Taste A und 5 für T1 ODER Taste A und 6 für T2 eingeben** → **Taste 1 zur Aktivierung der gewählten T1/T2 ODER Taste 0 zur Deaktivierung drücken** → **Taste A 2x drücken - auf 2 Bestätigungstöne warten** → **Geschafft !**

Trade - Taste T3 aktivieren/deaktivieren → **Code 1593 (vom Werk vorgegeben) eingeben** → **Trade - Taste T3 aktiviert** → **Geschafft !**

Code 1593 eingeben → Trade - Taste T3 deaktiviert

Die TRADE-Funktion wird speziell bei öffentlichen Gebäuden eingesetzt, wo man über die Codetastatur einen Taster im Außenbereich aktivieren bzw. deaktivieren kann. Der Türöffner kann ohne Codetastatur über den Taster aktiviert werden.

Werksseitigen Trade-Code ändern → **Mastercode 1480 eingeben - zweifacher Bestätigungston** → **Taste A und 1 betätigen** → **Neuen Trade-Code eingeben** → **Taste 1 Aktivierung von Schaltfunktion 1 z.B. Türöffner** → **Taste A 2x drücken - auf 2 Bestätigungstöne warten**

Aktivierungsdauer für beide Schaltfunktionen ist werksseitig auf 1 Sekunde eingestellt

Taste 2 Aktivierung von Schaltfunktion 2 z.B. Stiegenhauslicht

Taste 3 Aktivierung Schaltfunktion 1 + 2

Geschafft !

Gerät vollständig rücksetzen → **Gerät spannungslos machen** → **Drahtbrücke von - (Minus) nach S1 machen ODER T1 halten** → **Spannung anlegen** → **Drahtbrücke durchwickeln** → **Neuen Mastercode eingeben** → **Dreifacher Bestätigungston** → **Geschafft !**