

**BERKER WG-UP Dichtungsring****Art. Nr. 1884**

- Der Dichtungsflansch muss zwischen Tragplatte und Wand eingesetzt werden
- wird pro Rahmenausschnitt einmal benötigt

Dichtungsflansch für alle wg Up Apparate wg Up IP44 grau Der Dichtungsflansch muss zwischen Tragplatte und Wand eingesetzt werden!

Technische Information

Art des Zubehörs	Dichtungsflansch
Breite	68.8 mm
Höhe	68.8 mm

Tiefe	19.3 mm
Schalterprogramm	WG UP
EAN	4011334019459