



Beschreibung:

- 1. Ruflautstärkeregler**
- 2. Drehcodierschalter Teilnehmeradresse**
Gleiche Adresseinstellung wie an zugeordneten Haustelefon (Blauer Drehcodierschalter).
- 3. Drehcodierschalter Gruppenadresse**
Gleiche Adresseinstellung wie an zugeordneten Haustelefon (Schwarzer Drehcodierschalter).
- 4. Taster zur Rufton-Einstellung**
Es stehen 12 harmonische Ruftöne (davon 6 Gongtöne) zur Verfügung, die jeweils verschiedenen Türstationen, dem Etagenruf oder dem Internruf zugeordnet werden können.
Eingestellt wird immer jener Rufton, welcher zuletzt ausgelöst wurde.
- 5. Steckbrücke Etagenruf-Weiterleitung**
Gesteckt: Ein Etagenruf über die Klemme R wird nur am Nebensignalgerät signalisiert.
Gezogen: Der Etagenruf wird zusätzlich am zugeordneten Haustelefon signalisiert.
- 6. Anschlußklemmen**
Klemme a/b: ELCOM i2-BUS
Klemme R: Etagenruftaster-Anschluss (Gegenpol Klemme a oder b)