Meteodata 140 basic Wetterstation

Meteodata 140	1409205

Inhaltsverzeichnis

1 Funktionseigenschaften 4
1.1 Besonderheiten 4
1.2 Wichtige Hinweise 5
2 Technische Daten 6
3 Das Applikationsprogramm „Meteodata 140 basic V1.0“ 7
3.1 Auswahl in der Produktdatenbank 7
3.2 Kommunikationsobjekte 8
3.2.1 Beschreibung der Objekte 22
3.2.1.1 Physikalische Werte 22
3.2.1.2 Universalkanäle C1..C10 25
3.2.1.3 Sonnenschutzkanäle C11..C13 26
3.2.1.4 Schwellwertschalter C14..C17 29
3.2.1.5 Logikmodule C18..C23 30
3.3 Parameter 32
3.3.1 Parameterseiten 32
3.3.2 Parameterbeschreibung 33
3.3.2.1 Die Parameterseite „*Allgemein*“ 33
3.3.2.2 Die Parameterseite „*Messwerte*“ 35
3.3.2.3 Die Parameterseiten „*Universalkanal C1..C10: Funktion*“ 39
3.3.2.4 Die Parameterseiten „*Objekte*“ 45
3.3.2.5 Die Parameterseiten „*Sonnenschutzkanal C11..C13*“ 48
3.3.2.6 Die Parameterseite „*Sonnenautomatik*“ 50
3.3.2.7 Die Parameterseite „*Sicherheit*“ 52
3.3.2.8 Die Parameterseiten „*Schwellwertkanal C14..C17*“ 53
3.3.2.9 Die Parameterseiten „*Objekte*“ 55
3.3.2.10 Die Parameterseiten „*Logikkanal C18..C23*“ 58
3.3.2.11 Die Parameterseiten „*Objekte*“ 60
4 Typische Anwendungen 63
4.1 Einfache Beschattungssteuerung 63
4.1.1 Geräte: 63
4.1.2 Übersicht 63
4.1.3 Objekte und Verknüpfungen 64
4.1.4 Wichtige Parametereinstellungen 65
4.2 Dachrinnenbeheizung 67
4.2.1 Geräte: 67
4.2.2 Übersicht 67
4.2.3 Objekte und Verknüpfungen 67
4.2.4 Wichtige Parametereinstellungen 68
5 Anhang 70

5.1 Helligkeitssensoren 70
5.2 Azimut und Sonnenlauf 71
5.3 Elevation 72
5.4 Fassadenrichtung 73
5.5 Sonnenschutzbereich 74
5.6 Beispiele zur Festlegung des Sonnenschutzbereiches 75
5.6.1 Unsymmetrischer Sonnenschutzbereich 76
5.6.2 Einseitiger Sonnenschutzbereich in der linken Zone 77
5.6.3 Einseitiger Sonnenschutzbereich in der rechten Zone 78
5.7 Sonderfall: Standort südlich des nördlichen Wendekreises 79
5.8 Die Beaufort Windskala 80

1 Funktionseigenschaften

Die Wetterstation erfasst Temperatur, Helligkeit aus 3 Richtungen und Windgeschwindigkeit.
Die gemessenen Werte können auf den Bus gesendet werden.

Die Wetterstation besitzt folgende Kanaltypen:

- 10 Universalkanäle für Wind, Temperatur, Helligkeit
- 3 Sonnenschutzkanäle
- 4 Schwellwertkanäle mit Prozent, EIS5 , 8- und 16-Bit Wert)
- 6 Logikkanäle (UND, ODER, XOR)

Für eine detaillierte Beschreibung der Kanaltypen siehe im Anhang.

1.1 Besonderheiten

- Sonnenschutzbereich sowohl horizontal (Azimut) als vertikal (Elevation) gradgenau einstellbar.
- 3 eingebaute Helligkeitssensoren im 90° Abstand.
- 2 Objekte für externe Helligkeitssensoren.
- Beschattung kann per Objekt temporär unterbrochen werden.
- Universalkanäle mit UND/ODER Verknüpfung der Wettergrößen.
- Schwellwertkanäle mit Verzögerung bei Über- und Unterschreiten.
- Logikkanäle mit 4 Eingangsobjekten + interne Verknüpfung mit Status der Universal- und Schwellwertkanäle konfigurierbar.

1.2 Wichtige Hinweise

- Da die Laufzeit der Sonnen- / Sichtschutzeinrichtungen (Jalousien, Rollladen usw.) mehrere Minuten betragen kann, sind diese bei plötzlich auftretenden Windböen nicht sofort geschützt. Daher ist die vom Hersteller maximal zulässige Windgeschwindigkeit beim Parametrieren der Windschwelle zu beachten und die Schwelle sicherheitshalber tiefer zu setzen.
- Wenn der Wind frontal auf die Fassade auftrifft kann sich ein Luftanstaugebiet ausbilden in dem die auftretende Windgeschwindigkeit deutlich unter der tatsächlichen Windstärke liegen kann.
  Daher wird Meteodata 140 auch nur die direkt am Montageort herrschende Windgeschwindigkeit messen können.
  Dies sollte bei der Einstellung der Windschwelle für frontal stark windexponierten Fassaden berücksichtigt werden.
  Abhilfe kann hier eine Mastmontage sein.
- Temperaturmessung: Normalerweise werden Temperaturen im Schatten gemessen.
  Die Wetterstation dagegen wird typischerweise an Stellen mit Sonneneinstrahlung montiert. Durch diese Sonneneinstrahlung kann die gemessene Temperatur weit über der Temperatur im Schatten liegen.

2 Technische Daten

Betriebsspannung KNX	21-32 V DC / ≤ 10 mA
Montageart	Wand bzw. Mastbefestigung
Abmessungen (H x B x T)	84 x 121x 227 mm
Anschlussart	Federsteckklemme & KNX Busklemme
Max. Leitungsquerschnitt	1,5 mm^2
Umgebungstemperatur	-20 °C … +55 °C
Schutzart	IP 44 nach EN 60529
Schutzklasse	III

Messbereiche

Helligkeit	1..100000 Lux
Temperatur	-30..60 °C
Wind	2 - 30 m/s

3 Das Applikationsprogramm „Meteodata 140 basic V1.0“

3.1 Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller	THEBEN AG
Produktfamilie	Phys. Sensoren
Produkttyp	Wetterstationen
Programmname	Meteodata 140 basic V1.0

Die ETS Datenbank finden Sie auf unserer Downloadseite: www.theben.de/downloads .

Tabelle 1

Anzahl Kommunikationsobjekte:	146
Anzahl Gruppenadressen:	254
Anzahl Zuordnungen:	255

3.2 Kommunikationsobjekte

Tabelle 2

Nr.	Objektname	Funktion	Typ DPT	Flags			
0	*Helligkeitswert vorne*	*Physikalischer Wert*	2 Byte 9.004	K	L	-	Ü
1	*Helligkeitswert links*	*Physikalischer Wert*	2 Byte 9.004	K	L	-	Ü
2	*Helligkeitswert rechts*	*Physikalischer Wert*	2 Byte 9.004	K	L	-	Ü
3	*Maximaler Helligkeitswert*	*Physikalischer Wert*	2 Byte 9.004	K	L	-	Ü
4	*Temperaturwert*	*Physikalischer Wert*	2 Byte 9.001	K	L	-	Ü
5	*Windgeschwindigkeit (m/s)*	*Physikalischer Wert*	2 Byte 9.005	K	L	-	Ü
	Windgeschwindigkeit (km/h)		2 Byte 9.028	K	L	-	Ü
	Windgeschwindigkeit (Bft)		1 Byte 20.014	K	L	-	Ü
6	*n.b.*						
7	*n.b.*						
8	*n.b.*						
9	*n.b.*						
10	*n.b.*						
11	*n.b.*						
12	*Elevation*	*0° = Horizont*	4 byte 14.007	K	L	-	Ü
13	*Azimut*	*N=0°, E=90°, S=180°, W=270°*	4 byte 14.007	K	L	-	Ü
14	*n.b.*						
15	*Temperatursensor Status*	*0=OK, 1=defekt*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
16	*n.b.*						

Fortsetzung:

Nr.	Objektname	Funktion	Typ DPT	Flags			
17	*n.b.*						
18	*Externer Luxwert 1*	*Empfangen*	2 Byte 9.004	K	L	S	-
19	*Externer Luxwert 2*	*Empfangen*	2 Byte 9.004	K	L	S	-
20	*C1.1 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
21	*C1.2 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
22	*C1 sperren*	*Sperren = 1*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 0	1 Bit 1.001	K	L	S	-
23	*C1 Helligkeitsschwelle*	*vorgeben/abfragen*	2 Byte 9.004	K	L	S	Ü
		abfragen	2 Byte 9.004	K	L	-	Ü
24	*C2.1 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
25	*C2.2 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
26	*C2 sperren*	*Sperren = 0*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 1	1 Bit 1.001	K	L	S	-
27	*C2 Helligkeitsschwelle*	*vorgeben/abfragen*	2 Byte 9.004	K	L	S	Ü
		abfragen	2 Byte 9.004	K	L	-	Ü

Fortsetzung:

Nr.	Objektname	Funktion	Typ DPT	Flags			
28	*C3.1 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
29	*C3.2 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
30	*C3 sperren*	*Sperren = 1*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 0	1 Bit 1.001	K	L	S	-
31	*C3 Helligkeitsschwelle*	*vorgeben/abfragen*	2 Byte 9.004	K	L	S	Ü
		abfragen	2 Byte 9.004	K	L	-	Ü
32	*C4.1 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
33	*C4.2 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
34	*C4 sperren*	*Sperren = 0*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 1	1 Bit 1.001	K	L	S	-
35	*C4 Helligkeitsschwelle*	*abfragen*	2 Byte 9.004	K	L	-	Ü
		vorgeben/abfragen	2 Byte 9.004	K	L	S	Ü

Fortsetzung:

Nr.	Objektname	Funktion	Typ DPT	Flags			
36	*C5.1 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
37	*C5.2 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
38	*C5 sperren*	*Sperren = 1*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 0	1 Bit 1.001	K	L	S	-
39	*C5 Helligkeitsschwelle*	*vorgeben/abfragen*	2 Byte 9.004	K	L	S	Ü
		abfragen	2 Byte 9.004	K	L	-	Ü
40	*C6.1 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
41	*C6.2 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
42	*C6 sperren*	*Sperren = 1*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 0	1 Bit 1.001	K	L	S	-
43	*C6 Helligkeitsschwelle*	*vorgeben/abfragen*	2 Byte 9.004	K	L	S	Ü
		abfragen	2 Byte 9.004	K	L	-	Ü

Fortsetzung:

Nr.	Objektname	Funktion	Typ DPT	Flags			
44	*C7.1 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
45	*C7.2 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
46	*C7 sperren*	*Sperren = 1*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 0	1 Bit 1.001	K	L	S	-
47	*C7 Helligkeitsschwelle*	*vorgeben/abfragen*	2 Byte 9.004	K	L	S	Ü
		abfragen	2 Byte 9.004	K	L	-	Ü
48	*C8.1 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
49	*C8.2 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
50	*C8 sperren*	*Sperren = 1*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 0	1 Bit 1.001	K	L	S	-
51	*C8 Helligkeitsschwelle*	*vorgeben/abfragen*	2 Byte 9.004	K	L	S	Ü
		abfragen	2 Byte 9.004	K	L	-	Ü

Fortsetzung:

Nr.	Objektname	Funktion	Typ DPT	Flags			
52	*C9.1 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
53	*C9.2 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
54	*C9 sperren*	*Sperren = 0*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 1	1 Bit 1.001	K	L	S	-
55	*C9 Helligkeitsschwelle*	*vorgeben/abfragen*	2 Byte 9.004	K	L	S	Ü
		abfragen	2 Byte 9.004	K	L	-	Ü
56	*C10.1 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
57	*C10.2 Universalkanal*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
58	*C10 sperren*	*Sperren = 0*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 1	1 Bit 1.001	K	L	S	-
59	*C10 Helligkeitsschwelle*	*abfragen*	2 Byte 9.004	K	L	-	Ü
		vorgeben/abfragen	2 Byte 9.004	K	L	S	Ü

Fortsetzung:

Nr.	Objektname	Funktion	Typ DPT	Flags			
60	*C11 auf/ab*	*Antriebe auf/ab*	1 Bit 1.008	K	-	-	Ü
61	*C11 Rollladen*	*Höhe*	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
	C11 Jalousie	*Höhe*	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
	C11 Szene	*senden*	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
62	*C11 Lamellen*	*Position*	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
63	*C11 Sonnenautomatik*	*Morgen=1 / Abend=0*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
64	*C11 Beschattung unterbrechen*	*empfangen*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
65	*C11 Sicherheit*	*Eingang*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
66	*C11 Dämmerungsschwelle*	*senden / empfangen*	2 Byte 9.004	K	L	S	Ü
67	*C11 Helligkeitsschwelle*	*senden / empfangen*	2 Byte 9.004	K	L	S	Ü
68	*C12 auf/ab*	*Antriebe auf/ab*	1 Bit 1.001	K	-	-	Ü
69	*C12 Szene*	*senden*	1 Byte 18.001	K	L	-	Ü
	C12 Jalousie	*Höhe*	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
	C12 Rollladen	*Höhe*	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
70	*C12 Lamellen*	*Position*	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
71	*C12 Sonnenautomatik*	*Morgen=1 / Abend=0*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
72	*C12 Beschattung unterbrechen*	*empfangen*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
73	*C12 Sicherheit*	*Eingang*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
74	*C12 Dämmerungsschwelle*	*senden / empfangen*	2 Byte 9.004	K	L	S	Ü
75	*C12 Helligkeitsschwelle*	*senden / empfangen*	2 Byte 9.004	K	L	S	Ü

Fortsetzung:

Nr.	Objektname	Funktion	Typ DPT	Flags			
76	*C13 auf/ab*	*Antriebe auf/ab*	1 Bit 1.001	K	-	-	Ü
77	*C13 Jalousie*	*Höhe*	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
	C13 Rollladen	*Höhe*	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
	C13 Szene	*senden*	1 Byte 18.001	K	L	-	Ü
78	*C13 Lamellen*	*Position*	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
79	*C13 Sonnenautomatik*	*Morgen=1 / Abend=0*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
80	*C13 Beschattung unterbrechen*	*empfangen*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
81	*C13 Sicherheit*	*Eingang*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
82	*C13 Dämmerungsschwelle*	*senden / empfangen*	2 Byte 9.004	K	L	S	Ü
83	*C13 Helligkeitsschwelle*	*senden / empfangen*	2 Byte 9.004	K	L	S	Ü
84	*C14 Eingang Schwellwertschalter*	*0..65535*	2 Byte 7.001	K	L	S	-
		EIS 5	2 Byte 9.*	K	L	S	-
		Prozent	1 Byte 5.001	K	L	S	-
		0..255	1 Byte 5.010	K	L	S	-
85	*C14 sperren*	*Sperren = 1*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 0	1 Bit 1.001	K	L	S	-
86	*C14.1 Schwellwertschalter*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
87	*C14.2 Schwellwertschalter*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü

Fortsetzung:

Nr.	Objektname	Funktion	Typ DPT	Flags			
88	*C15 Eingang Schwellwertschalter*	*0..65535*	2 Byte 7.001	K	L	S	-
		EIS 5	2 Byte 9.*	K	L	S	-
		Prozent	1 Byte 5.001	K	L	S	-
		0..255	1 Byte 5.010	K	L	S	-
89	*C15 sperren*	*Sperren = 0*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 1	1 Bit 1.001	K	L	S	-
90	*C15.1 Schwellwertschalter*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
91	*C15.2 Schwellwertschalter*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
92	*C16 Eingang Schwellwertschalter*	*0..65535*	2 Byte 7.001	K	L	S	-
		EIS 5	2 Byte 9.*	K	L	S	-
		Prozent	1 Byte 5.001	K	L	S	-
		0..255	1 Byte 5.010	K	L	S	-
93	*C16 sperren*	*Sperren = 1*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 0	1 Bit 1.001	K	L	S	-
94	*C16.1 Schwellwertschalter*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü

Fortsetzung:

Nr.	Objektname	Funktion	Typ DPT	Flags			
95	*C16.2 Schwellwertschalter*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
96	*C17 Eingang Schwellwertschalter*	*0..65535*	2 Byte 7.001	K	L	S	-
		EIS 5	2 Byte 9.*	K	L	S	-
		Prozent	1 Byte 5.001	K	L	S	-
		0..255	1 Byte 5.010	K	L	S	-
97	*C17 sperren*	*Sperren = 0*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 1	1 Bit 1.001	K	L	S	-
98	*C17.1 Schwellwertschalter*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
99	*C17.2 Schwellwertschalter*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü

Fortsetzung:

Nr.	Objektname	Funktion	Typ DPT	Flags			
100	*C18 Logikmodul*	*Logikeingang 1 in UND- / ODER- /XOR- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
101		*Logikeingang 2 in UND- / ODER- /XOR- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
102		*Logikeingang 3 in UND- / ODER- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
103		*Logikeingang 4 in UND- / ODER - Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
104	*C18 Logikmodul*	*Sperren = 0*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 1	1 Bit 1.001	K	L	S	-
105	*C18.1 Logikmodul*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
106	*C18.2 Logikmodul*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
107	*C19 Logikmodul*	*Logikeingang 1 in UND- / ODER- /XOR- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
108		*Logikeingang 2 in UND- / ODER- /XOR- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
109		*Logikeingang 3 in UND- / ODER- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
110		*Logikeingang 4 in UND- / ODER - Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
111	*C19 Logikmodul*	*Sperren = 0*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 1	1 Bit 1.001	K	L	S	-
112	*C19.1 Logikmodul*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü

Fortsetzung:

Nr.	Objektname	Funktion	Typ DPT	Flags			
113	*C19.2 Logikmodul*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
114	*C20 Logikmodul*	*Logikeingang 1 in UND- / ODER- /XOR- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
115		*Logikeingang 2 in UND- / ODER- /XOR- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
116		*Logikeingang 3 in UND- / ODER- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
117		*Logikeingang 4 in UND- / ODER - Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
118	*C20 Logikmodul*	*Sperren = 1*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 0	1 Bit 1.001	K	L	S	-
119	*C20.1 Logikmodul*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
120	*C20.2 Logikmodul*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
121	*C21 Logikmodul*	*Logikeingang 1 in UND- / ODER- /XOR- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
122		*Logikeingang 2 in UND- / ODER- /XOR- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
123		*Logikeingang 3 in UND- / ODER- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
124		*Logikeingang 4 in UND- / ODER - Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
125	*C21 Logikmodul*	*Sperren = 0*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 1	1 Bit 1.001	K	L	S	-

Fortsetzung:

Nr.	Objektname	Funktion	Typ DPT	Flags			
126	*C21.1 Logikmodul*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
127	*C21.2 Logikmodul*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
128	*C22 Logikmodul*	*Logikeingang 1 in UND- / ODER- /XOR- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
129		*Logikeingang 2 in UND- / ODER- /XOR- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
130		*Logikeingang 3 in UND- / ODER- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
131		*Logikeingang 4 in UND- / ODER - Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
132	*C22 Logikmodul*	*Sperren = 1*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 0	1 Bit 1.001	K	L	S	-
133	*C22.1 Logikmodul*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
134	*C22.2 Logikmodul*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü

Fortsetzung:

Nr.	Objektname	Funktion	Typ DPT	Flags			
135	*C23 Logikmodul*	*Logikeingang 1 in UND- / ODER- /XOR- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
136		*Logikeingang 2 in UND- / ODER- /XOR- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
137		*Logikeingang 3 in UND- / ODER- Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
138		*Logikeingang 4 in UND- / ODER - Gatter*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
139	*C23 Logikmodul*	*Sperren = 0*	1 Bit 1.001	K	L	S	-
		Sperren = 1	1 Bit 1.001	K	L	S	-
140	*C23.1 Logikmodul*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
141	*C23.2 Logikmodul*	*schalten*	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
		Wertgeber	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		Priorität	2 bit 2.001	K	L	-	Ü
142	*n.b.*						
143	*n.b.*						
144	*n.b.*						
145	*n.b.*						

3.2.1 Beschreibung der Objekte

3.2.1.1 Physikalische Werte

- **Objekt 0 *„Helligkeitswert vorne“***

Sendet den aktuellen Helligkeitswert am vorderen Helligkeitssensor.
Es wird nur der Wert gesendet, der am eingebauten Sensor gemessen wird.
Empfangene externe Helligkeitswerte werden nicht berücksichtigt.

- **Objekt 1*„Helligkeitswert links“***

Sendet den aktuellen Helligkeitswert am linken Helligkeitssensor (Gerät von vorne betrachtet).
Empfangene externe Helligkeitswerte werden nicht berücksichtigt.

- **Objekt 2*„Helligkeitswert rechts“***

Sendet den aktuellen Helligkeitswert am linken Helligkeitssensor (Gerät von vorne betrachtet).
Empfangene externe Helligkeitswerte werden nicht berücksichtigt.

- **Objekt 3 *„Maximaler Helligkeitswert“***

Meldet den höchsten Messwert von den Objekten 0, 1 und 2.
Empfangene externe Helligkeitswerte werden nicht berücksichtigt.

- **Objekt 4 *„Temperaturwert“***

Sendet den aktuellen Temperaturwert, je nach Parametrierung bei Änderung
und /oder zyklisch.

- **Objekt 5 *„Windgeschwindigkeit“***

Sendet die aktuelle Windgeschwindigkeit, je nach Parametrierung bei Änderung
und /oder zyklisch.
Die verwendete Einheit, d.h. **m/s** oder **km/h**, **Beaufort** kann auf der Parameterseite Messwerte gewählt werden.

- ***Objekt 6***

Nicht verwendet.

- **Objekt 7**

Nicht verwendet.

- **Objekt 8**

Nicht verwendet.

- **Objekt 9**

Nicht verwendet.

- **Objekt 10**

Nicht verwendet.

- **Objekt 11**

Nicht verwendet.

- **Objekt 12** *„Elevation“*

Höhe der Sonne über dem Horizont.
0° entspricht Sonne am tiefsten Punkt am Horizont (Sonnenauf- bzw. Untergang).

Die tatsächliche Elevation ist vom Breitengrad, vom Datum und von der Uhrzeit abhängig.

- **Objekt 13** *„Azimut“*

Horizontalwinkel der Sonne nach allen Himmelsrichtungen.
0° = Nord
90° = Ost
180° = Süd
270° = West

- **Objekt 14**

Nicht verwendet.

- **Objekt 15** *„Temperatursensor Status“*

0 = Sensor OK.
1 = Fehler.

- **Objekt 16**

Nicht verwendet.

- **Objekt 17**

Nicht verwendet.

- **Objekt 18** *„Externer Luxwert 1“*

Empfängt von einem anderen KNX Sensor (z.B. Luna 133 KNX best. Nr. 1339200) den Helligkeitswert einer weiteren Fassade.

- **Objekt 19** *„Externer Luxwert 2“*

Empfängt von einem anderen KNX Sensor (z.B. Luna 133 KNX best. Nr. 1339200) den Helligkeitswert einer weiteren Fassade.

3.2.1.2 Universalkanäle C1..C10

- **Objekt 20** *„C1.1 Universalkanal, schalten / Wertgeber / Priorität“*

Dies ist das erste Ausgangsobjekt eines Universalkanals
Die Funktion des Objekts hängt von der gewählten Telegrammart ab
(siehe Parameterseite *Objekte*, Parameter *Telegrammart C1.1*).

Tabelle 3

<table>
<tr><th>Telegrammart</th><th>Format</th><th>Gesendete Telegramme</th></tr>
<tr><td>Schalten</td><td>DPT 1.001 (Ein/Aus)</td><td>Ein / Aus</td></tr>
<tr><td>Priorität</td><td>DPT 2.001 (priority control)</td><td>2 Bit Telegramm:
<table>
<tr><th>Funktion</th><th>Wert</th></tr>
<tr><td>keine Priorität (no control)</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Priorität AUS (control: disable, off)</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Priorität EIN (control: enable, on)</td><td>3</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Wert</td><td>DPT 5.010</td><td>Wert zwischen 0 und 255</td></tr>
</table>

- **Objekt 21** *„C1.2 Universalkanal, schalten / Wertgeber / Priorität“*

Dies ist das zweite Ausgangsobjekt eines Universalkanals
Die Funktion des Objekts hängt von der gewählten Telegrammart ab
(siehe Parameterseite *Objekte*, Parameter *Telegrammart C1.2*).

Die Art des Telegramms kann unabhängig vom 1. Ausgangsobjekt parametriert werden.
Dafür bestehen die gleichen Einstellmöglichkeiten wie beim 1. Ausgangsobjekt
(siehe Tabelle oben bei Obj. 20).

Die Zykluszeit und das Sperrverhalten sind für beide Objekte (Obj. 20 + 21) gemeinsam gültig.

- **Objekt 22** *„C1 sperren“*

Nur vorhanden wenn die Sperrfunktion aktiviert ist.

Das Verhalten bei Setzen/Aufheben der Sperre sowie der Wirksinn können auf der Parameterseite *Objekte* gewählt werden.

- **Objekt 23** *„C1 Helligkeitsschwelle“*

Nur vorhanden wenn der Kanal als Helligkeitssensor oder als Verknüpfung mehrerer Sensoren parametriert ist.
Mit diesem Objekt kann die parametrierte Helligkeitsschwelle des Kanals jederzeit per Bustelegramm geändert werden.

- **Objekte 24..59**

Die Objekte 24 bis 59 sind für die Universalkanäle C2..C10 und sind in ihrer Funktion identisch mit den Objekten von Kanal C1.

3.2.1.3 Sonnenschutzkanäle C11..C13

- **Objekt 60** *„C11 auf/ab“*

Dieses Objekt dient zum vollständigen Öffnen oder Schließen der Sonnenschutzvorrichtungen.
0 = Hochfahren
1 = Herunterfahren

- **Objekt 61** *„C11 Rollladen/Jalousie Höhe, Szenen senden“*

Die Funktion dieses Objekts hängt vom Parameter *Kanal steuert* auf der Parameterseite *Sonnenschutzkanal C11* ab.

Tabelle 4

Kanal steuert	Objekt sendet
Rollladen	Höhentelegramm in %
Über Szenen	Szenennummer 1..64
Jalousie	Höhentelegramm in %

- **Objekt 62** *„C11 Lamellen“*

Sendet die erforderliche Lamellenposition von 0% bis 100% in 1% Schritte, an den Jalousie-Aktor.

- **Objekt 63** *„C11 Sonnenautomatik“*

Dieses Objekt ist nur vorhanden, wenn auf der Parameterseite *Sonnenautomatik* die Aktivierung der Sonnenautomatik „*über Objekt*“ gewählt wurde.
Eine 1 auf das Objekt aktiviert die Sonnenautomatik und die Wetterstation sendet die erforderlichen Höhe- und Positionstelegramme an den Aktor.
Mit einer 0 wird die Sonnenautomatik deaktiviert und die Antriebe werden nicht mehr von der Wetterstation gesteuert.

- **Objekt 64** *„C11 Beschattung unterbrechen“*

Diese Funktion ist nur wirksam, während sich die Sonne im definierten Sonnenschutzbereich befindet.

Tabelle 5

Kanal steuert	Reaktion
Rollladen	Rollladen fährt komplett hoch.
Über Szenen	Parametrierte Szenennummer für Beschattungspause wird gesendet
Jalousie	

Berechnung der Lamellenposition	Reaktion
Automatisch über Lamellenmaße	Parametrierte *Lamellenposition für Beschattungspause* wird gesendet
Eigene Werte zuweisen	Parametrierte *Werte für Beschattungspause* werden gesendet.

Bemerkung: Sicherheit hat Priorität vor Beschattungspause.

- **Objekt 65** „*C11 Sicherheit*“

Wird Sicherheit gesetzt (= 1), so senden die 2 Objekte C11 Höhe und C11 Lamellen des betroffenen Kanals nicht mehr.
Die Reaktion auf Sicherheitsbeginn ist im Aktor zu regeln.

Beim Aufheben der Sicherheit (= 0):
Tagsüber: Es wird nach Ablauf des Verzögerungstimer der aktuelle Kanalzustand erneut gesendet. Der Aktor bekommt somit nach Sicherheitsende von der Wetterstation die neuen Einstellungen gesendet.

In der Nacht gelten die Parameter „*Reaktion auf Abenddämmerung*“ oder „*Reaktion auf Sonnenautomatik AUS* “ je nach Einstellung (*Aktivierung der Sonnenautomatik über Objekt* oder *Dämmerungsschwelle*).

- **Objekt 66** „*C11 Dämmerungsschwelle*“

Mit diesem Objekt kann die parametrierte Dämmerungsschwelle des Kanals jederzeit per Bustelegramm geändert werden.

- **Objekt 67** „*C11 Helligkeitsschwelle*“

Mit diesem Objekt kann die parametrierte Helligkeitsschwelle des Kanals jederzeit per Bustelegramm geändert werden.

- **Objekte 68..83**

Die Objekte 68 bis 83 sind für die Sonnenschutzkanäle C12 / C13 und sind in ihrer Funktion identisch mit den Objekten von Kanal C11.

3.2.1.4 Schwellwertschalter C14..C17

- **Objekt 84** *„C14 Eingang Schwellwertschalter“*

Eingangsobjekt des Kanals, mit diesem Objekt wird die eingestellte Kanalfunktion ausgelöst.

Tabelle 6

Art des Schwellwertobjekts	Auslösen der Kanalfunktion durch
Objekttyp: Prozent (DPT5.001)	Prozentwertüberschreitung
Objekttyp: Zählwert 0..255 (DPT 5.010)	Beliebigen Wert im angegebenen Zahlenbereich
Objekttyp: Zählwert 0..65535 (DPT 7.001)	
Objekttyp: EIS5 z.B. CO2, Helligkeit (DPT 9.xxx)	2 Byte Gleitkommazahl

- **Objekt 85** *„C14 sperren“*

Sperrobjekt des Kanals.
Nur sichtbar wenn die Sperrfunktion aktiviert ist.
Der Wirksinn (sperren mit 0 oder 1) kann per Parameter eingestellt werden.

- **Objekt 86** *„C14.1 Schwellwertschalter, schalten / Wertgeber / Priorität“*

Dies ist das erste Ausgangsobjekt des Schwellwertschalters.
Die Funktion des Objekts hängt von der gewählten Telegrammart ab
(siehe Parameterseite *Objekte*, Parameter *Telegrammart C14.1*).

Tabelle 7

Telegrammart	Format	Gesendete Telegramme
Schalten	DPT 1.001 (Ein/Aus)	Ein / Aus
Priorität	DPT 2.001 (priority control)	2 Bit Telegramm:
Wert	DPT 5.010	Wert zwischen 0 und 255

Funktion	*Wert*
keine Priorität (no control)	0
Priorität AUS (control: disable, off)	2
Priorität EIN (control: enable, on)	3

- **Objekt 87** *„C14.2 Schwellwertschalter, schalten / Wertgeber / Priorität“*

Dies ist das zweite Ausgangsobjekt des Schwellwertschalters
Die Funktion des Objekts hängt von der gewählten Telegrammart ab
(siehe Parameterseite *Objekte*, Parameter *Telegrammart C14.2*).

Die Art des Telegramms kann unabhängig vom 1. Ausgangsobjekt parametriert werden.
Dafür bestehen die gleichen Einstellmöglichkeiten wie beim 1. Ausgangsobjekt
(siehe Tabelle oben bei Obj. 86).

Die Zykluszeit und das Sperrverhalten sind für beide Objekte (Obj. 86 + 87) gemeinsam gültig.

- **Objekte 88..99**

Die Objekte 88 bis 99 sind für die Schwellwertschalter C15 / C17 und sind in ihrer Funktion identisch mit den Objekten von Kanal C14.

3.2.1.5 Logikmodule C18..C23

- **Objekt 100** *„C18 Logikmodul, Logikeingang 1 in UND- / ODER- /XOR- Gatter“*

Erstes Eingangsobjekt des Logikmoduls.

- **Objekt 101** *„C18 Logikmodul, Logikeingang 2 in UND- / ODER- /XOR- Gatter“*

Zweites Eingangsobjekt des Logikmoduls.

- **Objekt 102** *„C18 Logikmodul, Logikeingang 3 in UND- / ODER- Gatter“*

Drittes Eingangsobjekt des Logikmoduls.
Bei XOR Verknüpfung nicht verwendet.

- **Objekt 103** *„C18 Logikmodul, Logikeingang 4 in UND- / ODER- Gatter“*

Viertes Eingangsobjekt des Logikmoduls.
Bei XOR Verknüpfung nicht verwendet.

- **Objekt 104** *„C18 Logikmodul, sperren“*

Sperrobjekt des Kanals.
Nur sichtbar wenn die Sperrfunktion aktiviert ist.
Der Wirksinn (sperren mit 0 oder 1) kann per Parameter eingestellt werden.

- **Objekt 105** *„C18.1 Logikmodul, schalten / Wertgeber / Priorität“*

Dies ist das erste Ausgangsobjekt des Logikmoduls.
Die Funktion des Objekts hängt von der gewählten Telegrammart ab
(siehe Parameterseite *Objekte*, Parameter *Telegrammart C18.1*).

Tabelle 8

<table>
<tr><th>Telegrammart</th><th>Format</th><th>Gesendete Telegramme</th></tr>
<tr><td>Schalten</td><td>DPT 1.001 (Ein/Aus)</td><td>Ein / Aus</td></tr>
<tr><td>Priorität</td><td>DPT 2.001 (priority control)</td><td>2 Bit Telegramm:
<table>
<tr><th>Funktion</th><th>Wert</th></tr>
<tr><td>keine Priorität (no control)</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Priorität AUS (control: disable, off)</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Priorität EIN (control: enable, on)</td><td>3</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Wert</td><td>DPT 5.010</td><td>Wert zwischen 0 und 255</td></tr>
</table>

- **Objekt 106** *„C18.2 Logikmodul, schalten / Wertgeber / Priorität“*

Dies ist das zweite Ausgangsobjekt des Logikmoduls
Die Funktion des Objekts hängt von der gewählten Telegrammart ab
(siehe Parameterseite *Objekte*, Parameter *Telegrammart C18.2*).

Die Art des Telegramms kann unabhängig vom 1. Ausgangsobjekt parametriert werden.
Dafür bestehen die gleichen Einstellmöglichkeiten wie beim 1. Ausgangsobjekt
(siehe Tabelle oben bei Obj. 105).

Die Zykluszeit und das Sperrverhalten sind für beide Objekte (Obj. 86 + 87) gemeinsam gültig.

- **Objekte 107..141**

Die Objekte 107 bis 141 sind für die Logikmodule C19 / C23 und sind in ihrer Funktion identisch mit den Objekten von Kanal C18.

3.3 Parameter

3.3.1 Parameterseiten

Tabelle 9

Funktion	Beschreibung
Allgemein	Auswahl der benötigten Kanäle und manuelle Positionseingabe
Messwerte	Einstellungen zum Senden von Helligkeit, Temperatur, Wind, Sonnenposition.
Universalkanal C1: Funktion .. *Universalkanal C10: Funktion*	Grundeinstellungen, Verzögerungen, Verhalten nach Download usw.
*Objekte**	Telegrammart Schalt- und Sperrverhalten usw.
Sonnenschutzkanal C11 *Sonnenschutzkanal C12* *Sonnenschutzkanal C13*	Grundeinstellungen für die Sonnenschutzfunktionen. Objekttyp, Sonnenstandnachführung aktivieren, Helligkeitsschwelle, Verzögerungen usw.
*Sonnenautomatik**	Art der Aktivierung und Reaktion bei Sonnenautomatik Ein/Aus.
*Sicherheit**	Verhalten bei Sicherheitstelegramm.
Schwellwertkanal C14: Funktion .. *Schwellwertkanal C17: Funktion*	Art des Schwellwertobjekts, Verzögerungen usw.
*Objekte**	Telegrammart, Schalt- und Sperrverhalten usw.
Logikkanal C18: Funktion .. *Logikkanal C23: Funktion*	Anzahl der Eingänge, Verknüpfung usw.
*Objekte**	Telegrammart, Schalt- und Sperrverhalten usw.

* Eigene Parameterseite für jeden Kanal.

3.3.2 Parameterbeschreibung

Einstellungen die zur Anzeige weiterer Seiten bzw. Funktionen führen sind mit .. gekennzeichnet.
Beispiel: *ja../nein*

3.3.2.1 Die Parameterseite „*Allgemein*“

Bezeichnung	*Werte*	Beschreibung
Universalkanal C1 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	Die Universalkanäle können aufgrund eines oder mehrerer physikalischer Messwerte Telegramme auslösen.
Universalkanal C2 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	
Universalkanal C3 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	
Universalkanal C4 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	
Universalkanal C5 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	
Universalkanal C6 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	
Universalkanal C7 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	
Universalkanal C8 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	
Universalkanal C9 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	
Universalkanal C10 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	
Sonnenschutzkanal C11 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	3 Sonnenschutzkanäle zur Steuerung von Markisen, Jalousien, Rollläden usw.
Sonnenschutzkanal C12 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	
Sonnenschutzkanal C13 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	
Schwellwertkanal C14 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	Schwellwertkanäle schalten aufgrund von empfangenen Bustelegrammen je nach dem ob ein Wert über- oder unterschritten ist.
Schwellwertkanal C15 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	
Schwellwertkanal C16 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	
Schwellwertkanal C17 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	

Fortsetzung:

Bezeichnung	*Werte*	Beschreibung
Logikkanal C18 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	Logikkanäle ermöglichen die Verknüpfung von je bis zu 4 Eingangsgrößen. Diese können sowohl spezifische Logikeingangsobjekte (max. 4) als auch die Schaltzustände der anderen Kanäle (Universal-, Schwellwert- bzw. Logikkanäle) sein.
Logikkanal C19 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	
Logikkanal C20 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	
Logikkanal C21 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	
Logikkanal C22 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	
Logikkanal C23 aktivieren	***Nein*** *Ja..*	

3.3.2.2 Die Parameterseite „*Messwerte*“

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Helligkeitswert senden bei Änderung	*nein* *von 20 %, mindestens aber 1 lx* ***von 30 %, mindestens aber 1 lx*** *von 50 %, mindestens aber 1 lx* *von 10 %, mindestens aber 1 lx*	nur zyklisch senden (wenn freigegeben) Senden , wenn sich der Wert seit dem letzten Senden um 10%, 20% usw. geändert hat Entspricht jedoch eine Änderung von z.B. 10% einer Helligkeitsänderung < 1 lx, so wird erst bei einer Änderung >1 lx gesendet.
Helligkeitswert zykl. senden	***nicht zyklisch senden*** *jede min* *alle 2 min* *alle 3 min* *alle 5 min* *alle 10 min* *alle 15 min* *alle 20 min* *alle 30 min* *alle 45 min* *alle 60 min*	wie oft soll der aktuelle Helligkeitswert erneut gesendet werden?
Helligkeitsabgleich Sensor vorne in %	*-30..30* (Default = ***0***)	Korrekturwert für die Helligkeitsmessung wenn der gesendete Wert von der tatsächlichen Umgebungshelligkeit abweicht. Beispiel: Helligkeit = 10000 lx Gesendet = 11000 lx Korrekturwert = -10 %
Helligkeitsabgleich Sensor links in %	*-30..30* (Default = ***0***)	Siehe oben.
Helligkeitsabgleich Sensor rechts in %	*-30..30* (Default = ***0***)	Siehe oben.
Temperatur senden bei Änderung	*nein* *von 0,5 °C* ***von 1,0 °C*** *von 1,5 °C* *von 2,0 °C* *von 2,5 °C*	nur zyklisch senden (wenn freigegeben) Senden , wenn sich der Wert seit dem letzten Senden z.B. um 0,5°C oder 1°C usw.. geändert hat.

Fortsetzung:

Bezeichnung	*Werte*	Beschreibung
Temperaturabgleich in 0,1 °C (-64 .. 63)	*-64..63* (Default = ***0***)	Korrekturwert für die Temperaturmessung wenn die gesendete Temperatur von der tatsächlichen Umgebungstemperatur abweicht. Beispiel: Temperatur = 20°C gesendete Temperatur = 21°C Korrekturwert = -10 (d.h. -10 x 0,1°C)
Temperatur zykl. senden	***nicht zyklisch senden*** *jede min* *alle 2 min* *alle 3 min* *alle 5 min* *alle 10 min* *alle 15 min* *alle 20 min* *alle 30 min* *alle 45 min* *alle 60 min*	wie oft soll die aktuelle Temperatur erneut gesendet werden?
Windgeschwindigkeit senden in	***m/s*** *km/h* *Beaufort*	Einheit für die Windgeschwindigkeit. 1 m/s entspricht 3,6 km/h 1 km/h entspricht ca. 0,278 m/s Windstärke 1..12. Siehe Tabelle im Anhang.
Windgeschw. senden bei Änderung	*Nein* ***von 10 %, mind. aber 0,5 m/s*** *von 20 %, mind. aber 0,5 m/s* *von 30 %, mind. aber 1 m/s* *von 50 %, mind. aber 1 m/s*	nur zyklisch senden (wenn freigegeben) Senden , wenn sich der Wert seit dem letzten Senden um 20%, 30% oder 50% geändert hat

Fortsetzung:

Bezeichnung	*Werte*	Beschreibung
Windgeschwindigkeit zykl. senden	***nicht zyklisch senden*** *jede min* *alle 2 min* *alle 3 min* *alle 5 min* *alle 10 min* *alle 15 min* *alle 20 min* *alle 30 min* *alle 45 min* *alle 60 min* *alle 10 s (nur für Testzwecke)*	wie oft soll die aktuelle Windgeschwindigkeit erneut gesendet werden?

Fortsetzung:

Bezeichnung	*Werte*	Beschreibung
Elevation und Azimut der Sonne senden	***nur auf Anfrage*** *alle 5 Min.* *alle 15 Min.* *alle 30 Min.*	Wie oft sollen die Sonnenhöhe und Richtung erneut gesendet werden?

3.3.2.3 Die Parameterseiten *„Universalkanal C1..C10: Funktion“*

Die Universalkanäle C1..C10 können für Teilaufgaben (z.B. reine Helligkeitsschwelle) oder für eine beliebige Kombination von Messgrößen verwendet werden

Ein Kanal besteht aus bis zu 4 logisch verknüpften Wetterbedingungen d.h.:
- Wenn Helligkeit über/unter Schwellwert UND
- Wenn Temperatur über/unter Schwellwert UND
- Wenn Windgeschwindigkeit über/unter Schwellwert UND

Beziehungsweise:
- Wenn Helligkeit über/unter Schwellwert ODER
- Wenn Temperatur über/unter Schwellwert ODER
- Wenn Windgeschwindigkeit über/unter Schwellwert ODER

Eine nicht relevante Bedingung (z.B. Temperatur) kann ausgelassen werden und wird bei der Verknüpfung ignoriert.

Die Erfüllung oder Nichterfüllung der UND-/ODER-Verknüpfung führt zum Senden eines Telegramms auf das zugehörige Kanalobjekt (z.B. Kanal 1.1).
Zusätzlich kann bei Bedarf ein 2. Objekt (z.B. Kanal 1.2) aktiviert und somit
ein zweites Telegramm mit gesendet werden.

Jeder Universalkanal besitzt ein Sperrobjekt und ein Objekt zum Setzen der Helligkeitsschwelle.

Ein Universalkanal kann bei Bedarf auch als Sicherheitskanal parametriert werden wenn man die relevanten Größen, d.h. Temperatur und Wind ODER-verknüpft.
Das Ergebnis der Verknüpfung kann in den Sonnenschutzkanälen intern als Sicherheitsmeldung ausgewertet werden.

Zur Helligkeitsmessung stehen 3 Sensoren zur Auswahl.

Für Anwendungen im Helligkeitsbereich unter 100 lx, z.B. als Dämmerungsschalter, wird die Verwendung des vorderen Sensors empfohlen, da dieser in diesem Bereich eine feinere Auflösung als die anderen Sensoren besitzt.

Die Universalkanäle werden auf der Parameterseite Allgemein aktiviert.
Je nach eingestellter Funktion stehen unterschiedliche Parameter zur Verfügung.

Tabelle 10: Funktionsauswahl

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Funktion des Kanals	***Helligkeitssensor 1 .. 100 000 lx*** *Temperatursensor* *Windsensor* *Verknüpfung folgender Sensoren:*	Auf welche der 3 Wetter-Messgrößen soll der Kanal reagieren? Der Kanal soll auf mehrere Messgrößen reagieren. Diese werden miteinander logisch verknüpft (UND bzw. ODER).

Tabelle 11: Funktion = Helligkeitsensor 1 .. 100 000 lx

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Helligkeit	*Unter 3 lx .. unter 90 000 lx* (in 72 Schritten) *Über 3 lx .. über 90 000 lx* (in 75 Schritten, Default = **10000lx**)	Die Kanalbedingung ist erfüllt wenn der Wert unterhalb der eingegebenen Schwelle liegt. Die Kanalbedingung ist erfüllt wenn der Wert oberhalb der eingegebenen Schwelle liegt.
Quelle	***Sensor vorne***, *Sensor links, Sensor rechts* *maximaler Wert der 3 Sensoren*	Mit welchem der 3 eingebauten Helligkeitssensoren soll gemessen werden? Die Werte der 3 Sensoren werden miteinander verglichen und es wird immer nur der höchste Wert berücksichtigt.
Hysterese Licht	***20 % mindestens aber 1 lx*** *30 % mindestens aber 1 lx* *50 % mindestens aber 1 lx*	Die Hysterese verhindert ein häufiges Umschalten bei kleinen Helligkeitsänderungen. Sie kann, je nach eingestellter Bedingung, negativ oder positiv sein. **Beispiel** mit 20% Hysterese: Bedingung: „ÜBER 4500Lux“ = erfüllt ab 4500 lx und nicht mehr erfüllt bei 4500 lx-20% Bedingung: „UNTER 4500 Lux“ = erfüllt unter 4500 lx und nicht mehr erfüllt bei 4500 lx + 20%

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Verzög. bei zunehmender Helligkeit	*keine* *5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min,* ***3 min****, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min*	Reaktionszeit, wenn es heller wird und dadurch die eingestellte Schwelle passiert wird. Diese Einstellung verhindert das Senden gegenteiliger Telegramme bei kurzzeitigen Helligkeits-Änderungen
Verzög. bei abnehmender Helligkeit	*keine* *5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min,* ***10 min****, 15 min, 20 min*	Reaktionszeit, wenn es dunkler wird und dadurch die eingestellte Schwelle passiert wird. Diese Einstellung verhindert das Senden gegenteiliger Telegramme bei kurzzeitigen Helligkeits-änderungen
Wert über Objekt überschreibbar	***Ja*** *nein*	Soll die parametrierte Helligkeitsschwelle jederzeit über Bustelegramme geändert werden können?
Wert bei Download überschreiben	***Ja***	Bei einem ETS Download wird die aktuell im gerät gespeicherte Helligkeitsschwelle gelöscht und durch den in der ETS eingestellte Wert überschrieben.
	nein	Ein ETS Download hat keine Wirkung auf die aktuell im Gerät gespeicherte Helligkeitsschwelle. **Ausnahme:** Auch wenn *nein* gewählt ist, werden bei der Erstinbetriebnahme (d.h. bei leerem Gerätespeicher) **alle** ETS Parameterwerte heruntergeladen.

Tabelle 12: Funktion = Temperatursensor

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Temperatur	*unter –10°C bis unter 40°C (in 1K Stufen)* *über –10°C bis über 40°C* Default = ***über 18 °C***	Soll die Bedingung erfüllt sein, wenn die Temperatur unter oder über dem eingestellten Wert liegt?
Hysterese Temperatur	***1,0 K****, 1,5 K 2,0 K, 2,5 K*	Die Hysterese verhindert ein häufiges Umschalten bei kleinen Temperaturänderungen. Sie kann, je nach eingestellter Bedingung (über od. unter xx°C), negativ oder positiv sein (siehe vorherige Tabelle: Hysterese Licht).

Tabelle 13: Funktion = Windsensor

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Windgeschwindigkeit	*unter 4 m/s (ca. 14 km/h) .. unter 30 m/s(ca. 108 km/h)*	Die Kanalbedingung ist erfüllt wenn der Wert unterhalb der eingegebenen Schwelle liegt.
	über 4 m/s (ca. 14 km/h) *.. über 30 m/s(ca. 108 km/h)*	Die Kanalbedingung ist erfüllt wenn der Wert oberhalb der eingegebenen Schwelle liegt.
Abfallverzögerung Wind	*keine*	Der Kanalzustand ändert sich sofort nach Unterschreiten der Windschwelle.
	5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, ***3 min****, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min*	Der Kanalzustand ändert sich erst nach der eingestellten Zeitverzögerungszeit.

Tabelle 14: Funktion = Verknüpfung folgender Sensoren:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Helligkeit	*Ja* ***Nein***	Welche der 3 Wettermessgrößen sollen berücksichtigt werden?
Temperatur	*Ja* ***Nein***	
Wind	*Ja* ***Nein***	
Art der Verknüpfung	***UND***	Erfüllt wenn die Bedingungen **aller** gewählten Wettermessgrößen erfüllt sind. Beispiel: Temperatur UND Helligkeit.
	ODER	Erfüllt wenn die Bedingung **einer** der gewählten Wettermessgrößen erfüllt ist.
Parameter für Helligkeit		
Helligkeitsschwelle	*Unter 3 lx .. unter 90 000 lx* *Über 3 lx .. über 90 000 lx* Default = ***über 10000 lx***	Siehe oben: Funktion = Helligkeitsensor 1 .. 100 000 lx
Wert über Objekt überschreibbar	***Ja*** *nein*	
Wert bei Download überschreiben	*Ja* ***nein***	
Quelle	***Sensor vorne***, *Sensor links, Sensor rechts* *maximaler Wert der 3 Sensoren*	
Hysterese Licht	***20 % mindestens aber 1 lx*** *30 % mindestens aber 1 lx* *50 % mindestens aber 1 lx*	
Verzög. bei zunehmender Helligkeit	*keine* *5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min,* ***3 min**, 5 min, 10 min, 15 min,* *20 min*	
Verzög. bei abnehmender Helligkeit	*keine* *5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min,* *3 min, 5 min,* ***10 min**, 15 min,* *20 min*	
Parameter für Temperatur		
Temperaturschwelle	*unter -10 °C .. unter 40 °C* *über -10 °C .. über 40 °C* Default = ***über 18 °C***	Siehe oben: Funktion = Temperatursensor.
Hysterese Temperatur	***1,0 K**, 1,5 K* *2,0 K, 2,5 K*	

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Parameter für Wind		
Windgeschwindigkeit	*unter 4 m/s (ca. 14 km/h) .. unter 30 m/s(ca. 108 km/h)* ***über 4 m/s (ca. 14 km/h)*** *.. über 30 m/s(ca. 108 km/h)*	Siehe oben: Funktion = Windsensor.
Abfallverzögerung Wind	*keine* *5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min,* ***3 min****, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min*	

3.3.2.4 Die Parameterseiten *„Objekte“*

Alle Universal-, Schwellwert- und Logikkanäle besitzen eine Parameterseite von diesem Typ.
Hier wird die Reaktion bei Erfüllung bzw. Nicht-Erfüllung der Bedingungen parametriert.

Tabelle 15

<table>
<tr><th>Bezeichnung</th><th>Werte</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>Telegrammart C1.1</td><td>Schaltbefehl

Priorität

Wert</td><td>1 Bit EIN/AUS

2-Bit
<table><tr><th>Funktion</th><th>Wert</th></tr><tr><td>Priorität inaktiv
(no control)</td><td>0 (00_{bin})</td></tr><tr><td>Priorität EIN
(control: enable, on)</td><td>3 (11_{bin})</td></tr><tr><td>Priorität AUS
(control: disable, off)</td><td>2 (10_{bin})</td></tr></table>1 Byte 0 .. 255</td></tr>
<tr><td>Wenn alle Bedingungen erfüllt sind</td><td>kein Telegramm
einmalig folgendes Telegramm senden
zyklisch senden</td><td>Sendeverhalten wenn die Kanalbedingung erfüllt ist.</td></tr>
<tr><td>Telegramm</td><td>

EIN
AUS
keine Priorität
Priorität, EIN (ab)
Priorität, AUS (auf)
Telegramm 0 .. 255</td><td>Art des Telegramms für das erste Ausgangsobjekt des Kanals bei erfüllter Bedingung:
Bei Telegrammart Schaltbefehl.

Bei Telegrammart Priorität.

Bei Telegrammart Wert.</td></tr>
<tr><td>Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind</td><td>kein Telegramm
einmalig folgendes Telegramm senden
zyklisch senden</td><td>Sendeverhalten wenn die Kanalbedingung nicht erfüllt ist.</td></tr>
<tr><td>Telegramm</td><td>

EIN
AUS
keine Priorität
Priorität, EIN (ab)
Priorität, AUS (auf)
Telegramm 0 .. 255</td><td>Art des Telegramms für das erste Ausgangsobjekt des Kanals bei unerfüllter Bedingung:
Bei Telegrammart Schaltbefehl.

Bei Telegrammart Priorität.

Bei Telegrammart Wert.</td></tr>
</table>

Fortsetzung:

<table>
<tr><th>Bezeichnung</th><th>Werte</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>Soll ein zweites Telegramm gesendet werden?</td><td>Ja
nein</td><td>Wenn ja gewählt wird, erscheinen weitere Parameter und ein zweites Sendeobjekt.
Damit können, mit demselben Kanal, 2 unterschiedliche Telegramme gleichzeitig gesendet werden.
Die Zykluszeit und das Sperrverhalten gelten für beide Objekte gemeinsam.</td></tr>
<tr><td>Telegrammart C1.2</td><td>Schaltbefehl

Priorität

Wert</td><td>2. Ausgangsobjekt des Kanals
1 Bit EIN/AUS

2-Bit<table><tr><th>Funktion</th><th>Wert</th></tr><tr><td>Priorität inaktiv (no control)</td><td>0 (00_{bin})</td></tr><tr><td>Priorität EIN (control: enable, on)</td><td>3 (11_{bin})</td></tr><tr><td>Priorität AUS (control: disable, off)</td><td>2 (10_{bin})</td></tr></table>1 Byte 0 .. 255</td></tr>
<tr><td>Wenn alle Bedingungen erfüllt sind</td><td>kein Telegramm
einmalig folgendes Telegramm senden
zyklisch senden</td><td>Sendeverhalten wenn die Kanalbedingung erfüllt ist.</td></tr>
<tr><td>Telegramm</td><td>

EIN
AUS
keine Priorität
Priorität, EIN (ab)
Priorität, AUS (auf)
Telegramm 0 .. 255</td><td>Art des Telegramms für das zweite Ausgangsobjekt des Kanals bei erfüllter Bedingung:
Bei Telegrammart Schaltbefehl.

Bei Telegrammart Priorität.

Bei Telegrammart Wert.</td></tr>
<tr><td>Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind</td><td>kein Telegramm
einmalig folgendes Telegramm senden
zyklisch senden</td><td>Sendeverhalten wenn die Kanalbedingung nicht erfüllt ist.</td></tr>
<tr><td>Telegramm</td><td>

EIN
AUS
keine Priorität
Priorität, EIN (ab)
Priorität, AUS (auf)
Telegramm 0 .. 255</td><td>Art des Telegramms für das zweite Ausgangsobjekt des Kanals bei unerfüllter Bedingung:
Bei Telegrammart Schaltbefehl.

Bei Telegrammart Priorität.

Bei Telegrammart Wert.</td></tr>
</table>

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Sperrfunktion aktivieren	*Ja*	Sperrparameter und Sperrobjekt einblenden.
	nein	Keine Sperrfunktion.
Verhalten bei Setzen der Sperre	***nicht senden***	Keine Telegramme solange die Sperre gesetzt ist.
	wie bei nicht erfüllter Bedingung	Gleiche Reaktion wie im Parameter *Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind* eingestellt (siehe oben).
	wie bei erfüllter Bedingung	Gleiche Reaktion wie im Parameter *Wenn alle Bedingungen erfüllt sind* eingestellt (siehe oben).
Verhalten bei Aufheben der Sperre	*nicht senden*	Beim Aufheben der Sperre wird nicht automatisch neu gesendet
	Kanal aktualisieren	Der aktuelle Kanalzustand wird sofort nach Aufheben der Sperre gesendet
Zykluszeit (falls verwendet)	*nicht zyklisch senden* *jede min* *alle 2 min* *alle 3 min* *alle 5 min* *alle 10 min* *alle 15 min* *alle 20 min* *alle 30 min* *alle 45 min* ***alle 60 min***	Wie oft sollen die Telegramme für CX.1 und CX.2 gesendet werden?
Telegramm bei erkanntem Sensorfehler (nur Temperatur)	***Nicht mehr senden*** *wie bei nicht erfüllter Bedingung* *wie bei erfüllter Bedingung*	Dieser Parameter kommt zum Tragen wenn der Temperatursensor (falls vom Kanal verwendet) einen Fehler meldet.

3.3.2.5 Die Parameterseiten *„Sonnenschutzkanal C11..C13“*

Die Sonnenschutzkanäle können Jalousien, Markisen, Rollläden usw. steuern.

Ein Sonnenschutzkanal besteht aus:
- 1 Dämmerungsschwelle
- 1 Helligkeitsschwelle für Beschattung
- 3 Objekten für die Ansteuerung des Antriebs (auf/ab, Höhe %, Lamellen %)
- 1 Sonnenautomatik-Objekt (Morgen/Abend)
- 1 Objekt zum Setzen der Helligkeitsschwelle.
- 1 Sicherheitsobjekt

Das Signal für „Morgen“ oder „Abend“ kann wahlweise über das Sonnenautomatik-Objekt (z.B. durch einer Schaltuhr) oder über die Dämmerung ausgelöst werden.

Die Sonnenschutzkanäle werden auf der Parameterseite Allgemein aktiviert.

Tabelle 16

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Kanal steuert	*Rollladen*	Für Rollläden, Markisen usw.
	über Szenen	Mit Auf/Ab und Szenentelegramme
	Jalousie	Für Jalousien
Quelle für Helligkeitsmessung	***Sensor vorne***	Mit welchem der 3 eingebauten Helligkeitssensoren soll gemessen werden?
	Sensor links	
	Sensor rechts	
	maximaler Wert der 3 Sensoren	Die Werte der 3 Sensoren werden miteinander verglichen und es wird immer nur der höchste Wert berücksichtigt.
	Objekt externer Luxwert 1	Helligkeitswert von einem weiteren KNX Sensor verwenden. Z.B. Luna 133 (Best. Nr. 1339200) auf einer anderen Fassade.
	Objekt externer Luxwert 2	

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Dämmerungsschwelle	*2 lx..500 lx* Default = ***10 lx***	Schwelle zur Erkennung des Auf- bzw. Untergangs.
Helligkeitsschwelle für Beschattung	*2000..90000 lx* Default = ***20000 lx***	Ab welcher Helligkeit ist der Sonnenschutz erforderlich?
Verzögerung bei zunehmender Helligkeit	*Keine,* *5 s, 10 s,* *20 s,* ***30 s****, 1 min, 2 min,* *3 min, 5 min, 10 min, 15 min,* *20 min*	Nur für Inbetriebnahme und Tests. Reaktionszeit, wenn es heller wird und dadurch die Schwelle überschritten wird. Diese Verzögerung verhindert gegenteilige Reaktionen der Antriebe bei kurzzeitigen Helligkeitsänderungen
Verzögerung bei abnehmender Helligkeit	*keine,* *5 s, 10 s* *20 s, 30 s,* *1 min, 2 min, 3 min,* ***5 min****, 10 min, 15 min,* *20 min*	Nur für Inbetriebnahme und Tests. Reaktionszeit, wenn es dunkler wird und dadurch die Schwelle unterschritten wird. Diese Verzögerung verhindert gegenteilige Reaktionen der Antriebe bei kurzzeitigen Helligkeitsänderungen
Antriebshöhe bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle	*0..100 %* Default = ***10 %***	Die Jalousie bzw. der Rollladen wird bei Überschreiten der Schwelle einmalig heruntergefahren.
Szenennummer bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle	*1..64* Default = ***Szene 1***	Bei Überschreiten der Schwelle wird der Behang einmalig heruntergefahren und eine Szenennummer gesendet.
Lamelle bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle	*0..100 %* Default = ***50 %***	Lamellenposition die bei Überschreiten der Schwelle angefahren werden soll.
Schwellen über Objekt überschreibbar	***Ja*** *nein*	Bei einem ETS Download werden die aktuell im gerät gespeicherten Helligkeits- / Dämmerungsschwellen gelöscht und durch den in der ETS eingestellte Wert überschrieben.
Schwellen bei Download überschreiben	***Ja*** *nein*	Bei einem ETS Download wird die aktuell im gerät gespeicherten Helligkeits- und Dämmerungsschwellen gelöscht und durch den in der ETS eingestellte Wert überschrieben. Ein ETS Download hat keine Wirkung auf die aktuell im gerät gespeicherten Helligkeitsschwellen **Ausnahme:** Auch wenn *nein* gewählt ist, werden bei der Erstinbetriebnahme (d.h. bei leerem Gerätespeicher) **alle** ETS Parameterwerte heruntergeladen.

3.3.2.6 Die Parameterseite „*Sonnenautomatik*“

Tabelle 17

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Aktivierung der Sonnenautomatik	***Über Objekt***	Der automatische Sonnenschutz wird über das jeweilige Sonnenautomatik-Objekt (z.B. durch eine Schaltuhr) aktiviert.
	Über Dämmerungsschwelle	Der automatische Sonnenschutz ist sofort nach Überschreiten der Dämmerungsschwelle aktiv.
Reaktion auf Morgendämmerung	***Hochfahren und Sonnenautom. EIN***	Bei Überschreiten der Dämmerungsschwelle wird (z.B.) die Jalousie hochgefahren und der automatische Sonnenschutz aktiviert.
	Sonnenautomatik. EIN aber nicht fahren	Bei Überschreiten der Dämmerungsschwelle wird der automatische Sonnenschutz aktiviert. Antriebe erst bei Beschattungsbedarf fahren.
Reaktion auf Abenddämmerung	***Sonnenautomatik AUS & hochfahren*** *Sonnenautomatik AUS & abfahren* *Sonnenautomatik AUS aber nicht fahren*	Verhalten der Antriebe bei Unterscheiten der Dämmerungsschwelle am Abend.
Reaktion auf Sonnenautomatik EIN		nur sichtbar bei *Aktivierung der Sonnenautomatik über Objekt* Wenn das Sonnenautomatik-Objekt gesetzt wird:
	Hochfahren und Sonnenautom. EIN	Jalousie/Rollladen hochfahren und bei Beschattungsbedarf dementsprechend positionieren.
	Erst bei Dämmerung Hochfahren und Sonnenauto EIN	Die Jalousie wird erst hochgefahren, wenn das Sonnenautomatik-Objekt gesetzt ist und die Dämmerungsschwelle überschritten ist
	Sonnenautomatik. EIN aber nicht fahren	Antriebe erst bei Beschattungsbedarf fahren.

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Reaktion auf Sonnenautomatik AUS	***Sonnenautomatik AUS & hochfahren*** *Sonnenautomatik AUS & abfahren* *Sonnenautomatik AUS & bei Dämmerung abfahren* *Sonnenautomatik AUS aber nicht fahren*	Verhalten der Antriebe beim Ausschalten der Sonnenautomatik.
Bei Unterschreiten der Helligkeitsschwelle während Sonnenautomatik aktiv	***Keine Reaktion*** *Hochfahren* *Lamelle anpassen*	Wenn die Helligkeit, z.B. durch starke Bewölkung, unter der eingestellten Schwelle zurückfällt: Antriebe nicht bewegen. Diese Einstellung dient zur Beruhigung der Fassade, keine ständigen Fahrbewegungen. Um die maximale Lichtausbeute zu erreichen. Bei Jalousien: Nur die Lamellen öffnen
Lamellenposition	*0..100 %* Default = ***20 %***	Lamellenposition bei Unterschreiten der Helligkeitsschwelle während Sonnenautomatik aktiv.

3.3.2.7 Die Parameterseite „*Sicherheit*“

Tabelle 18

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Sicherheitszustand wird ausgelöst durch		Der Sicherheitszustand (aufgrund von Wind, Frost usw.) wird …
	Eingangsobjekt	über das Objekt C11 (bzw.12/13) ausgelöst
	Bedingung C1, Bedingung C2 *Bedingung C3, Bedingung C4* *Bedingung C5, Bedingung C6* *Bedingung C7, Bedingung C8* *Bedingung C9, Bedingung C10*	bei erfüllter Bedingung eines Universalkanals ausgelöst. Bei diesem müssen die Sensoren ODER verknüpft sein.
	Status Schwellwertkanal C14 *Status Schwellwertkanal C15* *Status Schwellwertkanal C16* *Status Schwellwertkanal C17*	bei erfüllter Bedingung eines Schwellwertkanals ausgelöst.
	Verknüpfungsergebnis Logikkanal C18 *Verknüpfungsergebnis Logikkanal C19* *Verknüpfungsergebnis Logikkanal C20* *Verknüpfungsergebnis Logikkanal C21* *Verknüpfungsergebnis Logikkanal C22* *Verknüpfungsergebnis Logikkanal C23*	bei erfüllter Bedingung eines Logikkanals ausgelöst.
Reaktion auf Sicherheit Beginn	***Keine Reaktion***	Es werden keine Telegramme mehr gesendet. Diese Einstellung ist empfohlen wenn die Sicherheitsfunktion im Aktor verwaltet wird.
	Antrieb hochfahren	z.B. für Jalousien, Markisen und textilen Sonnenschutz.
	Antrieb herunterfahren	z.B. für Rollladen.
Reaktion auf Sicherheit Ende	*Keine Reaktion*	Es werden keine Telegramme mehr gesendet. Diese Einstellung ist empfohlen wenn die Sicherheitsfunktion im Aktor verwaltet wird.
	Position aktualisieren	Sofort die aktuelle Antriebshöhe und ggf. Lamellenposition senden.
	Szene aktualisieren	Sofort die aktuelle Szenennummer senden.

3.3.2.8 Die Parameterseiten *„Schwellwertkanal C14..C17“*

Der Schwellwertkanalblock bildet eine eigene Einheit die intern völlig unabhängig von den Wetterdaten ist.

Prinzip:
Ein Wert wird vom Bus empfangen und mit der eingestellten Schwelle verglichen.
Ist der Wert höher als die eingestellte Schwelle, so gilt die Bedingung als erfüllt.
Umgekehrt, wenn der Wert darunter liegt, gilt sie als unerfüllt.

Das Verhalten der Ausgangsobjekte bei erfüllter bzw. unerfüllter Bedingung wird auf der Parameterseite *Objekte* eingestellt.

Der Kanalzustand (Bedingung erfüllt/unerfüllt) eines jeden Schwellwertkanals kann auch als Eingangsgröße für die Logikkanäle parametriert werden (siehe unten, Die Logikkanäle).

Die Schwellwertkanäle werden auf der Parameterseite Allgemein aktiviert.

Tabelle 19

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Art des Schwellwertobjekts	***Objekttyp: Prozent (DPT5.001)*** *Objekttyp: Zählwert 0..255 (DPT 5.010)* *Objekttyp: Zählwert 0..65535 (DPT 7.001)* *Objekttyp: EIS5 z.B. CO2, Helligkeit, usw. (DPT 9.xxx)*	Wertetyp für die Schwelle.
Parameter bei Schwellwertobjekt *Prozent*		
Schwellwert(in %)	*1..99* Default = ***50***	Gewünschter Schwellwert in Prozent.
Hysterese (in %)	*1..99* Default = ***5***	Verhindert ein häufiges Umschalten bei kleinen Wertänderungen. Die Hysterese ist für alle Schwellwerttypen einseitig negativ, z.B. Schwellwert 50, Hysterese 5 bedeutet: Einschalten bei 50 und ausschalten bei 50 – Hysterese = 45
Parameter bei Schwellwertobjekt *Zählwert 0..255*		
Schwellwert	*1..254* Default = ***127***	Gewünschter Schwellwert als 1-Byte Zahl von 1 bis 254.
Hysterese	*1..254* Default = ***5***	Die Hysterese verhindert ein häufiges Umschalten bei kleinen Wertänderungen.

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Parameter bei Schwellwertobjekt *Zählwert 0..65535*		
Schwellwert	*1..65534* Default = ***1000***	Gewünschter Schwellwert als 2-Byte Zahl von 1 bis 65534.
Hysterese	*1..65534* Default = ***5***	Die Hysterese verhindert ein häufiges Umschalten bei kleinen Wertänderungen.
Parameter bei Schwellwertobjekt *EIS5 (z.B. CO_2, Helligkeit…)*		
Schwellwert Format: *(-000,00..9999)*	-9999..99999 Default = ***20,0***	Gewünschter Schwellwert als Kommazahl mit Vorzeichen. Format: Es sind maximal 5 Zeichen erlaubt, inklusive Vorzeichen und Komma. Beispiele mit 5 Zeichen: -9999 -9,99 10,35 100,6 99999 usw.
Hysterese Format: *0,00..9999*	*0,00..9999* Default = ***1,0***	Die Hysterese verhindert ein häufiges Umschalten bei kleinen Wertänderungen. Format: Max. 4 Zeichen, nur positive Zahlen. Beispiele: 0,01 99,9 9999
Gemeinsame Parameter		
Verzögerung bei Überschreiten	***keine,*** *5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min*	Der Kanal sendet sofort. Der Kanal sendet erst nach Ablauf der eingestellten Verzögerung.
Verzögerung bei Unterschreiten	***keine*** *5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min*	Der Kanal sendet sofort. Der Kanal sendet erst nach Ablauf der eingestellten Verzögerung.

3.3.2.9 Die Parameterseiten *„Objekte“*

Alle Universal-, Schwellwert- und Logikkanäle besitzen eine Parameterseite von diesem Typ.
Hier wird die Reaktion bei Erfüllung bzw. Nicht-Erfüllung der Bedingungen parametriert.

Tabelle 20

<table>
<tr><th>Bezeichnung</th><th>Werte</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>Telegrammart C14.1</td><td>Schaltbefehl

Priorität

Wert</td><td>1 Bit EIN/AUS

2-Bit
<table><tr><th>Funktion</th><th>Wert</th></tr><tr><td>Priorität inaktiv (no control)</td><td>0 (00_{bin})</td></tr><tr><td>Priorität EIN (control: enable, on)</td><td>3 (11_{bin})</td></tr><tr><td>Priorität AUS (control: disable, off)</td><td>2 (10_{bin})</td></tr></table>1 Byte 0 .. 255</td></tr>
<tr><td>Bei Überschreiten der Schwelle</td><td>kein Telegramm
einmalig folgendes Telegramm senden
zyklisch senden</td><td>Sendeverhalten wenn die Kanalbedingung erfüllt ist.</td></tr>
<tr><td>Telegramm</td><td>

EIN
AUS
keine Priorität
Priorität, EIN (ab)
Priorität, AUS (auf)
Telegramm 0 .. 255</td><td>Art des Telegramms für das erste Ausgangsobjekt des Kanals bei erfüllter Bedingung:
Bei Telegrammart Schaltbefehl.

Bei Telegrammart Priorität.

Bei Telegrammart Wert.</td></tr>
<tr><td>Bei Unterschreiten der Schwelle</td><td>kein Telegramm
einmalig folgendes Telegramm senden
zyklisch senden</td><td>Sendeverhalten wenn die Kanalbedingung nicht erfüllt ist.</td></tr>
<tr><td>Telegramm</td><td>

EIN
AUS
keine Priorität
Priorität, EIN (ab)
Priorität, AUS (auf)
Telegramm 0 .. 255</td><td>Art des Telegramms für das erste Ausgangsobjekt des Kanals bei unerfüllter Bedingung:
Bei Telegrammart Schaltbefehl.

Bei Telegrammart Priorität.

Bei Telegrammart Wert.</td></tr>
</table>

Fortsetzung:

<table>
<tr><th>Bezeichnung</th><th>Werte</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>Soll ein zweites Telegramm gesendet werden?</td><td>Ja
nein</td><td>Wenn ja gewählt wird, erscheinen weitere Parameter und ein zweites Sendeobjekt.
Damit können, mit demselben Kanal, 2 unterschiedliche Telegramme gleichzeitig gesendet werden.
Die Zykluszeit und das Sperrverhalten gelten für beide Objekte gemeinsam.</td></tr>
<tr><td>Telegrammart C14.2</td><td>Schaltbefehl

Priorität

Wert</td><td>2. Ausgangsobjekt des Kanals
1 Bit EIN/AUS

2-Bit
<table><tr><th>Funktion</th><th>Wert</th></tr><tr><td>Priorität inaktiv (no control)</td><td>0 (00_{bin})</td></tr><tr><td>Priorität EIN (control: enable, on)</td><td>3 (11_{bin})</td></tr><tr><td>Priorität AUS (control: disable, off)</td><td>2 (10_{bin})</td></tr></table>1 Byte 0 .. 255</td></tr>
<tr><td>Bei Überschreiten der Schwelle</td><td>kein Telegramm
einmalig folgendes Telegramm senden
zyklisch senden</td><td>Sendeverhalten wenn die Kanalbedingung erfüllt ist.</td></tr>
<tr><td>Telegramm</td><td>

EIN
AUS
keine Priorität
Priorität, EIN (ab)
Priorität, AUS (auf)
Telegramm 0 .. 255</td><td>Art des Telegramms für das zweite Ausgangsobjekt des Kanals bei erfüllter Bedingung:
Bei Telegrammart Schaltbefehl.

Bei Telegrammart Priorität.

Bei Telegrammart Wert.</td></tr>
<tr><td>Bei Unterschreiten der Schwelle</td><td>kein Telegramm
einmalig folgendes Telegramm senden
zyklisch senden</td><td>Sendeverhalten wenn die Kanalbedingung nicht erfüllt ist.</td></tr>
<tr><td>Telegramm</td><td>

EIN
AUS

keine Priorität
Priorität, EIN (ab)
Priorität, AUS (auf)

Telegramm 0 .. 255</td><td>Art des Telegramms für das zweite Ausgangsobjekt des Kanals bei unerfüllter Bedingung:
Bei Telegrammart Schaltbefehl.

Bei Telegrammart Priorität.

Bei Telegrammart Wert.</td></tr>
</table>

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Sperrfunktion aktivieren	*Ja*	Sperrparameter und Sperrobjekt einblenden.
	nein	Keine Sperrfunktion.
Verhalten bei Setzen der Sperre	***nicht senden***	Keine Telegramme solange die Sperre gesetzt ist.
	wie bei nicht erfüllter Bedingung	Gleiche Reaktion wie im Parameter *Bei Unterschreiten der Schwelle* eingestellt (siehe oben).
	wie bei erfüllter Bedingung	Gleiche Reaktion wie im Parameter *Bei Überschreiten der Schwelle* eingestellt (siehe oben).
Verhalten bei Aufheben der Sperre	*Nicht senden*	Beim Aufheben der Sperre wird nicht automatisch neu gesendet
	Kanal aktualisieren	Der aktuelle Kanalzustand wird sofort nach Aufheben der Sperre gesendet
Zykluszeit (falls verwendet)	*nicht zyklisch senden* *jede min* *alle 2 min* *alle 3 min* *alle 5 min* *alle 10 min* *alle 15 min* *alle 20 min* *alle 30 min* *alle 45 min* ***alle 60 min***	Wie oft sollen die Telegramme für CX.1 und CX.2 gesendet werden?
Telegramm nach Reset bzw. Download	***Nicht mehr senden*** *wie bei nicht erfüllter Bedingung* *wie bei erfüllter Bedingung*	Reaktion des Kanals bei einem Neustart.

3.3.2.10 Die Parameterseiten *„Logikkanal C18..C23“*

Der Logikkanalblock bildet eine eigene Einheit die intern völlig unabhängig von den Wetterdaten ist. Die Logikkanäle können so für verschiedenste Aufgaben innerhalb einer KNX-Anlage herangezogen werden.

Prinzip:
Es können bis zu vier 1-Bit Eingangsgrößen miteinander logisch verknüpft werden.

Diese Eingangsgrößen können sein:

- Eingangsobjekte der Logikkanäle
- Status der Universalkanäle (erfüllt/nicht erfüllt)
- Status der Schwellwertkanäle (erfüllt/nicht erfüllt)
- Verknüpfungsergebnis der anderen Logikkanäle (ein Logikkanal kann nicht mit sich selbst verknüpft werden)

Das Verhalten der Ausgangsobjekte bei erfüllter bzw. unerfüllter Bedingung wird auf der Parameterseite *Objekte* eingestellt.
Die Logikkanäle werden auf der Parameterseite Allgemein aktiviert.

Tabelle 21

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Art der Verknüpfung		Auswahl der logischen Verknüpfung zwischen den 1-Bit Eingangsgrößen (siehe unten)
	UND	2 bis 4 Eingänge
	ODER	
	XOR	2 Eingänge
Eingang 1 verwenden	***Ja***	Eingang wird verwendet.
	Ja, invertiert	Eingang wirkt invertiert.
Eingang 2 verwenden	***Ja***	Siehe oben, Eingang 1
	Ja, invertiert	
Eingang 3 verwenden	***Nein***	Eingang ist ausgeblendet.
	Ja	Siehe oben.
	Ja, invertiert	
Eingang 4 verwenden	***Nein***	Eingang ist ausgeblendet.
	Ja	Siehe oben.
	Ja, invertiert	

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Eingangsgröße für Eingang 1	***Eingangsobjekt***	Erstes Eingangsobjekt des Kanals (z.B. Obj. 100 für C18)
	Bedingung C1 Bedingung C2 *Bedingung C3 Bedingung C4* *Bedingung C5 Bedingung C6* *Bedingung C7 Bedingung C8* *Bedingung C9 Bedingung C10*	Status eines Universalkanals (erfüllt/nicht erfüllt).
	Status Schwellwertkanal C14 *Status Schwellwertkanal C15* *Status Schwellwertkanal C16* *Status Schwellwertkanal C17*	Status eines Schwellwertkanals (Schwelle überschritten/nicht überschritten).
	Verknüpfungsergebnis Logikkanal C18[(1)] *Verknüpfungsergebnis Logikkanal C19*[(2)] *Verknüpfungsergebnis Logikkanal C20*[(3)] *Verknüpfungsergebnis Logikkanal C21*[(4)] *Verknüpfungsergebnis Logikkanal C22*[(5)] *Verknüpfungsergebnis Logikkanal C23*[(6)]	Verknüpfungsergebnis eines anderen Logikkanals (ein Logikkanal kann nicht mit sich selbst verknüpft werden)..
Eingangsgröße für Eingang 2	*Siehe oben, Eingangsgröße für Eingang 1*	2. Eingangsobjekt des Kanals. Siehe oben.
Eingangsgröße für Eingang3	*Siehe oben, Eingangsgröße für Eingang 1*	3. Eingangsobjekt des Kanals. Siehe oben.
Eingangsgröße für Eingang 4	*Siehe oben, Eingangsgröße für Eingang 1*	4. Eingangsobjekt des Kanals. Siehe oben.

(1) Bei C18 nicht vorhanden, (2) Bei C19 nicht vorhanden, (3) Bei C20 nicht vorhanden
(4) Bei C21 nicht vorhanden, (5) Bei C22 nicht vorhanden, (6) Bei C23 nicht vorhanden

3.3.2.11 Die Parameterseiten „*Objekte*“

Alle Universal-, Schwellwert- und Logikkanäle besitzen eine Parameterseite von diesem Typ.
Hier wird die Reaktion bei Erfüllung bzw. Nicht-Erfüllung der Bedingungen parametriert.

Tabelle 22

<table>
<tr><th>Bezeichnung</th><th>Werte</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>Telegrammart C18.1</td><td>Schaltbefehl

Priorität

Wert</td><td>1 Bit EIN/AUS

2-Bit<table><tr><th>Funktion</th><th>Wert</th></tr><tr><td>Priorität inaktiv (no control)</td><td>0 (00_{bin})</td></tr><tr><td>Priorität EIN (control: enable, on)</td><td>3 (11_{bin})</td></tr><tr><td>Priorität AUS (control: disable, off)</td><td>2 (10_{bin})</td></tr></table>1 Byte 0 .. 255</td></tr>
<tr><td>Wenn die Bedingung erfüllt ist</td><td>kein Telegramm
einmalig folgendes Telegramm senden
zyklisch senden</td><td>Sendeverhalten wenn die Kanalbedingung erfüllt ist, d.h. Verknüpfungsergebnis = 1.</td></tr>
<tr><td>Telegramm</td><td>

EIN
AUS
keine Priorität
Priorität, EIN (ab)
Priorität, AUS (auf)
Telegramm 0 .. 255</td><td>Art des Telegramms für das erste Ausgangsobjekt des Kanals bei erfüllter Bedingung:
Bei Telegrammart Schaltbefehl.

Bei Telegrammart Priorität.

Bei Telegrammart Wert.</td></tr>
<tr><td>Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist</td><td>kein Telegramm
einmalig folgendes Telegramm senden
zyklisch senden</td><td>Sendeverhalten wenn die Kanalbedingung nicht erfüllt ist, d.h. Verknüpfungsergebnis = 0.</td></tr>
<tr><td>Telegramm</td><td>

EIN
AUS
keine Priorität
Priorität, EIN (ab)
Priorität, AUS (auf)
Telegramm 0 .. 255</td><td>Art des Telegramms für das erste Ausgangsobjekt des Kanals bei unerfüllter Bedingung:
Bei Telegrammart Schaltbefehl.

Bei Telegrammart Priorität.

Bei Telegrammart Wert.</td></tr>
</table>

Fortsetzung:

<table>
<tr><th>Bezeichnung</th><th>Werte</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>Soll ein zweites Telegramm gesendet werden?</td><td>Ja
nein</td><td>Wenn ja gewählt wird, erscheinen weitere Parameter und ein zweites Sendeobjekt.
Damit können, mit demselben Kanal, 2 unterschiedliche Telegramme gleichzeitig gesendet werden.
Die Zykluszeit und das Sperrverhalten gelten für beide Objekte gemeinsam.</td></tr>
<tr><td>Telegrammart C18.2</td><td>Schaltbefehl

Priorität

Wert</td><td>2. Ausgangsobjekt des Kanals
1 Bit EIN/AUS

2-Bit<table><tr><th>Funktion</th><th>Wert</th></tr><tr><td>Priorität inaktiv (no control)</td><td>0 (00_{bin})</td></tr><tr><td>Priorität EIN (control: enable, on)</td><td>3 (11_{bin})</td></tr><tr><td>Priorität AUS (control: disable, off)</td><td>2 (10_{bin})</td></tr></table>1 Byte 0 .. 255</td></tr>
<tr><td>Wenn die Bedingung erfüllt ist</td><td>kein Telegramm
einmalig folgendes Telegramm senden
zyklisch senden</td><td>Sendeverhalten wenn die Kanalbedingung erfüllt ist.</td></tr>
<tr><td>Telegramm</td><td>

EIN
AUS
keine Priorität
Priorität, EIN (ab)
Priorität, AUS (auf)
Telegramm 0 .. 255</td><td>Art des Telegramms für das zweite Ausgangsobjekt des Kanals bei erfüllter Bedingung:
Bei Telegrammart Schaltbefehl.

Bei Telegrammart Priorität.

Bei Telegrammart Wert.</td></tr>
<tr><td>Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist</td><td>kein Telegramm
einmalig folgendes Telegramm senden
zyklisch senden</td><td>Sendeverhalten wenn die Kanalbedingung nicht erfüllt ist.</td></tr>
<tr><td>Telegramm</td><td>

EIN
AUS
keine Priorität
Priorität, EIN (ab)
Priorität, AUS (auf)
Telegramm 0 .. 255</td><td>Art des Telegramms für das zweite Ausgangsobjekt des Kanals bei unerfüllter Bedingung:
Bei Telegrammart Schaltbefehl.

Bei Telegrammart Priorität.

Bei Telegrammart Wert.</td></tr>
</table>

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Sperrfunktion aktivieren	*Ja*	Sperrparameter und Sperrobjekt einblenden.
	nein	Keine Sperrfunktion.
Verhalten bei Setzen der Sperre	***nicht senden***	Keine Telegramme solange die Sperre gesetzt ist.
	wie bei nicht erfüllter Bedingung	Gleiche Reaktion wie im Parameter *Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist* eingestellt (siehe oben).
	wie bei erfüllter Bedingung	Gleiche Reaktion wie im Parameter *Wenn die Bedingung erfüllt ist* eingestellt (siehe oben).
Verhalten bei Aufheben der Sperre	*Nicht senden*	Beim Aufheben der Sperre wird nicht automatisch neu gesendet
	Kanal aktualisieren	Der aktuelle Kanalzustand wird sofort nach Aufheben der Sperre gesendet
Zykluszeit (falls verwendet)	*nicht zyklisch senden* *jede min* *alle 2 min* *alle 3 min* *alle 5 min* *alle 10 min* *alle 15 min* *alle 20 min* *alle 30 min* *alle 45 min* ***alle 60 min***	Wie oft sollen die Telegramme für CX.1 und CX.2 gesendet werden?
Telegramm nach Reset bzw. Download	*Nicht mehr senden* *wie bei nicht erfüllter Bedingung* *wie bei erfüllter Bedingung*	Reaktion des Kanals bei einem Neustart.

4 Typische Anwendungen

Diese Anwendungsbeispiele sind als Planungshilfe gedacht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Sie können beliebig ergänzt und erweitert werden.

4.1 Einfache Beschattungssteuerung

Eine Fassade mit mehreren Jalousien soll mit folgenden Funktionen gesteuert werden:

- In der Morgendämmerung hochfahren (falls manuell heruntergefahren).
- Wenn die eingestellte Helligkeitsschwelle erreicht ist, Jalousien herunterfahren und die Lamellen in die parametrierte Stellung bringen.
- In der Abenddämmerung ebenfalls alle Jalousien hochfahren.
- Bei Frost- oder Sturmgefahr ein Sicherheitstelegramm an den Aktor senden. Dieser fährt die Jalousien hoch und verhindert eine unbeabsichtigte Fahrbewegung solange der Sicherheitszustand gilt.
- Zyklische Überwachung des Sicherheitsobjekts im Jalousieaktor.

4.1.1 Geräte:

- Meteodata 140 basic (1409205)
- JMG 4 S (4910250)

4.1.2 Übersicht



Abbildung 1

4.1.3 Objekte und Verknüpfungen

Tabelle 23

Nr.	Meteodata 140 Objektname	Nr.	JMG 4 S Objektname	Kommentar
20	*C1.1 Universalkanal schalten*	64	*Zentrale Sicherheit 1*	-
60	*C11 Antriebe auf /ab*	0	*C1 – Auf / Ab*	-
61	*C11 Jalousie Höhe*	2	*C1 - % Höhe*	-
62	*C11 Lamellen*	3	*% Lamelle*	-

4.1.4 Wichtige Parametereinstellungen

Für die nicht aufgeführten Parameter gelten die Standard bzw. kundenspezifischen Parametereinstellungen.

Tabelle 24: Meteodata 140

Parameterseite	Parameter	Einstellung
Universalkanal 1: Funktion	*Funktion des Kanals*	*Verknüpfung folgender Sensoren*
	Helligkeit	*nein*
	Temperatur	*ja*
	Wind	*ja*
	Art der Verknüpfung	*ODER*
	Temperatur	*unter 3 °C*
	Hysterese Temperatur	*1,0 °C*
	Windgeschwindigkeit	*Über 14 m/s (ca. 50 km/h)*
Objekte	*Telegrammart C1.1*	*Schaltbefehl*
	Wenn alle Bedingungen erfüllt sind	*zyklisch senden*
	Telegramm	*EIN*
	Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind	*zyklisch senden*
	Telegramm	*AUS*
	Zykluszeit (falls verwendet)	*Alle 10 Minuten*
	Telegramm bei erkanntem Sensorfehler	*nicht mehr senden*
Sonnenschutzkanal C11	*Kanal steuert*	*Jalousie*
	Sonnenstandnachführung	*nein*
	Quelle für Helligkeitsmessung	*Sensor vorne*
Sonnenautomatik	*Aktivierung der Sonnenautomatik*	*über Dämmerungsschwelle*
	Reaktion auf Morgendämmerung	*Hochfahren & Sonnenautom. EIN*
	Reaktion auf Abenddämmerung	*Sonnenautomatik AUS und hochfahren*
Sicherheit	*Sicherheitszustand wird ausgelöst durch*	*Bedingung C1*
	Reaktion auf Sicherheit Beginn	*keine Reaktion*
	Reaktion auf Sicherheit Ende	*Position aktualisieren*

Tabelle 25: JMG 4 S

Parameterseite	Parameter	Einstellung
Allgemein	*Art des Grundmoduls*	*GM ist ein JMG 4 S*
JMG 4 S Allgemein	*Objekte Sicherheit 1-3*	*Mit zykl. Überw. 20 min*
GM JMG 4 S C1	*Art des Behangs*	*Jalousie*
	Laufzeit komplett auf	(Je nach Jalousietyp)
	Komplette Lamellenwendung	(Je nach Jalousietyp)
	Welche Sicherheitsobjekte wirken (ODER-verknüpft)	*Sicherheit 1*
	Verhalten bei Busausfall	*Obere Endlage*

4.2 Dachrinnenbeheizung

Bei Frostgefahr soll ein an der Dachrinne montiertes Heizband eingeschaltet werden

4.2.1 Geräte:

- Meteodata 140 basic (1409205)
- RMG 8 S

4.2.2 Übersicht



Abbildung 2

4.2.3 Objekte und Verknüpfungen

Tabelle 26

Nr.	Meteodata 140 Objektname	Nr.	RMG 8 S Objektname	Kommentar
20	*C1.1 Universalkanal schalten*	0	*RMG 8 S Kanal C1 Schaltobjekt*	-

4.2.4 Wichtige Parametereinstellungen

Für die nicht aufgeführten Parameter gelten die Standard bzw. kundenspezifischen Parametereinstellungen.

Tabelle 27: Meteodata 140

Parameterseite	Parameter	Einstellung
Universalkanal 1: Funktion	*Funktion des Kanals*	*Temperatursensor*
	Temperatur	*Unter 3 °C*
	Hysterese Temperatur	*1,0 K*
Objekte	*Telegrammart C1.1*	*Schaltbefehl*
	Wenn alle Bedingungen erfüllt sind	*zyklisch senden*
	Telegramm	*EIN*
	Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind	*zyklisch senden*
	Telegramm	*AUS*
	Zykluszeit (falls verwendet)	*Alle 60 Minuten*
Sonnenschutzkanal C11	*Kanal steuert*	*Jalousie*
	Sonnenstandnachführung	*ja*
	Quelle für Helligkeitsmessung	*Sensor vorne*
Sonnenstandnachführung	*Fassadenrichtung*	*Ost 90°*
	vor der Fassadenrichtung	*-40*
	Nach der Fassadenrichtung	*70*
	Min. Elevation (Sonnenstand über dem Horizont, 0..90°)	*10*
	Und max. Elevation (0..90°)	*90*
	Erneut positionieren alle	*10 Grad*
	Berechnung der Lamellenposition	*Automatisch über Lamellenmaße*
	Abstand der Lamellen in mm	*65*
	Breite der Lamellen in mm	*80*
Sonnenautomatik	*Aktivierung der Sonnenautomatik*	*Über Dämmerungsschwelle*
	Reaktion auf Abenddämmerung	*Sonnenautomatik aus und hochfahren*
Sicherheit	*Sicherheitszustand wird ausgelöst durch*	*Bedingung C1*
	Reaktion auf Sicherheit Beginn	*Keine Reaktion**
	Reaktion auf Sicherheit Ende	*Position aktualisieren*

* Sicherheitsreaktion wird vom Aktor übernommen.

Tabelle 28: RMG 8 S

Parameterseite	Parameter	Einstellung
Allgemein	*Art des Grundmoduls*	*RMG 8 S*
RMG 8 S Kanal C1: Funktionsauswahl	*Funktion des Kanals*	*Schalten Ein/Aus*
	Auslösen der Funktion durch	*Schaltobjekt*
Kontakteigenschaften	*Kontaktart*	*Schließer*

5 Anhang

5.1 Helligkeitssensoren

Die Meteodata 140 basic besitzt 3 eingebaute Helligkeitssensoren.
Diese werden in der ETS Applikationssoftware als *Sensor vorne*, *Sensor links* und *Sensor rechts* bezeichnet.
Diese Bezeichnungen gelten bei Vorderansicht des Gerätes, gemäß folgender Skizze:



Abbildung 3: Helligkeitssensoren.

Legende:

A	Sensor links
B	Sensor vorne
C	Sensor rechts

5.2 Azimut und Sonnenlauf

Azimut: Hier, Horizontalwinkel der Sonne am Himmel zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Sonnenlauf: Weg den die Sonne zwischen Auf- und Untergang am Himmel zurücklegt.

Beispiel Stuttgart (ca. 48°47' N, 9°11' E):

Tabelle 29

Datum	Azimut bei		Gesamter Sonnenlauf
	Sonnenaufgang	Sonnenuntergang	
21. Dezember	125°57´	234°03´	108° 6´
21. März	88°46´	271°14´	182°28´
21. Juni	51°40´	308°20´	256°40´



Abbildung 4

5.3 Elevation

Höhenwinkel der Sonne über dem Horizont zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Beispiel Stuttgart:

Tabelle 30: Maximale Elevation in Stuttgart

Datum / Uhrzeit	Elevation
21. Dezember / 12:21	**17°47'**
21. März / 12:31	**41°24'**
21. Juni / 13:25*	**64°40'**

*Sommerzeit



Abbildung 5: Maximale Elevation in Stuttgart.

Berechnung:
Der höchstmögliche Sonnenstand (obere Kulmination) des Jahres wird am Tag der Sommersonnwende erreicht d.h. am 21. Juni (für einen Standort nördlich des nördlichen Wendekreises).

Vereinfacht kann dieser Sonnenstand mit folgender Formel berechnet werden:

Maximal mögliche Elevation ≈ 113,43° - Breitengrad des Standortes.

Beispiel Hamburg:
Breitengrad ca. 53° 32´ N (= 53,53333°)

Maximal mögliche Elevation = 113,43° - 53,53°
= 59,89° (d.h. ca. 59°53‘)

5.4 Fassadenrichtung

Ausrichtung der zu beschattenden Fassade, d.h. die Richtung in die ein Beobachter blickt, der geradeaus zum Fenster hinausschaut.

Die Richtung kann mit einem Kompass abgelesen (Nadel genau auf Norden richten) bzw. beim Architekten in Erfahrung gebracht werden.

Beispiel: Südost 135°.



Abbildung 6

5.5 Sonnenschutzbereich

Vor der Fassade beschreibt die Sonne einen Kreisausschnitt der, je nach Standort, Gebäudeausrichtung und Jahreszeit, bis zu maximal 180° betragen kann.

Der Sonnenschutzbereich ist der Abschnitt des Sonnenlaufes vor der Fassade, in dem eine Beschattung erwünscht ist.
Dieser Bereich deckt einen Winkel von maximal 180° ab.



Abbildung 7

Dieser Winkel wird in zwei 90° Zonen untergeteilt:
Die linke Zone (hellgrau) wird mit einem negativen Winkel (0 bis -90°) definiert.
Die rechte Zone (dunkelgrau) mit einem positiven Winkel (0 bis 90°)

Die Festlegung dieser Zonen erfolgt mit den Parametern:

Vor der Fassade = Zone in der die Sonne (für einen Beobachter im Raum) zuerst erscheint. Nördlich des nördlichen Wendekreises (Europa, N-Amerika, Russland usw.) ist das immer die linke Zone (hellgrau).
Nach der Fassade = Zweite Zone die von der Sonne durchlaufen wird bevor sie später die Fassade verlässt. Nördlich des nördlichen Wendekreises ist das immer die rechte Zone (dunkelgrau).

5.6 Beispiele zur Festlegung des Sonnenschutzbereiches

Der größtmögliche Sonnenschutzbereich wird mit folgenden Werten erreicht:
- Vor der Fassade = -90°,
- Nach der Fassade = 90°

Nur den linken Bereich beschatten:
- Vor der Fassade = -90°,
- Nach der Fassade = 0°

Nur den rechten Bereich beschatten:
- Vor der Fassade = 0°,
- Nach der Fassade = 90°

Durch gezielte Einstellung der Parameter *vor/nach der Fassade* kann der gewünschte Sonnenschutzbereich genau angepasst werden.
- Die Eingabe 0° für eine Zone bewirkt dass diese nicht beschattet wird.
- Eine positive Winkelangabe für die linke Zone verringert zusätzlich die rechte Zone.
- Eine negative Winkelangabe für die rechte Zone verringert zusätzlich die linke Zone.

5.6.1 Unsymmetrischer Sonnenschutzbereich

- Vor der Fassade = -40°,
- Nach der Fassade = 70°

Der Sonnenschutzbereich soll 110° umfassen, wobei 40° die linke und 70° die rechte Zone belegen.



Abbildung 8:

5.6.2 Einseitiger Sonnenschutzbereich in der linken Zone

- Vor der Fassade = -70°,
- Nach der Fassade = -15°

Nur die linke Zone soll, teilweise, beschattet werden.
Durch die Eingabe der negativen Zahl im Parameter *nach der Fassade* wird der Sonnenschutzbereich um 15° nach links verkleinert.



Abbildung 9:

5.6.3 Einseitiger Sonnenschutzbereich in der rechten Zone

- Vor der Fassade = 10°,
- Nach der Fassade = 50°

Nur die linke Zone soll, teilweise, beschattet werden.
Durch die Eingabe der positiven Zahl im Parameter *vor der Fassade* wird der Sonnenschutzbereich um 10° nach rechts verkleinert.



Abbildung 10:

5.7 Sonderfall: Standort südlich des nördlichen Wendekreises

Südlich des nördlichen Wendekreises (z.B. Südafrika) müssen folgende Gegebenheiten beachtet werden:

- **Der Parameter *vor der Fassade* gilt für die rechte Zone → POSITIVER Winkel**
- **Der Parameter nach der Fassade gilt für die linke Zone → NEGATIVER Winkel**

Hier wird der größtmögliche Sonnenschutzbereich mit folgenden Werten erreicht:
- Vor der Fassade = 90°,
- Nach der Fassade = -90°

Nur den linken Bereich beschatten:
- Vor der Fassade = 0°,
- Nach der Fassade = -90°

Nur den rechten Bereich beschatten:
- Vor der Fassade = 90°,
- Nach der Fassade = 0°

Eine korrekte Beschattungsfunktion ist nur möglich wenn diese Parameter richtig eingegeben werden.

5.8 Die Beaufort Windskala

Abbildung 11

Stärke	Bezeichnung	Wirkung an Land
0	Windstille	Keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor
1	Leiser Zug	Kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt
2	Leichte Brise	Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar
3	Schwache Brise	Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt
4	Mäßige Brise	Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben
5	Frische Brise	Größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar
6	Starker Wind	Dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, in Telefonleitungen
7	Steifer Wind	Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind
8	Stürmischer Wind	Große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung
9	Sturm	Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, beim Gehen erhebliche Behinderung
10	Schwerer Sturm	Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, größere Schäden an Häusern; selten im Landesinneren
11	Orkanartiger Sturm	Heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern (Windbruch), Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Mauern werden beschädigt, Gehen ist unmöglich; sehr selten im Landesinneren
12	Orkan	Schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren

Quelle: Wikipedia.