

Installation eines 2. Monitors im Parallelbetrieb

- Installieren Sie den zusätzlichen Monitor **Ref.1412** (Monitor 1) oder **Ref.1413** (Monitor 2)
- Am **Bildschirm MENÜ**, wählen Sie die Taste **ÜBER**
- Drücken Sie die Taste **SCHLÜSSEL** während **2 Sekunden**



- In der **EINSTELLUNG VOM INSTALLATEUR**
*HINWEIS: Zusätzliche Monitore werden als **Parallelmonitor** standardmäßig programmiert und sie zeigen Video mit dem Anruf.*
*Nötig ein **Hauptmonitor** Monitor in jeder Wohnung (Max.1 Meister).*
*Für **Hauptmonitor** - Wählen Sie **8000** und drücken OK*
*Für **Parallelmonitor** - Wählen Sie **8001** und drücken OK*
 - Wählen Sie **8006**, um Video+Anruf am Parallelmonitor zu zeigen.
 - Wählen Sie **8007**, um kein Video+Anruf am Parallelmonitor zu zeigen

Umkonfiguration eines Monitors auf die andere Ruftaste

- Installieren Sie die Monitore **Ref.1412** (Monitor 1) und **Ref.1413** (Monitor 2)
- Am **Bildschirm MENÜ**, wählen Sie die Taste **ÜBER**
- Drücken Sie die Taste **SCHLÜSSEL** während **2 Sekunden**



- In der **EINSTELLUNG VOM INSTALLATEUR**
Umkonfiguration auf Wohnung 1: 8200
Umkonfiguration auf Wohnung 2: 8216

!!! Es ist nicht möglich, beide Monitore so zu programmieren, dass sie auf beide Tasten reagieren !!!!

- *HINWEIS: Zusätzliche Monitore werden als **Parallelmonitor** standardmäßig programmiert und sie zeigen Video mit dem Anruf.*
*Nötig ein **Hauptmonitor** Monitor in jeder Wohnung (Max.1 Hauptmonitor).*
*Für **Hauptmonitor** - Wählen Sie **8000** und drücken OK*
*Für **Parallelmonitor** - Wählen Sie **8001** und drücken OK*
 - Wählen Sie **8006**, um Video+Anruf am Parallelmonitor zu zeigen.
 - Wählen Sie **8007**, um kein Video+Anruf am Parallelmonitor zu zeigen
- **Erkennen der aktuellen Konfiguration**
Wohnung 1: 00.xy
Wohnung 2: 16.xy
Hauptmonitor: xy.0z
Parallelmonitor: xy.1z
Videobild bei Ruf ON = ON: xy.z1
Videobild bei Ruf ON = OFF: xy.z0
Umkonfiguration auf Wohnung 2: 8216

- **Beispiele**

16.10 / 16.11 *Wohnung 2: Hauptmonitor / Parallelmonitor*

00.10 / 0011 *Wohnung 1: Hauptmonitor / Parallelmonitor*



Wichtiger Hinweis: Akkus/Batterien. Das Gerät ist mit einer Lithium-Knopfzelle, Typ CR1120 3V 40 mAH, ausgestattet, die auf der Platine verschweißt ist. Diese Knopfzelle darf nur von qualifiziertem Fachpersonal entfernt werden und ist vorschriftsgemäß zu entsorgen.