

Programmieren des Basic-Modus



Im Basic-Modus können 12 Gruppen für den Zutritt berechtigt oder gesperrt werden.

Programmierkarten:

01 -	Gruppe 01 SPERREN	Österreichische Post AG
02 -	Gruppe 02 SPERREN	Postzusteller (div. Anbieter außer Post AG) / Paketzustelldienste
03 -	Gruppe 03 SPERREN	Gemeinden, Ämter, Behörden / Energieversorger / Kommunikationsanlagenbetreiber / Ziviltechniker und Sachverständige
04 -	Gruppe 04 SPERREN	Hausbetreuung & Schneeräumung / Lebensmittelzusteller / Technische Hausbetreuung
05 -	Gruppe 05 SPERREN	Schädlingsbekämpfer / Rauchfangkehrer / Aufzugunternehmen / Elektriker / Schlosser / GWH-Installateure / Bewachungsdienste
06 -	Gruppe 06 SPERREN	Einsatzkräfte (Feuerwehr, Polizei, Rettung)
07 -	Gruppe 07 SPERREN	Müllentsorgungsunternehmen
08 -	Gruppe 08 SPERREN	Zeitungszusteller
09 -	Gruppe 09 SPERREN	Sozialdienste / Ärzte / Medizintechnische Transporte
10 -	Gruppe 10 SPERREN	Werbemittelzusteller
11 -	Gruppe 11 SPERREN	Architekten & Baumeister / Dachdecker und -spengler / Handwerker
12 -	Gruppe 12 SPERREN	Immobilienverwaltungen / Immobilienmakler
BAU -	BAUCARD SPERREN	Frei erhältliche Karte für Handwerker
01 +	Gruppe 01 ZULASSEN	Österreichische Post AG
02 +	Gruppe 02 ZULASSEN	Postzusteller (div. Anbieter außer Post AG) / Paketzustelldienste
03 +	Gruppe 03 ZULASSEN	Gemeinden, Ämter, Behörden / Energieversorger / Kommunikationsanlagenbetreiber / Ziviltechniker und Sachverständige
04 +	Gruppe 04 ZULASSEN	Hausbetreuung & Schneeräumung / Lebensmittelzusteller / Technische Hausbetreuung
05 +	Gruppe 05 ZULASSEN	Schädlingsbekämpfer / Rauchfangkehrer / Aufzugunternehmen / Elektriker / Schlosser / GWH-Installateure / Bewachungsdienste
06 +	Gruppe 06 ZULASSEN	Einsatzkräfte (Feuerwehr, Polizei, Rettung)
07 +	Gruppe 07 ZULASSEN	Müllentsorgungsunternehmen
08 +	Gruppe 08 ZULASSEN	Zeitungszusteller
09 +	Gruppe 09 ZULASSEN	Sozialdienste / Ärzte / Medizintechnische Transporte
10 +	Gruppe 10 ZULASSEN	Werbemittelzusteller
11 +	Gruppe 11 ZULASSEN	Architekten & Baumeister / Dachdecker und -spengler / Handwerker
12 +	Gruppe 12 ZULASSEN	Immobilienverwaltungen / Immobilienmakler
BAU +	BAUCARD ZULASSEN	Frei erhältliche Karte für Handwerker
1 SEK	ZEITEINSTELLUNG	Die Öffnungszeit wird auf 1 Sekunde eingestellt.
5 SEK	ZEITEINSTELLUNG	Die Öffnungszeit wird auf 5 Sekunden eingestellt.
10 SEK	ZEITEINSTELLUNG	Die Öffnungszeit wird auf 10 Sekunden eingestellt.
RESET	RESET	Die BEGEH-Elektronik wird in den Auslieferungszustand versetzt.

Im Auslieferungszustand oder nach einem RESET sind alle Gruppen für den Zutritt berechtigt, die BAUCARD ist gesperrt.

Für die Programmierung halten Sie die Programmierkarte an die Antenne und bestätigen die Programmierung indem Sie den zur Elektronik gehörenden Masterkey unmittelbar danach ebenfalls an die Antenne halten.

Bei erfolgreicher Programmierung wird von ihrer BEGEH-Elektronik ein 1 Sekunden Impuls ausgegeben.