MARINE SIP Türstation mit MEET- Monitor über Cloud anmelden

1. Konfiguration Türstation

IP address: 10.1.0.1 Mask 255.0.0.0 Gateway 10.254.0.1

User:	
Password:	
Language:	English V
	Login

User & password User admin - Password 123456

	Information	Account	Configurations	Upgrade	Auto Provision	Tools	Reboot	
stem								
	System Information							
work	Model:		Fermax 9	IP Panel				
	PID:		3919					
	Hardware:		V1.0					
	Software:		2.12.44.	.7				
rcom settings	Uptime:		332:17	: 37				
	Last uptime:		00:16:	39				
List	WAN Speed:		100 (Mbp	s/s)				
	MEMInfo:		ROM: 31	8/128(M) RAM:	6.5/38.4(M)			
ction Key	SD Card:		N/A					
	System time:		10:59 12	FEB MON (SNTP)				
arity	Network							
ice Log	WAN							
ice Log	Network mode:		Static IP					
	Ethernet MAC:		00:d8:4a	:05:5c:b2				
unity Settings	Mobile MAC:		N/A					
	IPv4							
	Ethernet IP:		192.168.	0.150				
	Mobile IP:		Disconne	ted				
	Subnet mask:		255.255.	255.0				
	Default gateway:		192.168.	0.1				
	SIP Accounts							
	Line 1	901@	192.168.0.100:5060	Registered				
	Line 2	N/A		Inactive				

2. SIP Türstation – Einstellung Ruf Ziel

										at the			
k	Function	Key Setting: Type	· >>	Name	Value			Subtype		Line	Media		
	DSS Key	Meet	~	Meet Fermax Clou	20060101	+	1 -	Speed Dial	~	Fermax Türstati 🗸	Video	*	
	DSS Key	Memory Key	~	meetmeet	10.1.1.2	•	1	Speed Dial	~	Fermax Türştati 🛩	DEFAULT	~	
m settings	DSS Key	Memory Key	~	meet.meet	10.1.1.3	+	1 -	Speed Dial	~	Fermax Türstati 🗸	DEFAULT	~	
	DSS Key	Memory Key	v	meet meet:	10.1.1.4	+	ñ	Speed Dial	v	Fermax Türstati 🗸	DEFAULT	*	
1	DSS Key	Memory Key	~	meet meet:	10.1.1.5	+	1	Speed Dial	~	Fermax Türstati 🛩	DEFAULT	~	
lon Key V	Program	mable Key S	ettir	igs >>		Apply							
Log	Advance	d Settings >:	•										
y Settings													

Function Key Settings >>								
Key	Туре	Name	Value			Subtype	Line	Media
DSS Key 1	Meet 🗸	Meet:Fermax Clouv	20060101	+	-	Speed Dial 🗸	Fermax Türstati 🗸	Video 🗸

DSS KEY 1 Ruftaste:

Type: MEET Name: Meet Fermax Cloud Value: BENUTZERNAME Media: Video

(befinden sich auf einem Etikett auf jedem MEET-Monitor)

3. MEET Monitor Einstellungen

https://www.siblik.com/fileadmin/mam/medias/docus/99/F14721%20Installationsanleitung.pdf

Die Standard-IP-Adresse der MEET-Monitore lautet 10.1.1.1. Geben Sie die IP-Adresse des Monitors in die Adressleiste des Browsers ein.

Username: admin • Password: 6666



4. MEET Monitor in der Fermax Cloud anmelden

SIP Server: sip.fermax.com STUN Port: 5060 SIP User: SIP Password:

Der BENUTZERNAME und das PASSWORT befinden sich auf einem Etikett auf jedem MEET-Monitor.

	X TÜRKOMMU	NIKATIONSSYSTEM	
HAUPTMENÜ			SIP EINSTELLUNGEN
ALLGEMEIN			
NETZWERK	SIP AKTIVIEREN:	SUCHE SIP STATUS	
IP KAMERA	SIP SERVER:	sip:192.168.0.100	
SIP	DOMAIN:		
	OUTBOUND:		
ERWEITERT	STUNIP:	(mart)	
RELAIS	STUN PORT:	5060	
BESTÄTIGUNG	SIP USER:	101	
PINCODE	SIP PASS.	1205 ¥	
		1200	
		SPEICHERN	

5. MEET Monitor DTMF aktivieren

Erweitert DTMF aktivieren

RELAIS

PINCODE

LOGOUT

EINSTELLUNGEN

BESTÄTIGUNG

	X TÜRKOMMUNIKATIONS SYSTEM
HAUPTMENU	ERWEITERTE EINSTELLUNGEN
ALLGEMEIN	
NETZWERK	SIP NEBENSTELLE: 2
	URL: sip:0000000 @sip.formax.com
	URL: sip:0019224@cip.termat.com
SIP	AUTOMATISCHE ANTWORT:
ERWEITERT	ONU(GP <u>ON):</u>

Ţ

SPEICHERN

DTMF AKTIVIEREN:

FREIGESCHALTETER

DTMF KEY: #

ANZAHL

ICONS:

ANZAHL AN KAMERAS: 0 \$

6. MEET ME APP

https://www.siblik.com/fileadmin/mam/medias/docus/165/1496-Man-Inst-APP-MEET-V11_20.pdf

Die MEET ME APP ist die App, mit der Sie Anrufe von MEET-Türstationen auf Android oder iOS Geräte (Smartphones und Tablets) empfangen können.

Die MEET-Installation muss mit dem Internet verbunden sein.

Diese APP ist kostenlos im Google Play oder Apple Store verfügbar. Mindestanforderungen der Smartphones oder Tablets: Android Version 8 oder höher und Apple Version 13 oder höher.

Der BENUTZERNAME und das PASSWORT befinden sich auf einem Etikett auf jedem MEET-Monitor.



MEET ME mobile application

