

Bedienungs- und Montageanleitung

**KNX IP Interface 731** 

(Art. # 5242) Kompakte busversorgte Schnittstelle zwischen LAN/Ethernet und KNX-Bus



KNX IP Interface 731

## Anwendung

Das KNX IP Interface 731 dient als Schnittstelle für PC oder Laptop zum KNX Bus. Von jedem Punkt im LAN kann auf den KNX Bus zugegriffen werden. Das KNX IP Interface 731 kann als Programmierschnittstelle für die ETS® ab ETS 3.0f verwendet werden. Beim Zugriff über KNXnet/IP Tunneling sind max. 5 Verbindungen gleichzeitig möglich.

Die IP-Adresse kann durch einen DHCP-Server bzw. durch manuelle Konfiguration, zugewiesen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über den KNX Bus.

## Installation und Inbetriebnahme

Das KNX IP Interface 731 wird auf einer Hutschiene montiert und hat einen Platzbedarf von 1 TE (18 mm). Es besitzt folgende Bedienelemente und Anzeigen:



KNX Bus Anschluss
 Programmier-LED (rot)
 Taster f. Programmiermodus
 KNX LED (rot/grün)
 Mode LED (rot/grün)
 IP LED (rot/grün)
 Taster Connection up
 Taster Connection down
 LAN Buchse

Das KNX IP Interface 731 wird aus dem KNX Bus versorgt. Der Anschluss einer externen Versorgungsspannung ist nicht erforderlich.



Bei fehlender Busspannung ist das Gerät ohne Funktion.

#### **KNX Programmiermodus**

Der KNX Programmiermodus wird über den versenkten KNX-Programmiertaster 3 oder über gleichzeitigen Druck der Tasten 7 und 8 ein- bzw. ausgeschaltet.

#### Statusanzeige

Die KNX LED 4 leuchtet grün bei vorhandener KNX Busspannung. Bei Flackern dieser LED findet Telegrammverkehr auf dem KNX Bus statt.

Fehler in der Kommunikation (z.B. Telegrammwiederholungen oder Telegrammfragmente) werden durch einen kurzzeitigen Farbwechsel zu rot angezeigt.

Die IP LED **6** leuchtet bei einem aktiven Ethernet-Link. Diese LED ist grün, wenn das Gerät gültige IP Einstellungen (IP Adresse, Subnetz und Gateway) hat. Bei ungültigen bzw. nicht vorhandenen IP Einstellungen ist diese LED rot. Dies ist z.B. auch der Fall, wenn das Gerät die IP Einstellungen vom DHCP Server noch nicht erhalten hat. Bei Flackern dieser LED findet IP Telegrammverkehr statt.

Mit der Mode LED **5** kann der Status jeder KNXnet/IP Tunneling Verbindung angezeigt werden.

Dazu kann mit den Tastern Conn Up/Dn 7 3 die jeweilige Verbindung ausgewählt werden. Conn Up 7 zählt die Verbindungsnummer hoch, Conn Dn 3 herunter. Die aktuelle Verbindungsnummer wird durch 1 bis 5-faches Blitzen der Mode LED 5 angezeigt. Eine verfügbare KNXnet/IP Tunneling Verbindung wird grün angezeigt, eine belegte KNXnet/IP Tunneling Verbindung orange.

Über die Escape-Funktion (Esc) kann durch gleichzeitiges Betätigen der Taster Conn Up/Dn **7 8** diese Anzeige beendet werden.

Sind weder Programmiermodus noch Handbedienung aktiv, kann die Mode LED **5** Konfigurationsfehler anzeigen.

Zusammenfassung der Zustände der Mode LED:

LED Verhalten	Bedeutung
LED leuchtet grün	Das Gerät arbeitet im normalen Betriebsmodus.
LED leuchtet rot	Der Programmiermodus ist aktiv
LED blitzt 1x5x grün	"Der Programmiermodus ist nicht aktiv. Handbedienung (Statusanzeige) aktiv: Der angewählte Tunnel (15) ist frei"
LED blitzt 1x5x orange	"Der Programmiermodus ist nicht aktiv. Handbedienung (Statusanzeige) aktiv: Der angewählte Tunnel (15) ist belegt."
LED blinkt rot	"Der Programmiermodus ist nicht aktiv. Der Handbedienung ist nicht aktiv. Das Gerät ist nicht korrekt geladen z B. nach Abhruch sons Downloads "

## Werkseinstellungen

Ab Werk ist folgende Konfiguration voreingestellt:

Physikalische Adresse des Gerätes:	15.15.255
Konfigurierte KNXnet/IP Tunneling Verbindung:	1
Physikalische Adr. der Tunneling Verbindung:	15.15.250
IP Adressen Vergabe:	DHCP

# DE

#### Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Es besteht die Möglichkeit, das Gerät auf diese Werkseinstellungen zurückzusetzen.

- KNX Bus Anschluss 1 vom Gerät trennen
- KNX Programmiertaster 3 drücken und gedrückt halten
- KNX Bus Anschluss 1 zum Gerät wieder herstellen
- Programmiertaster 3 mindesten noch 6 Sekunden gedrückt halten
- Ein kurzes Aufblinken aller LEDs (2456) signalisiert die erfolgreiche Rücksetzung auf Werkseinstellung.

## Schnittstelleneinstellungen in der ETS

In der ETS können Schnittstellen über das ETS Menü "Bus - Schnittstellen" ausgewählt und konfiguriert werden.

Die ETS kann auf konfigurierte IP Schnittstellen auch ohne Datenbankeintrag zugreifen. Entspricht die Konfiguration nicht den Gegebenheiten der Installation, muss diese über das ETS Projekt konfiguriert werden. Siehe dazu den Abschnitt ETS Datenbank.

Im Auslieferungszustand erfolgt die Zuweisung der IP-Adresse automatisch über DHCP, d.h. es sind keine weiteren Einstellungen dafür notwendig. Um diese Funktion nutzen zu können, muss sich ein DHCP-Server im LAN befinden (z.B. haben viele DSL-Router einen DHCP-Server integriert).

Nachdem das Interface an das LAN und den KNX Bus angeschlossen wurde, sollte es von der ETS automatisch im Menüpunkt "Bus" unter "gefundene Verbindungen" erscheinen.

Durch Anklicken der gefundenen Schnittstelle wird diese als aktuelle Schnittstelle ausgewählt. Auf der rechten Seite des ETS Fensters erscheinen dann verbindungsspezifische Informationen und Optionen.

Der angezeigte Gerätename und die "Host Physikalische Adresse" (physikalische Adresse des Gerätes) kann anschließend innerhalb Ihres ETS Projekts geändert werden.

Das KNX IP Interface 731 verfügt wie alle programmierbaren KNX Geräte über eine physikalische Adresse, mit der das Gerät angesprochen werden kann. Diese wird zum Beispiel von der ETS beim Download des Interfaces über den Bus verwendet.

Für die Interface-Funktion verwendet das Gerät zusätzliche physikalische Adressen, die in der ETS (ab ETS4.2) eingestellt werden können. Sendet ein Client (z.B. ETS) über das KNX IP Interface Telegramme auf den Bus, so enthalten diese als Absende-Adresse eine der zusätzliche Adressen. Jede Adresse ist einer Verbindung zugeordnet. Somit können Antworttelegramme eindeutig zum jeweiligen Client weitergeleitet werden.

Die zusätzlichen physikalischen Adressen müssen aus dem Adressbereich der Bus-Linie sein, in der sich das Interface befindet und dürfen nicht von einem anderen Gerät verwendet werden.

#### Beispiel:

Geräteadresse	1.1.10	(Geräteadresse in der Topologie)
Verbindung 1	1.1.250	(1. zusätzliche Adresse)
Verbindung 2	1.1.251	(2. zusätzliche Adresse)
Verbindung 3	1.1.252	(3. zusätzliche Adresse)
Verbindung 4	1.1.253	(4. zusätzliche Adresse)
Verbindung 5	1.1.254	(5. zusätzliche Adresse)

Im Abschnitt "Physikalische Adresse" kann die physikalische KNX Adresse der aktuell verwendeten KNXnet/IP Tunneling Verbindung geändert werden. Um zu überprüfen, ob die gewünschte physikalische Adresse nicht bereits in Ihrer KNX Installation vorhanden ist, kann die Schaltfläche "Adresse frei?" betätigt werden.

Desicit Bus Kataloge Einstellungen			
Verbindungen Schwittstefen Optionen Monitor	Aktuelle Schnittstelle 15:5255 XX III Identifier 731 Physkelister Advance 15:55.6 • Konfigurierte Schnittstellen		
Organisation Resistance Cargosie Construite	Gelundene Schnittsellen     Son (18 28) oder Preimene Tei     Obt (18 anstea Bretenstead (Recent for     KNX IP Interface 731     Host Physikalische Adresse     15:15:255     Physikalische Adresse     15:15:6     I     Adresse     15:15:6		Adresse frei?
		192.168.1.34 Port 3671 MAC Adresse 00:50:C2:55:40.0F	

Die physikalische KNX Geräteadresse sowie die physikalischen KNX Adressen für die zusätzlichen Tunneling Verbindungen können innerhalb des ETS Projekts geändert werden, nachdem das Gerät dem Projekt hinzugefügt wurde.

## **ETS Datenbank**

Die ETS Datenbank (für ETS 4.2 und ETS 5) kann auf der Produkt Website KNX IP Interface 731 (www.weinzierl.de) heruntergeladen werden. Für Bestandsanlagen ist auch eine Datenbank für ETS 3 verfügbar.

Bei Verwendung der ETS® Produktdatenbank für ETS4/5 werden einige Einstellungen zusätzlich zum Parameterdialog im Eigenschaftendialog (am Bildschirmrand) angezeigt. So können hier die IP-Einstellungen vorgenommen werden. In der ETS 4 erscheinen hier auch die zusätzlichen physikalischen Adressen. In der ETS 5 erscheinen diese Adressen in der Topologie-Ansicht.

E Geräte 🔹
Dynamische Ordner
15.15.255 KNX IP Interface 731
📘 15.15.3 Zusätzliche physikalische Adresse
15.15.4 Zusätzliche physikalische Adresse
15.15.5 Zusätzliche physikalische Adresse
📘 15.15.6 Zusätzliche physikalische Adresse
🔳 15.15.7 Zusätzliche physikalische Adresse

Um die einzelnen Adressen zu ändern, ist der entsprechende Eintrag in der Liste zu markieren und im Textfeld die gewünschte Adresse einzugeben. Sollte der Rahmen des Textfeldes, nach Eingabe, seine Farbe auf Rot wechseln weist dies darauf hin, dass die eingegebene Adresse bereits verwendet wird.



Stellen Sie sicher, dass keine der oben angegebenen Adressen bereits in Ihrer KNX Installation verwendet wird.



Wenn die physikalischen KNX Adressen der Tunneling Verbindungen über das ETS Projekt vergeben wurden, darf anschließend keine manuelle Adressvergabe am Gerät durchgeführt werden.

Durch Markieren des KNX IP Interface 731 in der Baumstruktur der Topologie Ansicht des ETS Projekts, erscheint auf der rechten Seite des ETS Fensters die Übersicht "Eigenschaften". Unter Eigenschaften Menüpunkt "Einstellungen" kann der Gerätename des KNX IP Interface 731 geändert werden.



Unter Eigenschaften Menüpunkt "IP" können die IP spezifischen Optionen des KNX IP Interface 731 geändert werden.

Durch Umschalten von "IP-Adresse automatisch beziehen (über DHCP) auf "Folgende IP-Adresse verwenden" (statische IP Adresse) kann die IP-Adresse, Subnetzmaske und das Standardgateway frei gewählt werden.



Die vorgenommenen Änderungen in den Eigenschaften Menüs werden erst nach einem Applikationsdownload wirksam.



#### **IP-Adresse**

Hier ist die IP-Adresse des KNX IP Interface 731 einzutragen. Diese dient der Adressierung des Gerätes über das IP-Netzwerk (LAN). Die IP-Adressierung sollte mit dem Administrator des Netzwerks abgestimmt werden.

### Subnetzmaske

Hier ist die Subnetz-Maske anzugeben. Diese Maske dient dem Gerät festzustellen, ob ein Kommunikationspartner sich im lokalen Netz befindet. Sollte sich ein Partner nicht im lokalen Netz befinden, sendet das Gerät die Telegramme nicht direkt an den Partner, sondern an das Gateway, das die Weiterleitung übernimmt.

#### Standardgateway

Hier ist die IP-Adresse des Gateways anzugeben, z.B. der DSL-Router der Installation.

#### Beispiel zur Vergabe von IP-Adressen:

Mit einem PC soll auf das KNX IP Interface 731 zugegriffen werden.

IP-Adresse des PCs: 192.168.1.30

Subnetz des PCs:

255.255.255.0

Das KNX IP Interface 731 befindet sich im selben lokalen LAN, d.h. er verwendet das gleiche Subnetz. Durch das Subnetz ist die Vergabe der IP-Adresse eingeschränkt, d.h. in diesem Beispiel muss die IP-Adresse des IP Interfaces 192.168.1.xx betragen, xx kann eine Zahl von 1 bis 254 sein (mit Ausnahme von 30, die schon verwendet wurde). Es ist darauf zu achten, keine Adressen doppelt zu vergeben.

IP-Adresse des IP Interface: 192.168.1.31

Subnetz des IP Interface: 255.255.255.0

#### Fernzugriff

Über das KNX IP Interface 731 ist ein Fernzugriff über das Internet möglich. Weitere Details befinden sich im Dokument "Fernzugriff mit der ETS" auf www.weinzierl.de.

## **ETS Parameterdialog**

Mit der ETS können folgende Parameter gesetzt werden

#### Allgemein:

1.1 KNX IP Interface 73	1 > Allgemein			
Allgemein	Hinweis: Für Gerätebezeichnung und IP Konfiguration siehe Dialog Eigenschaften			
	Prog. Modus an Gerätefront	<ul> <li>Deaktiviert</li></ul>		
	Handbedienung am Gerät	Unbegrenzt		

#### Programmiermodus Modus an Gerätefront

Der Programmiermodus an der Gerätefront kann durch gleichzeitigen Tastendruck (7 und 8) aktiviert werden. Der Programmiertaster auf der Geräteschulter 3 ist immer aktiv und wird von diesem Parameter nicht beeinflusst.

#### Handbedienung am Gerät

Die Handbedienung des KNX IP Interface 731 beinhaltet nur die Statusanzeige. Dieser Parameter stellt die Dauer des Handbedienungsmodus ein. Bei Beendigung wird der normale Anzeigemodus wiederhergestellt.

## Programmierung

Das KNX IP Interface 731 kann über verschiedene Wege von der ETS programmiert werden:

#### Über den KNX Bus

Dazu muss das Gerät nur mit dem Bus verbunden sein. Die ETS benötigt eine zusätzliche Schnittstelle (z.B. USB) zum Bus. Über diesen Weg kann sowohl die physikalische Adresse als auch die gesamte Applikation inklusive IP Konfiguration programmiert werden. Die Programmierung über den Bus wird empfohlen, wenn keine IP Verbindung hergestellt werden kann.

#### Über KNXnet/IP Tunnelling

Hierbei ist keine zusätzliche Schnittstelle erforderlich. Die Programmierung über KNXnet/IP Tunnelling ist möglich, wenn das Gerät bereits eine gültige IP Konfiguration besitzt (z.B. über DHCP). In diesem Fall wird das Gerät bei den Schnittstellen in der ETS angezeigt und muss ausgewählt werden. Der Download erfolgt aus dem ETS Projekt heraus wie bei anderen Geräten auch.

## Verwendung mit der ETS 3

Bei Verwendung der ETS 3 (Version 3.0f) erfolgen die Vergabe des Gerätenamens sowie die Einstellung der IP Konfiguration über den ETS Parameterdialog.

Das KNX IP Interface 731 kann im Connection Manager als Programmierschnittstelle ausgewählt werden. Unter "Extras – Optionen" ist dazu der Reiter Kommunikation auszuwählen:

Optionen			×
Datenbank Kommunikation	Dars	tellung Prob	Strategie lembehebung
Kommunikationsschnittstelle <u>w</u> ählen: Schnittstelle <u>k</u> onfigurieren			
ОК	Abbreche	n Ü <u>b</u> erne	hmen Hilfe

Nach Anklicken der Schaltfäche "Schnittstelle konfigurieren…" öffnet sich der ETS Connection Manager.

Es ist eine neue Verbindung anzulegen, bei Typ ist ElBnet/IP zu wählen. Die ETS beginnt mit der automatischen Suche aller KNXnet/IP Geräte. Alle gefundenen Geräte werden angezeigt. Das gewünschte ist auszuwählen.



Das KNX IP Interface 731 unterstützt bis zu 5 Verbindungen gleichzeitig. Für jede Verbindung wird eine separate physikalische Adresse verwendet.

Die erste zusätzliche physikalische Adresse wird mit der ETS vergeben. Durch Klicken auf die Schaltfläche "Einstellungen" bei der ausgewählten Verbindung erscheint der Dialog "Lokale Einstellungen" mit einem entsprechendem Eingabefeld:



Die weiteren zusätzlichen Adressen können direkt am Gerät vergeben werden. Dazu ist im Betrieb der Programmiertaster 3 mindestens eine Sekunde lang zu drücken. Anschließend blinkt

die Programmier-LED (2) und es erfolgt die Adressvergabe wie folgt:

Verbindung 2 erhält die nächst höhere Adresse als Verbindung 1, Verbindung 3 die nächst höhere Adresse als Verbindung 2, usw.

Beispiel:		
Geräteadresse	1.1.255	(Geräteadresse in Topologie)
Verbindung 1	1.1.250	(Lokale Einstellungen)
Verbindung 2	1.1.251	(Aktiviert per Programmiertaster)
Verbindung 3	1.1.252	(Aktiviert per Programmiertaster)
Verbindung 4	1.1.253	(Aktiviert per Programmiertaster)
Verbindung 5	1.1.254	(Aktiviert per Programmiertaster)

Die zusätzlichen physikalischen Adressen müssen aus dem Adressbereich der Linie sein in der sich das Interface befindet und dürfen nicht von einem anderen Gerät verwendet werden.

Im Auslieferungszustand ist nur die zusätzliche physikalische Adresse der ersten Verbindung aktiv, diese ist mit 15.15.250 vorbelegt. Um mehr Verbindungen gleichzeitig verwenden zu können, muss die Adressvergabe wie oben beschrieben durchgeführt werden.



- Das Gerät muss von einem autorisierten Elektriker montiert und in Betrieb genommen werden.
- Die geltenden Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind die einschlägigen Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beachten.

