

Bedienungs- und Montageanleitung

**KNX LineCoupler 650** 

(Art. # 5233) Kompakter KNX Linienkoppler TP/TP



KNX LineCoupler 650

## Anwendung

Der KNX LineCoupler 650 ist ein KNX Linienkoppler in kompakter Bauweise. Er verbindet zwei KNX Bussegmente (z.B. eine KNX Linie mit einem KNX Bereich).

Das Gerät verfügt über eine Filtertabelle (8k Byte) und gewährleistet eine galvanische Trennung zwischen den Linien. Der Koppler unterstützt Longframes und ist kompatibel mit der ETS® Software ab ETS3.

Die Taster auf der Frontseite ermöglichen, die Telegrammfilter für Testzwecke zu deaktivieren. Die LEDs zeigen Betriebszustände sowie Kommunikationsfehler am Bus an.

Die Spannungsversorgung erfolgt über den KNX Bus (Hauptlinie).

## **Koppler-Funktion**

Der KNX LineCoupler 650 kann als Linien- bzw. Bereichskoppler arbeiten. In beiden Fällen wird KNX TP als Backbone verwendet.

Die Einsatzmöglichkeiten des KNX LineCoupler 650 im Vergleich zur IP basierten Topologie zeigt folgende Tabelle:

	Klassische	IP Kopplung	IP Kopplung
	Topologie	der Bereiche	der Linien
	(ohne IP)	(IP Bereichskop.)	(IP Linienkoppler)
Bereichslinie (Backbone)	TP	IP	IP
Kopplung	KNX Linienkoppler	KNX IP Router	direkt über
	(max. 15 St.)	(max. 15 St.)	LAN Switch
Hauptlinie	TP	TP	IP
Kopplung	KNX Linienkoppler	KNX Linienkoppler	KNX IP Router
	(max. 15x15 St.)	(max. 15x15 St.)	(max. 225 St.)
Linie	TP	TP	TP



KNX LineCoupler 650 als Linienkoppler

Die physikalische Adresse des KNX LineCoupler 650 entscheidet, ob das Gerät als Linien- oder als Bereichskoppler arbeitet. Entspricht die physikalische Adresse der Form x.y.0 (x, y: 1..15), funktioniert das Gerät als Linienkoppler. Hat die physikalische Adresse die Form x.0.0 (x: 1..15), hat das Gerät die Rolle eines Bereichskopplers.



KNX LineCoupler 650 als Bereichs-und Linienkoppler

Der KNX LineCoupler 650 besitzt eine Filtertabelle und trägt so zur Verringerung der Buslast bei. Die Filtertabelle (8kB) unterstützt den erweiterten Gruppenadressbereich und wird von der ETS automatisch erzeugt.

# DE

## **Repeater-Funktion**

Der KNX LineCoupler 650 kann auch als Repeater bzw. Linienverstärker verwendet werden. Die physikalische Adresse hat in diesem Fall die Form x.y.z, wobei z ungleich 0 sein muss. Die Filtereinstellungen im Parameterdialog der ETS sind im Repeater-Modus wirkungslos.



KNX LineCoupler 650 als Repeater

## Installation und Inbetriebnahme

Der KNX LineCoupler 650 wird auf einer Hutschiene montiert und hat einen Platzbedarf von 1 TE (18 mm). Er besitzt folgende Bedienelemente und Anzeigen:



KNX Bus Anschluss (Hauptlinie)
 Programmier-LED
 Taster f. Programmiermodus
 KNX LED (Hauptlinie, mehrfarbig)
 Mode LED (mehrfarbig)
 KNX LED (Sublinie, mehrfarbig)
 Taster "Pass GAs"

Taster "Pass IAs"

KNX Bus Anschluss (Sublinie)

Der Anschluss einer externen Versorgungsspannung ist nicht erforderlich.



Bei fehlender Busspannung (Hauptlinie) ist das Gerät ohne Funktion.

### **KNX Programmiermodus**

Der KNX Programmiermodus wird über den versenkten KNX-Programmiertaster 3 oder über gleichzeitigen Druck der Tasten 7 und 8 ein- bzw. ausgeschaltet.

#### Handbedienung und Statusanzeige

Die KNX LED (4 Hauptlinie) leuchtet grün bei vorhandener KNX Busspannung. Bei Flackern dieser LED findet Telegrammverkehr auf der Hauptlinie statt.

Fehler in der Kommunikation (z.B. Telegrammwiederholungen oder Telegrammfragmente) werden durch einen kurzzeitigen Farbwechsel zu rot angezeigt.

Zusammenfassung der Zustände der KNX Hauptlinie LED (4):

LED Verhalten	Bedeutung
LED leuchtet grün	KNX Busspannung (Hauptlinie) vorhanden.
LED flackert grün	Telegrammverkehr auf dem KNX Bus (Hauptlinie).
LED kurzzeitig rot	Fehler in der Kommunikation auf dem KNX Bus (Hauptli- nie).

Die KNX LED ( <sup>6</sup> Sublinie) leuchtet grün bei betriebsbereitem Gerät (versorgt durch Hauptlinie) und vorhandener KNX Busspannung auf der Sublinie. Bei Flackern dieser LED findet Telegrammverkehr auf der Sublinie statt.

Fehler in der Kommunikation (z.B. Telegrammwiederholungen oder Telegrammfragmente) werden durch einen kurzzeitigen Farbwechsel zu rot angezeigt.

Zusammenfassung der Zustände der KNX Sublinie LED 6:

LED Verhalten	Bedeutung
LED leuchtet grün	KNX Busspannung (Sublinie) vorhanden.
LED flackert grün	Telegrammverkehr auf dem KNX Bus (Sublinie).
LED kurzzeitig rot	Fehler in der Kommunikation auf dem KNX Bus (Sublinie).

Für Testzwecke (z.B. während der Inbetriebnahme) können die parametrierten Routing-Einstellungen (filtern oder sperren) über die Handbedienung umgangen werden.

Mit dem Taster "Pass GAs" 🕜 kann das Weiterleiten gruppenadressierter Telegramme aktiviert werden.

Mit dem Taster "Pass IAs" (3) kann das Weiterleiten physikalisch adressierter Telegramme aktiviert werden.

Dies wird jeweils mit einfachem Blitzen der Mode LED **5** (orange) angezeigt. Werden beide Modi gleichzeitig ausgewählt, so blitzt die Mode LED **5** zweifach.

Durch erneutes Drücken der Taster "Pass GAs" 7 und "Pass IAs" 8 können diese Einstellungen beliebig an- und abgewählt werden. Über die Escape-Funktion ("Esc") kann durch gleichzeitiges Betätigen der Taster "Pass GAs" 7 und "Pass IAs" 8 die Handbedienung beendet werden.

Sind weder Programmiermodus noch Handbedienung aktiv, wird die Mode LED **5** zur Anzeige von Konfigurationsfehlern (Details in untenstehender Tabelle) verwendet.

Zusammenfassung der Zustände der Mode LED 5:

LED Verhalten	Bedeutung
LED leuchtet grün	Das Gerät arbeitet im normalen Betriebsmodus.
LED leuchtet rot	Der Programmiermodus ist aktiv.
LED blitzt 1x orange	Der Programmiermodus ist nicht aktiv. Handbedienung aktiv: Durchleitung IA oder GA
LED blitzt 2x orange	Der Programmiermodus ist nicht aktiv. Handbedienung aktiv: Durchleitung IA und GA
LED blinkt rot	Der Programmiermodus ist nicht aktiv. Die Handbedienung ist nicht aktiv. Das Gerät ist nicht korrekt geladen, z B. nach Abhruch eines Downloads

## Werkseinstellungen

Ab Werk ist folgende Konfiguration voreingestellt:	
Physikalische Adresse des Gerätes:	15.15.0
Routing (Sublinie -> Hauptlinie): Physikalisch adressierte Telegramme: Gruppentelegramme:	Filtern Sperren
Routing (Hauptlinie -> Sublinie): Physikalisch adressierte Telegramme: Gruppentelegramme:	Filtern Sperren

#### Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Es besteht die Möglichkeit, das Gerät auf diese Werkseinstellungen zurückzusetzen.

- KNX Bus Anschluss (Hauptlinie) 1 vom Gerät trennen
- KNX Programmiertaster 3 drücken und gedrückt halten
- KNX Bus Anschluss (Hauptlinie) 1 zum Gerät wieder herstellen
- Programmiertaster 3 mindesten noch 6 Sekunden gedrückt halten
- Ein kurzes Aufblinken der Programmier-LED (2) signalisiert die erfolgreiche Rücksetzung auf Werkseinstellung.

# **ETS Datenbank**

Die ETS Datenbank (für ETS 4.2 und ETS 5) kann auf der Produkt Website KNX LineCoupler 650 (www.weinzierl.de) heruntergeladen werden. Für bestehende Installationen ist eine Datenbank für die ETS 3 verfügbar.

# **ETS Parameterdialog**

Mit der ETS können folgende Parameter gesetzt werden.

## Allgemeine Einstellungen



## Prog. Modus an Gerätefront

Zusätzlich zur normalen Programmiertaste 3 ermöglicht das Gerät die Aktivierung des Programmiermodus an der Gerätefront, ohne die Schalttafelabdeckung zu öffnen. Der Programmiermodus kann durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **7** und **8** aktiviert und deaktiviert werden.

Diese Funktion kann über den Parameter "Prog. Modus an Gerätefront" ein- und ausgeschaltet werden. Die vertiefte Programmiertaste 3 (neben der Programmier-LED 2) ist immer aktiviert und wird von diesem Parameter nicht beeinflusst.

#### Handbedienung am Gerät

Hierbei wird die Dauer des Handbedienungsmodus eingestellt. Bei Beendigung wird automatisch wieder in den normalen Betriebsmodus zurückgekehrt.

#### Routing (Sublinie -> Hauptlinie)

1.1.0 KNX Line Coupler 650 > Routing (Sublinie -> Hauptlinie)			
Beschreibung	Gruppentelegramme (Hauptgruppen 0 bis 13)	Filtern	•
Allgemeine Einstellungen	Gruppentelegramme (Hauptgruppen 14 bis 31)	Filtern	•
Routing (Sublinie -> Hauptli	Physikalisch adressierte Telegramme	Filtern	•
Routing (Hauptlinie -> Sublinie)	Broadcast Telegramme	O Sperren O Weiterleiten	
	Wiederholungssenden von Gruppentelegrammen	O Deaktiviert	
	Wiederholungssenden von physikalisch adressierten Telegrammen	O Deaktiviert	
	Wiederholungssenden von Broadcast-Telegrammen	O Deaktiviert	
	Bestätigung (ACK) von Gruppentelegrammen	🔵 Immer 🔘 Nur bei Weiterleitung	
	Bestätigung (ACK) von physikalisch adressierten Telegrammen	Nur bei Weiterleitung	٠

#### Gruppentelegramme (Hauptgruppen 0 bis 13)

Sperren:	Kein Gruppentelegramm dieser Hauptgruppen wird in die Hauptlinie weitergeleitet.
Weiterleiten:	Alle Gruppentelegramme dieser Hauptgrup- pen werden unabhängig von der Filtertabelle in die Hauptlinie weitergeleitet. Diese Ein- stellung sollte nur zu Testzwecken dienen.
Filtern:	Anhand der Filtertabelle wird entschieden, ob das empfangene Gruppentelegramm in die Hauptlinie weitergeleitet wird.

### Gruppentelegramme (Hauptgruppen 14 bis 31)

Sperren:	Kein Gruppentelegramm der Hauptgruppen 14 bis 31 wird in die Hauptlinie weitergelei- tet.
Weiterleiten:	Alle Gruppentelegramme der Hauptgruppen 14 bis 31 werden in die Hauptlinie weiterge- leitet. Diese Einstellung sollte nur zu Test- zwecken dienen.
Filtern:	Anhand der Filtertabelle wird entschieden, ob das empfangene Gruppentelegramm in die Hauptlinie weitergeleitet wird.

#### Physikalisch adressierte Telegramme

Sperren:	Kein physikalisch adressiertes Telegramm wird in die Hauptlinie weitergeleitet.	
Weiterleiten:	Alle physikalisch adressierten Telegramme werden in die Hauptlinie weitergeleitet. Die- se Einstellung sollte nur zu Testzwecken dienen.	
Filtern:	Anhand der Zieladresse wird geprüft, ob das empfangene physikalisch adressierte Tele- gramm in die Hauptlinie weitergeleitet wird.	
Broadcast Telegramme		
Sperren:	Kein empfangenes Broadcast Telegramm wird in die Hauptlinie weitergeleitet.	
Weiterleiten:	Alle empfangenen Broadcast Telegramme werden in die Hauptlinie weitergeleitet.	
Wiederholungssenden von Gruppentelegrammen		

Deaktiviert:	Das weitergeleitete Gruppentelegramm wird
	im Fehlerfall nicht wiederholt in die Hauptli-
	nie gesendet.

#### Aktiviert: Das weitergeleitete Gruppentelegramm wird im Fehlerfall bis zu dreimal wiederholt.

# Wiederholungssenden von physikalisch adressierten Telegrammen

Deaktiviert:	Das weitergeleitete physikalisch adressierte Telegramm wird im Fehlerfall nicht wieder- holt in die Hauptlinie gesendet.
Aktiviert:	Das weitergeleitete physikalisch adressierte Telegramm wird im Fehlerfall bis zu dreimal wiederholt.

#### Wiederholungssenden von Broadcast Telegrammen

Deaktiviert:	Das weitergeleitete Broadcast Telegramm wird im Fehlerfall nicht wiederholt in die Hauptlinie gesendet.
Aktiviert:	Das weitergeleitete Broadcast Telegramm wird im Fehlerfall bis zu dreimal wiederholt.

### Bestätigung (ACK) von Gruppentelegrammen

- Immer: Bei empfangenen Gruppentelegrammen (von der Sublinie) wird immer ein Acknowledge gesendet.
- Nur bei Weiterleitung: Bei empfangenen Gruppentelegrammen (von der Sublinie) wird ein Acknowledge nur bei Weiterleitung in die Hauptlinie gesendet.

# Bestätigung (ACK) von physikalisch adressierten Telegrammen

Immer:	Bei empfangenen physikalisch adressierten Telegrammen (von der Sublinie) wird immer ein Acknowledge gesendet.
Nur bei	
Weiterleitung:	Bei empfangenen physikalisch adressierten Telegrammen (von der Sublinie) wird ein Acknowledge nur bei Weiterleitung in die Hauptlinie gesendet.
Antwort mit NACK:	Jedes empfangene physikalisch adressierte Telegramm (von der Sublinie) wird mit NACK (Not Acknowledge) beantwortet d.h. es ist keine Kommunikation mit physikalisch adressierten Telegrammen auf der entspre- chenden KNX Linie mehr möglich. Die Gruppen-Kommunikation (Gruppentele- gramme) ist davon nicht betroffen. Diese Einstellung kann verwendet werden, um Manipulationsversuchen vorzubeugen.



Bei Antwort mit NACK ist ein Zugriff auf das Gerät über die KNX Sublinie nicht mehr möglich. Die Parametrierung muss über die Hauptlinie erfolgen.

#### Routing (Hauptlinie -> Sublinie)

1.1.0 KNX Line Coupler 650 > Routing (Hauptlinie -> Sublinie)				
Beschreibung	Gruppentelegramme (Hauptgruppen 0 bis 13)		•	
Allgemeine Einstellungen	Gruppentelegramme (Hauptgruppen 14 bis 31)	Filtern	•	
Routing (Sublinie -> Hauptlinie)	Physikalisch adressierte Telegramme	Filtern	*	
Routing (Hauptlinie -> Subli	Broadcast Telegramme	O Sperren O Weiterleiten		
	Wiederholungssenden von Gruppentelegrammen	O Deaktiviert		
	Wiederholungssenden von physikalisch adressierten Telegrammen	O Deaktiviert O Aktiviert		
	Wiederholungssenden von Broadcast-Telegrammen	O Deaktiviert   Aktiviert		
	Bestätigung (ACK) von Gruppentelegrammen	🗌 Immer 🔘 Nur bei Weiterleitung		
	Bestätigung (ACK) von physikalisch adressierten Telegrammen	Nur bei Weiterleitung	*	

## Gruppentelegramme (Hauptgruppen 0 bis 13) Sperren: Kein Gruppentelegramm dieser Hauptgruppen wird in die Sublinie weitergeleitet. Weiterleiten: Alle Gruppentelegramme dieser Hauptgruppen werden unabhängig von der Filtertabelle in die Sublinie weitergeleitet. Diese Einstellung sollte nur zu Testzwecken dienen. Filtern: Anhand der Filtertabelle wird entschieden, ob das empfangene Gruppentelegramm in die Sublinie weitergeleitet wird. Gruppentelegramme (Hauptgruppen 14 bis 31) Kein Gruppentelegramm der Hauptgruppen Sperren: 14 bis 31 wird in die Sublinie weitergeleitet. Weiterleiten: Alle Gruppentelegramme der Hauptgruppen 14 bis 31 werden in die Sublinie weitergeleitet. Diese Einstellung sollte nur zu Testzwecken dienen. Filtern: Anhand der Filtertabelle wird entschieden, ob das empfangene Gruppentelegramm in die Sublinie weitergeleitet wird. Physikalisch adressierte Telegramme Kein physikalisch adressiertes Telegramm Sperren: wird in die Sublinie weitergeleitet. Weiterleiten: Alle physikalisch adressierten Telegramme werden in die Sublinie weitergeleitet. Diese Einstellung sollte nur zu Testzwecken dienen. Filtern: Anhand der Zieladresse wird geprüft, ob das empfangene physikalisch adressierte Telegramm in die Sublinie weitergeleitet wird. **Broadcast Telegramme**

Sperren:	Kein empfangenes Broadcast Telegramm wird in die Sublinie weitergeleitet.
Weiterleiten:	Alle empfangenen Broadcast Telegramme werden in die Sublinie weitergeleitet.

#### Wiederholungssenden von Gruppentelegrammen

Deaktiviert:	Das weitergeleitete Gruppentelegramm wird im Fehlerfall nicht wiederholt in die Sublinie
	gesendet.
Aktiviert:	Das weitergeleitete Gruppentelegramm wird

im Fehlerfall bis zu dreimal wiederholt.

# Wiederholungssenden von physikalisch adressierten Telegrammen

- Deaktiviert: Das weitergeleitete physikalisch adressierte Telegramm wird im Fehlerfall nicht wiederholt in die Sublinie gesendet.
- Aktiviert: Das weitergeleitete physikalisch adressierte Telegramm wird im Fehlerfall bis zu dreimal wiederholt.

#### Wiederholungssenden von Broadcast Telegrammen

- Deaktiviert:Das weitergeleitete Broadcast Telegramm<br/>wird im Fehlerfall nicht wiederholt in die Sub-<br/>linie gesendet.Aktiviert:Das weitergeleitete Broadcast Telegramm
  - wird im Fehlerfall bis zu dreimal wiederholt.

#### Bestätigung (ACK) von Gruppentelegrammen

- Immer: Bei empfangenen Gruppentelegrammen (von der Hauptlinie) wird immer ein Acknowledge gesendet.
- Nur bei Weiterleitung: Bei empfangenen Gruppentelegrammen (von der Hauptlinie) wird ein Acknowledge nur bei Weiterleitung in die Sublinie gesendet.

#### Bestätigung (ACK) von physikalisch adressierten Telegrammen

- Immer:Bei empfangenen physikalisch adressierten<br/>Telegrammen (von der Hauptlinie) wird im-<br/>mer ein Acknowledge gesendet.Nur beiBei empfangenen physikalisch adressierten<br/>Telegrammen (von der Hauptlinie) wird ein<br/>Acknowledge nur bei Weiterleitung in die<br/>Sublinie gesendet.Antwort mit NACK:Jedes empfangene physikalisch adressierte<br/>Telegramm (von der Hauptlinie) wird mit
- NACK (Not Acknowledge) beantwortet d.h. es ist keine Kommunikation mit physikalisch adressierten Telegrammen auf der entsprechenden KNX Linie mehr möglich. Die Gruppen-Kommunikation (Gruppentelegramme) ist davon nicht betroffen. Diese Einstellung kann verwendet werden, um Manipulationsversuchen vorzubeugen.



Bei Antwort mit NACK ist ein Zugriff auf das Gerät über die KNX Hauptlinie nicht mehr möglich. Die Parametrierung muss über die Sublinie erfolgen.

## Filtertabelle

Die Filtertabelle wird von der ETS automatisch erstellt. Die Gruppenadressen der Telegramme, die über den Koppler weitergeleitet werden sollen, werden dazu in die Filtertabelle aufgenommen. Der Inhalt der Filtertabelle kann über die Vorschau angezeigt werden:

Speichern	👜 In Zwischenablage kopiere	n 🖶 Drucken 🗙 Schließen	
Vorschau Filtertabelle			
		1.1.0 KNX Line Coupler 650	
<ul><li>▲ 88</li><li>▲ 88</li><li>▲ 88</li></ul>	0 Neue Hauptgrupp 2 Si 0 Neue Mittelgr 2 0/0/1 5 Neue Hauptgrupp 2 Si 7 Neue Mittelgr 5 5/7/2 31 Neue Hauptgrup 2 Si 5 Neue Mittelgr 2 Si 5 Neue Mittelgr 3 31/5/20	e uppe e uppe pe uppe	

#### Vorschau der Filtertabelle

Die Filtertabelle kann durch manuelles Hinzufügen von Gruppenadressen erweitert werden. Dazu muss "Weiterleiten (nicht filtern)" im Eigenschaftenfenster der entsprechenden Gruppenadresse aktiviert werden.

Eigens	chaften			>
Cinstellungen	Kommentar	(1) Information		
Name				
Neue Grupp	enadresse			
Adresse				
Beschreibur	ng			
Gruppenad	ress-Einstellu	ngen		
Zentral				
Weiterlei	iten (nicht filte	rn)		

Eigenschaftenfenster einer Gruppenadresse



Weinzierl Engineering GmbH D-84508 Burgkirchen / Alz Germany http://www.weinzierl.de info@weinzierl.de 2017/02/17