

Powerbox WS 75: Endmontage. Inbetriebnahme, Wartung

Anleitung komplett lesen. Sicherheithinweise beachten. Anleitung zur Aufbewahrung an den Betreiber übergeben.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur Endmontage der Powerbox H mit Frontabdeckung APA/UPA/UPGA, zur Montage der Powerbox S, zur Inbetriebnahme und Wartung des Lüftungsgerätes sowie zur Störungsbeseitigung.



Für Informationen zur Installation der Rohbaueinheiten WS 75 RSAP und RSUP siehe Rohbauanleitung.

Inhaltsverzeichnis

		0	
1 9	SICHERHEITSHINWEISE 1	18.6 Werkseinstellung	.10
1.1	Nicht zulässiger Betrieb1	19 Steckmodule EnOcean/KNX	10
1.2	Regelmäßiger Luftfilterwechsel1	19.1 EnOcean-Komponenten	.10
1.3	Regelmäßige Reinigung1	19.2 KNX-Komponenten	.10
1.4	Transport1	20 Reinigung/Wartung	10
1.5	Allgemeine Sicherheitshinweise1	20.1 Hinweise zum Luftfilterwechsel	.10
1.6	Sicherheitshinweise für den Betrieb mit	20.2 Wärmetauscher und Gerät	
	raumluftabhängigen Feuerstätten2	innen reinigen	.10
2 1	Lieferumfang Endmontageeinheiten 2	21 Störungsbeseitigung	10
3 I	Bestimmungsgemäße Verwendung	21.1 Vorgehensweise bei einer Störung	.10
4	Tools zum Bedienen und Einstellen des	21.2 Sicherheitsabschaltungen	.10
1	Lüftungsgerätes 3	21.3 Störungsmeldungen	.10
5 (Geräteübersicht 3	21.4 Hinweise	11
6 /	Anforderungen Aufstellungsort	22 Ersatzteile	11
7 1	Technische Daten 4	23 Zubehör WS 75	11
8 /	Anschlussmöglichkeiten an der Geräte-	23.1 Nachheizregister	.11
5	steuerung (Elektronikfach) 4	23.2 Kombisensor	.11
9 I	Endmontage 4	23.3 Rückschlagklappe	.11
9.1	Montagebedingungen/-vorbereitungen4	24 Demontage	12
9.2	Montage WS 75 Powerbox H4	25 Umweltgerechte Entsorgung	12
9.3	Montage Bedieneinheit RLS G1 WS5	26 Verdrahtungspläne	12
9.4	Montage der Antenne5	27 Produktdatenblatt	14
9.5	Montage Designabdeckung APA5		

- 9.6 Montage Designabdeckung UPA und Glasabdeckung UPGA5
- 9.7 Umbau bei waagerechter Einbaulage - Abdeckungen WS 75 APA/UPA/UPGA - 5
- 9.8 Montage WS 75 Powerbox S......6
- 10 Hinweise Luftkanäle/Dämmung 6
- 11 Bedieneinheit Externe Platzierung....... 6
- 12 Inbetriebnahme 6
- 12.1 Inbetriebnahme-Voraussetzungen......6
- 12.2 Inbetriebnahmesoftware6 12.3 PC-System/Notebook an der Powerbox
- anschließen (USB)6
- 13 Powerbox mit Inbetriebnahmesoftware
- einrichten und einregulieren 6 14 Hauptmenüs 6 16 Hauptmenü Einstellungen 7 16.1 Bedienstruktur Einstellungen......7 17 Hauptmenü Abfrage...... 8 17.1 Bedienstruktur Abfrage......8
- 18 Spezielle Funktionen 9
- 18.2 Auto Sensor-Betrieb
- (bedarfsgeführter Betrieb)......9
- 18.3 Frostschutzstrategien......9 18.4 Schaltkontakt (potentialfrei)9
- 18.5 Kontakt für externe Sicherheits-
- einrichtung......10 18.6 Werkseinstellung......10 19 Steckmodule EnOcean/KNX 10 19.1 EnOcean-Komponenten......10 19.2 KNX-Komponenten......10 20 Reinigung/Wartung...... 10 20.2 Wärmetauscher und Gerät innen reinigen10 21 Störungsbeseitigung...... 10 21.1 Vorgehensweise bei einer Störung10
- 21.3 Störungsmeldungen......10 22 Ersatzteile 11 23 Zubehör WS 75..... 11 23.1 Nachheizregister11 23.3 Rückschlagklappe.....11 24 Demontage 12 25 Umweltgerechte Entsorgung 12 26 Verdrahtungspläne...... 12

1 SICHERHEITSHINWEISE

嘶⚠⚠ॆॆॆ♥♥♥♥♥

Montage des Lüftungsgerätes nur durch Fachinstallateure der Lüftungstechnik. Elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme, Reinigung, Wartung und Reparaturen nur durch Elektrofachkräfte entsprechend den elektrotechnischen Regeln (DIN EN 50110-1, DIN EN 60204-1 etc.). Voraussetzung: Fachliche Ausbildung und Kenntniss der Fachnormen, EU-Richtlinen und EU-Verordnungen. Geltendene Unfallverhütungsvorschriften beachten. Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit beachten: intakte Schutzkleidung etc.

1.1 Nicht zulässiger Betrieb

Das Lüftungsgerät darf in folgenden Situationen auf keinen Fall eingesetzt werden.

- Lebensgefahr bei giftiger, schadstoffhaltiger Luft (Rauch, Dämpfe) in der Umgebung - bei einem Brand oder Chemieunfall etc. Sofort das gesamte Lüftungssystem ausschalten, bis die Außenluft wieder unschädlich ist.
- Entzündungs-/Brandgefahr durch brennbare Materialien, Flüssigkeiten oder Gase in der Nähe des Lüftungsgerätes. In der Nähe des Lüftungsgerätes keine brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder Gase deponieren, die sich bei Hitze oder durch Funkenbildung entzünden und in Brand geraten können.
- Bei Betrieb während der Bauphase Gerätebeschädigung durch Verschmutzung des Lüftungsgerätes und der Rohrleitungen. Während der Bauphase ist ein Betrieb des Lüftungsgerätes unzulässig.
- Explosionsgefahr in explosionsfähiger Atmosphäre. Explosionsfähige Gase und Stäube können entzündet werden und zu schweren Explosionen oder Brand führen. Lüftungsgerät auf keinen Fall in explosionsfähiger Atmosphäre einsetzen.
- Explosionsgefahr bei Einsatz mit Laborabsaugungen. Explosionsfähige Stoffe in Laborabsaugungen können entzündet werden und zu schweren Explosionen oder Brand führen. Aggressive Stoffe können zur Beschädigung des Lüftungsgerätes führen. Lüftungsgerät auf keinen Fall in Kombination mit einer Laborabsaugung einsetzen.

- Gesundheitsgefahr durch Chemikalien oder agressive Gase/Dämpfe. Chemikalien oder aggressive Gase/Dämpfe können die Gesundheit gefährden, insbesondere, wenn diese mit dem Lüftungsgerät in die Räume verteilt werden. Lüftungsgerät auf keinen Fall zur Förderung von Chemikalien oder aggressiven Gasen/Dämpfen einsetzen.
- Fett- und Öldämpfe von Dunstabzugshauben können das Lüftungsgerät und auch die Rohrleitungen verschmutzen und die Leistungsfähigkeit reduzieren. Lüftungsgerät auf keinen Fall im Dunstabzugshauben-Abluftbetrieb einsetzen. Empfehlung: Aus energetischer Sicht Dunstabzugshauben mit Umluftbetrieb verwenden.
- Gerätebeschädigung durch Kondensatanfall des integrierten Enthalpie-Wärmetauschers in Räumen bei Abluftfeuchten mit Luftfeuchte > 70 % r. F. Lüftungsgerät auf keinen Fall für längere Zeit bei einer Luftfeuchte > 70 % (kurzzeitig bis ca. 80 % r. F.) einsetzen (zum Beispiel in Schwimmbädern oder zum Austrocknen von Neubauten). Das Lüftungsgerät besitzt keinen Kondensatablauf und wird durch übermäßig anfallendes Kondensat, welches nicht abtransportiert werden kann, beschädigt. Auch die Umgebung kann durch Wasseraustritt Schaden nehmen.
- Korrosion von Metallteilen im Inneren des Lüftungsgerätes durch zusätzliche Komponenten im/am Abluftstrang. Am Abluftstrang keine temperatur-, feuchte- oder luftmengenbeeinflussenden Komponenten einsetzen, zum Beispiel wenn am Abluftstrang ein Trockenschrank angeschlossen ist.

1.2 Regelmäßiger Luftfilterwechsel

Gesundheitsgefahr durch mangelnden Filterwechsel oder fehlende Luftfilter. Stark verschmutzte Luftfilter können gesundheitsschädliche Stoffe (Schimmel, Keime etc.) ansammeln. Dies kann auch bei einer längeren Stilllegung des Lüftungsgerätes vorkommen. Bei fehlenden Luftfiltern verschmutzt das Lüftungsgerät und die Rohrleitungen. Ungefilterte Stoffe können in die Räume gelangen.

- Lüftungsgerät niemals ohne Luftfilter betreiben.
- Nur Original-Luftfilter mit vorgeschriebener Filterklasse einsetzen.
- Filterwechselanzeige beachten und die Luftfilter regelmäßig wechseln. Diese spätestens nach 6 Monaten austauschen.
- Nach längerem Stillstand des Lüftungsgerätes die Luftfilter unbedingt erneuern (\rightarrow DIN 1946-6).

1.3 Regelmäßige Reinigung

DE UK

Gesundheitsgefahr bei nicht ordnungsgemäß gereinigtem Lüftungsgerät. Reinigen/Warten Sie das Lüftungsgerät regelmäßig, spätestens alle 2 Jahre. Nur so können Sie sicherstellen, dass das Lüftungsgerät hygienisch einwandfrei arbeitet.

1.4 Transport

Gefahr beim Transport durch zu schwere oder herabfallende Lasten.

- Geltende Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften einhalten.
- Nicht unter schwebende Lasten treten.
- Zulässige Höchstbelastbarkeit von Hebewerkzeugen beachten.
- Vorsicht beim Anheben. Transportgewicht (bis zu 20 kg) und Schwerpunkt des Lüftungsgerätes (mittig) beachten. Gerät nur mit mehreren Personen tragen und an der Wand bzw. Decke (Powerbox S-Gerät) befestigen.
- Gerät auf Transportschäden prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb nehmen.

1.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Gefahren für Nicht-Fachkräfte, Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder mangelndem Wissen. Lüftungsgerät nur von Personen installieren, in Betrieb nehmen, reinigen und warten lassen, welche die Gefahren dieser Arbeiten sicher erkennen und vermeiden können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verletzungsgefahr/Gerätebeschädigung beim Ausbau der Abdeckungen oder des Enthalpie-Wärmetauschers. Abdeckungen sind teilweise schwer. Der Wärmetauscher lässt sich schwergängig herausziehen/einschieben.
- Sorgen Sie dafür, dass Sie sicher stehen und sich niemand unterhalb des Gerätes aufhält (Verletzungsgefahr bei Herabfallenden Komponenten). Hilfestellung durch eine zweite Person gewährleisten.
- Beim Aus- und Einbau die Komponenten von unten mit einer Hand abstützen.
- Ablagerungen/Verschmutzungen können beim Abnehmen der Gehäuseabdeckung herausfallen.



- Verletzungsgefahr beim Öffnen von an der Decke montierten Geräten (Powerbox S-Geräte): Geräteöffnungen über Kopf. Abdeckungen/Heizregister/Wärmetauscher etc. mit hohem Eigengewicht. Diese können beim Ausbau herunterfallen (Heizregister nach Lösen der Haltebleche). Verschmutzungen können aus dem Gerät herausfallen. Beim Öffnen des Gerätes vorsichtig vorgehen. Bei Arbeiten über Kopf ggf. Schutzhelm/Schutzbrille tragen.
- Verletzungsgefahr bei Arbeiten in der Höhe. Benutzen Sie geeignete Aufstiegshilfen (Leitern). Die Standsicherheit ist zu gewährleisten, die Leiter ist ggf. durch eine 2. Person zu sichern. Sorgen Sie dafür, dass Sie sicher stehen und sich niemand unterhalb des Gerätes aufhält.
- Verletzungsgefahr beim Umgang mit scharfkantigen Komponenten, z. B. an scharfkantigen Blechen, Abdeckungen, Halteband Wärmetauscher, Elektronikblech etc. Schutzhandschuhe benutzen.
- Bei falschem Einbau unzulässiger Betrieb.
 Ein nicht ordnungsgemäß eingebautes Lüftungsgerät kann einen nicht bestimmungsgemäßen Betrieb verursachen. Lüftungsgerät nur gemäß den Planungsvorgaben installieren.
 Insbesondere die Ausführungen zur Dämmung von Lüftungskanälen und Schalldämmung beachten. Empfehlung: Zur schallentkoppelten Montage des Lüftungsgeräts die Kanäle ausreichend diffusionsdicht isolieren.
- Verletzungsgefahr durch laufende Ventilatoren beim Abnehmen der Gehäuseabdeckung. Vor dem Abnehmen der Gehäuseabdeckung abwarten, bis die Ventilatoren still stehen.
- Verletzungsgefahr bei Betrieb eines nicht komplett montierten Lüftungsgerätes (offenes Gerät/ohne Rohranschlüsse). Laufende Ventilatoren sind berührbar. An elektrischen Komponenten besteht Stromschlaggefahr. Bei Geräten mit Zuluftheizregister besteht Verbrennungsgefahr an Heizregisterkomponenten. Lüftungsgerät nur mit sämtlichen angebauten Rohranschlüssen und komplett montiert (mit montierter Gehäuseabdeckung) betreiben.

Bei Geräten mit Zuluftheizregister Schutzhandschuhe benutzen.

- Verletzunggefahr durch unerwarteten oder automatischen Anlauf, falls das Lüftungsgerät vor dem Öffnen nicht spannungsfrei geschaltet wird. Nach einer Überlastabschaltung, Beseitigung einer Laufradblockade oder durch versehentliches Einschalten (externe Bedieneinheit, APP, Webserver) kann das Gerät automatisch anlaufen. Nicht in die Ventilatoren greifen. Vor dem Abnehmen der Gehäuseabdeckung das Gerät allpolig vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Verletzungsgefahr durch herabfallende Powerbox bei falscher Montage. Montage nur an Wänden/Decken mit ausreichender Tragkraft und mit ausreichend dimensioniertem Befestigungsmaterial vornehmen. Das Befestigungsmaterial ist bauseitig bereitzustellen.
- Verletzungs- und Gesundheitsgefahr bei nachträglichen, das Lüftungssystem beeinflussenden An- oder Umbauten. Nachträgliche An- oder Umbauten (Dunstabzugshaube, raumluftabhängige Feuerstätte etc.) können zu Gesundheitsgefahren führen und einen nicht zulässigen Betrieb verursachen. Nachträgliche An- oder Umbauten sind nur dann zulässig, wenn die Systemverträglichkeit von einem Planungsbüro ermittelt/sichergestellt wird. Bei Einsatz einer Abluft-Dunstabzugshaube oder raumluftabhängigen Feuerstätte muss diese vom Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden.
- Gefahr bei Einsatz von nicht zugelassenen Zubehörkomponenten. Das Lüftungsgerät ist mit Original-Zubehörkomponenten getestet und zugelassen.
- Ein Nachrüsten (Zuluftheizregister etc.) ist nur mit Originalkomponenten zulässig.
 Platzbedarf für Zusatzkomponenten (Nachheizung etc.) beachten.
- Andere Veränderungen und Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und entbinden den Hersteller von jeglicher Gewährleistung und Haftung.
- Verletzungsgefahr bei beschädigten Lüftungsgeräten. Lüftungsgeräte sofort außer Betrieb setzen, wenn Sie Schäden oder Fehler feststellen, die Personen oder Sachen gefährden können. Bis zur völligen Instandsetzung eine weitere Benutzung verhindern.
- Gefahr durch Stromschlag. Vor dem Abnehmen der Abdeckungen und vor Elektroinstallationen alle Versorgungsstromkreise abschalten, Netzsicherung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Ein Warnschild sichtbar anbringen.

- Gefahr durch elektrischen Schlag, Brand oder Kurzschluss bei Nichtbeachtung der geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen.
- Keine Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen durchführen.
- Bei der Elektroinstallation die geltenden Vorschriften beachten, z. B. DIN EN 50110-1, in Deutschland insbesondere VDE 0100 mit den entsprechenden Teilen.
- Die Sicherheitsregeln der Elektrotechnik einhalten (spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen).
- Gerät nur an einer fest verlegten elektrischen Installation und mit Leitungen Typ NYM-O / NYM-J, 3x 1,5 anschließen.
- Eine Vorrichtung zur Trennung vom Netz mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung je Pol ist vorgeschrieben.
- Gerät nur mit auf Typenschild angegebener Spannung und Frequenz betreiben.
- Den elektrischen Anschluss gemäß Schaltbild vornehmen.
- PE-Leiter anschließen und Verbindung prüfen.
- Berührung von Bauteilen vermeiden.Wartung und Fehlerfindung nur durch
- Elektrofachkräfte zulässig.
- Nach Abschluss durchgeführter Wartungsund Reparaturarbeiten eine Funktionsprüfung durchführen.
- Verbrennungsgefahr durch heiße Gehäuseteile bei Geräten mit Zuluftheizregister beim Abnehmen der Gehäuseabdeckung.
 Nach dem Abnehmen der Gehäuseabdeckung nicht auf das Heizregister fassen. Erst abwarten, bis Heizregister und Gehäuseteile abgekühlt sind.
- Ausdünstungen durch Enthalpie-Wärmetauscher. Eventuelle Gerüche stammen von den verbauten Komponenten und sind gesundheitlich unbedenklich. Sie verflüchtigen sich nach kurzer Zeit. Die anfängliche Geruchsentwicklung liegt in den neuen Komponenten begründet und berechtigt nicht zur Reklamation.
- Verletzungsgefahr durch Glasbruch/Schnittverletzungen bei beschädigter Glasabdeckung/Glasbedieneinheit. Bei Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten vorsichtig mit Glaskomponenten umgehen. Unfallverhütungsvorschriften einhalten.

 Vorsicht beim Umgang mit Verpackungsmaterialien. Geltende Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften einhalten. Verpackungsmaterial außer Reichweite von Kindern aufbewahren (Erstickungsgefahr beim Verschlucken).

1.6 Sicherheitshinweise für den Betrieb mit raumluftabhängigen Feuerstätten

Lebensgefahr bei Betrieb mit raumluftabhängigen Feuerstätten durch Kohlenstoffmonoxid.

Bei Betrieb mit raumluftabhängigen Feuerstätten für ausreichende Zuluftnachströmung sorgen. Maximal zulässige Druckdifferenz pro Wohneinheit beachten. Die Ausführung bedarf grundsätzlich der Zustimmung des Bezirksschornsteinfegers.

Lüftungsgeräte dürfen in Räumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe, in denen raumluftabhängige Feuerstätten aufgestellt sind, nur installiert werden:

- wenn ein gleichzeitiger Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe und der luftabsaugenden Anlage durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird oder
- wenn die Abgasabführung der raumluftabhängigen Feuerstätte durch besondere Sicherheitseinrichtungen überwacht wird. Bei raumluftabhängigen Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe muss im Auslösefall der Sicherheitseinrichtung die Feuerstätte oder die Lüftungsanlage abgeschaltet werden. Bei raumluftabhängigen Feuerstätten für feste Brennstoffe muss im Auslösefall der Sicherheitseinrichtung die Lüftungsanlage abgeschaltet werden.

Für den bestimmungsgemäßen Betrieb der mit den zentralen Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung errichteten Lüftungsanlagen müssen eventuell vorhandene Verbrennungsluftleitungen sowie Abgasanlagen von Festbrennstoff-Feuerstätten in Zeiten, in denen die Feuerstätten nicht betrieben werden, absperrbar sein.

Bei Abgasanlagen von Feuerstätten für feste Brennstoffe darf die Absperrvorrichtung nur von Hand bedient werden können. Die Stellung der Absperrvorrichtung muss an der Einstellung des Bedienungsgriffes erkennbar sein. Dies gilt als erfüllt, wenn eine Absperrvorrichtung gegen Ruß (Rußabsperrer) verwendet wird. Lüftungsgeräte dürfen nicht installiert werden, wenn in der Nutzungseinheit raumluftabhängige Feuerstätten an mehrfach belegte Abgasanlagen angeschlossen sind.

Erläuterungen zu Sicherheitseinrichtungen

UK

Die Prüfung der Sicherheitseinrichtung auf elektronische und funktionale Sicherheit erfolgt anhand der Schutzziele in DVGWVP 121. Eine Produktnorm auf dieser Basis ist als E DIN 18841:2005-12 erschienen.

Brandschutzanforderungen: Hinsichtlich der brandschutztechnischen Installationsvorschriften für die Errichtung der Lüftungsanlage sind die landesrechtlichen Regelungen, insbesondere die bauaufsichtliche Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

2 Lieferumfang Endmontageeinheiten

WS 75 Powerbox H mit Außenluft-/Fortluftanschluss hinten, 4 Stopfen für Zuluft-/Abluftanschlüsse, Touch-Bedieneinheit RLS G1 WS mit Verbindungskabel, Antenne und diese Endmontageanleitung.

WS 75 APA-Designabdeckung, 1 Blech zur Bedienteilaufnahme, 2 Dichtungsstege und diese Endmontageanleitung.

WS 75 UPA-Designabdeckung, 1 Dichtungsstreifen, 1 Blech zur Bedienteilaufnahme und diese Endmontageanleitung. 2 Dichtungsstege in RSUP-Bodenwanne.

WS 75 UPGA-Glasabdeckung, 1 Dichtungsstreifen, 1 Blech zur Bedienteilaufnahme und diese Endmontageanleitung. 2 Dichtungsstege in RSUP-Bodenwanne.

WS 75 Powerbox S mit Außenluft-/Fortluftanschluss seitlich, 4 Stopfen für Zuluft-/Abluftanschlüsse, Touch-Bedieneinheit RLS G1 WS, Antenne und diese Endmontageanleitung.

3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die WS 75 Powerbox dient als dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Lüftung von einzelnen Räumen. Die Powerbox ist geeignet für Wohnungen, Einund Mehrfamilienhäuser, Büros, Neubauten und auch für den Sanierungsfall. Die Powerbox ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch und ähnliche Zwecke vorgesehen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.





- im 24 h-Betrieb.
- mit Montageposition "vertikal" oder "90°-horizontal" (nach links oder rechts gedreht).
- bei fester Installation in trockenen Innenräumen an einer Außenwand montiert, zum Beispiel innerhalb von Wohnräumen, Bädern oder in einem Technikraum. WS 75 Powerbox S-Geräte sind für einen Einbau an Innenwänden (Vorwandinstallation) oder Decken (auch in abgehängten Decken) vorgesehen.
- Die Gerätefront (Design-/Glasabdeckung, Gehäuseabdeckung) muss bauseitig jederzeit abnehmbar sein, um den Zugang zu den Gerätekomponenten zu gewährleisten.

4 Tools zum Bedienen und Einstellen des Lüftungsgerätes

Lesen Sie vor Arbeiten an der Powerbox auch die Bedienungsanleitung, siehe auch www. maico-ventilatoren.com.

Direkt per QR-Code zu Schaltbildern, Maßzeichnungen, Kennlinien, Planungsunterlagen, Zubehör etc.

Touch-Bedieneinheit RLS G1 WS



Im Lieferumfang der WS 75 Powerbox H und S.

WebTool AIR@home

WebTool zum Bedienen/Einrichten des Lüftungsgerätes (Automatikbetrieb, Manueller Betrieb, ECO-Betrieb Zuluft/Abluft, Filterabfragen, Fehlermeldung etc.).

Zur Nutzung des WebTools die Powerbox vorab in ein lokales WLAN-Netzwerk einbinden und eine Registrierung Ihrer Powerbox unter <u>www.air-home.de</u> durchführen.

Mit dem WebTool kann ein registrierter Eigentümer Berechtigungen für Mieter oder Installateure freischalten, so dass diese über das Internet spezielle Einstellmöglichkeiten auf das Lüftungsgerät erhalten.

APP AIR@home

Kostenlose Smartphone-APP zum Bedienen des Lüftungsgerätes → App-Store (iOS) / Play Store (Android). Mit der AIR@home-APP erhält ein mit dem WebTool freigeschalteter Nutzer Berechtigungen auf das Lüftungssystem und Einstellmöglichkeiten/Meldungen etc.



- KNX-Bus (Gebäudeleittechnik GLT): Zubehör <u>K-SM-Modul</u>
- WLAN (Netzwerkkonfiguration Modbus TCP)

Direkt per QR-Code zur Inbetriebnahmesoftware oder unter www.maico-ventilatoren.com.

5 Geräteübersicht

Endmontageeinheiten



Gehäuseabdeckung/Filterabdeckungen

2 - G4: ABL

2-1 • G4: AUL

- 1 Gehäusedeckel
- 1.1 Schraube Gehäuseabdeckung (10 Stück)
- 2 Befestigungslasche, herausbiegbar
- G4 Luftfilter Außenluft AUL/Abluft ABL
- F7 Feinstaubfilter Außenluft (optional)





S

SN 10

WS 75 Powerbox S

- RLS G1 WS Touch-Bedieneinheit, für Powerbox H/S WS 75 S EPP-Verschlussstopfer
- WS 75 S EPP-Verschlussstopfen für Zuluft-/ Abluftkanäle (4 Stück)
- I Außenluft: Dem Gerät zugeführte Luft
- II Zuluft: Zuluft in Wohnräume
- III Abluft: Abluft aus Wohnräumen
- IV Fortluft: Fortluft nach draußen
- 3 Abluft-Kombisensor Feuchte/Temperatur Optionales Zubehör: Kombisensor VOC/Feuchte/Temperatur Kombisensor CO2/Feuchte/Temperatur
- 4 Luftfilter Abluft, ISO 16890 Coarse 65% (Filterklasse G4)
- 5 Enthalpiewärmetauscher (Wärme-/Feuchteübertragung zwischen Abluft und Zuluft)
- 6 Optional: Pollenfilter, ISO 16890 ePM1 55% (Filterklasse F7)
- 7 Luftfilter Außenluft, ISO 16890 Coarse 65% (Filterklasse G4)
- 8 Elektronikfach mit Hauptplatine A1 (Gerätesteuerung/Schnittstelle X01 optionales KNX- oder EnOcean-Funk-Steckmodul
- 9 Kabeldurchführung Bedieneinheit/Antenne
- 10 USB-Schnittstelle: PC-/Notebookanschluss
- 11 Zuluft-Temperaturfühler
- 12 Optional: Zuluftheizregister/Nachheizung WS 75 NH zur Erwärmung der Zuluft
- 13 Fortluft-Temperaturfühler
- 14 Abluft-/Fortluftventilator
- 15 Außenluft-Temperaturfühler (Frostschutz)
- 16 Außenluft-/Zuluftventilator (Frischluft)
- 17 Sicherungsblech Deckeneinbau (Powerbox S)
- 18 Dichtungssteg
- 19 Dichtungsstreifen, elastisch
- S EPP-Verschlussstopfen (3 Stück)
- T Typenschild
- SN Seriennummer

Powerboxanschlüsse Außenluft/Fortluft Ansicht Rückwandseite

UK

WS 75 Powerbox H

DE





Powerboxanschlüsse Zuluft/Abluft



RSUP-Einbaukomponenten



6 Anforderungen Aufstellungsort

- Umgebungstemperatur: + 10 °C bis + 40 °C
- Arbeitsraum vor dem Gerät min. 70 cm.

7 Technische Daten

Für weitere technische Daten siehe Typenschild.

Abmessungen (BxHxT)

• WS 75 Powerbox H 510 x 1040 x 155 mm • WS 75 APA-Abdeckung 554 x 1090 x 162 mm • WS 75 UPA-Abdeckung 570 x 1102 x 37 mm • WS 75 UPGA-Abdeckung 566 x 1098 x 38 mm • WS 75 Powerbox S 640 x 1040 x 155 mm

Luftanschlüsse

 Außenluft/Fortluft Powerbox H Abluft/Zuluft (Flexrohr MF-F75) Powerbox S

Luftfilter

• Außenluftfilter + Abluftfilter Coarse 65 %	ISO 16890 (Filterklasse G4)
• Pollenfilter, optional ePM1 559	ISO 16890 (Filterklasse F7)
Schutzklasse	1
Schutzart	IP 00
Außenlufttemperatur	- 20 + 50 °C
Max. zulässige Feuchte	70 % r. F.
im Aufstellraum (20 °C)	
Bemessungsspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50/60 Hz
Volumenstrombereich	20 70 m³∕h
Leistungsaufnahme	6/12/24 W
(Gerät) bei 0 Pa Gegendruck	
pro Strang (20/50/70 m³/h)	
Wärmebereitstellungsgrad	93/82/77 %
nach EN13141-8 (20/50/70 m ³ /	′h)
Schallleistung (LwA2)	27/38/44 dB(A)
bei 0 Pa (20/50/70 m³/h)	
Gewicht (ohne Verpackung)	
• WS 75 Powerbox H	17,5 kg
WS 75 APA-Abdeckung	9,3 kg
• WS 75 UPA-Abdeckung	6,5 Kg
• WS 75 OPGA-ADdeckung	5,7 Kg
	17,5 кg

8 Anschlussmöglichkeiten an der Gerätesteuerung (Elektronikfach)

An der Gerätesteuerung (Hauptplatine im Elektronikfach) lassen sich verschiedene externe Komponenten anschließen. Hierfür stehen z. B. eine RS 485-Schnittstelle zum Anschluss von Sensoren (HY, CO2, VOC) und dem externem Anschluss der Bedieneinheit zur Verfügung. Ein digitaler Schaltkontakt ermöglicht das Schalten verschiedener externer Komponenten \rightarrow Verdrahtungspläne in Kapitel 26.

Touch-Bedieneinheit RLS G1 WS

Bei internem Einbau: Einsatz in mitgelieferte Halterung. Anschluss mit 2-teiligem Verbindungskabel → Lieferumfang WS 75 APA/UPA/UPGA. Bei externem Einbau auf Elektro-Unterputzdose Anschluss mit Leitungen Typ LIYCY 4 x 0,34 mm².

EnOcean-Funkkomponenten

Mit E-SM-Modul = Zusatzplatine auf Gerätesteuerung \rightarrow www.maico-ventilatoren.com. Einrichten mit Inbetriebnahmesoftware.

KNX (Gebäudeleittechnik)

Mit K-SM-Modul = Zusatzplatine auf Gerätesteuerung \rightarrow www.maico-ventilatoren.com. Einrichten mit Inbetriebnahmesoftware.

Modbus TCP

DN 100

DN 75

Ansteuerung über WLAN, Einrichten mit Inbe- triebnahmesoftware. Für weitere Informationen → Onlineversion der Endmontageanleitung.					
Netzwerkkonfiguration					
Ansteuerung über WLAN, Einrichten mit Inbe-					

N

% r. F. Α triebnahmesoftware. Für weitere Informationen V AC → Onlineversion der Endmontageanleitung.

Multifunktionskontakt MFC 0 m³/h

Potentialfreier Schaltkontakt (max. 5 A) zum Anschluss/Anzeigen einer der folgenden Komponenten: Alarm / Filterwechsel / Betriebsanzeige / Nachheizung / Vorheizung / Außenklappe

Externe Sensoren

HY-Feuchtesensor / CO2-Sensor / VOC-Sensor. Für Anschluss \rightarrow Verdrahtungspläne Kapitel 26.

9 Endmontage

- Die Powerbox H wird anschlussfertig geliefert. 6,5 kg
- 5.7 kg Sie muss nur in die bereits installierte Rohbau-7,5 kg einheit WS 75 RSAP/RSUP eingesetzt, elektrisch verdrahtet und mit der passenden Frontabdeckung WS 75 APA/UPA/UPGA verkleidet werden.

Zulässige Montagepositionen für Powerbox H: Vertikal oder 90°-Horizontal:



Unterputzvariante: Bei um 90°- gedrehter Einbaulage muss an der Abdeckung noch ein Umbau der Anschläge und der Verriegelung vorgenommen werden.

Powerbox S sind Komplettgeräte ohne Rohbaueinheit. Diese werden direkt an einer Wand (meist Innenwand) oder Decke angebracht. Powerbox S besitzen keine Designabdeckung.

Eine eventuelle Verkleidung muss bauseitig erfolgen. Das Gerät muss für Service/Wartung zugänglich sein.

Touch-Bedieneinheit: Die mitgelieferte Bedieneinheit RLS G1 WS wird mit 2 Magneten versehen und in eine Halterung auf der Gehäuseabdeckung der Powerbox H eingelegt (Blech zur Bedienteilaufnahme im Lieferumfang der Design-/Glasabdeckung). Alternativ ist ein externer Einbau der RLS G1 WS auf einer Elektro-Unterputzdose möglich. Die Aussparung in der Design-/Glasabdeckung muss dann mit dem optionalen Verschlussset RLS G1 V verschlossen werden.

9.1 Montagebedingungen/-vorbereitungen

- Für Montage der Rohbausets WS 75 RSAP und WS 75 RSUP → WS 75-Rohbauanleitung.
- Lüftungsgeräte nur für Innenräume geeignet (Schutzart IP 00). Lüftungsgerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen.
- Lüftungsgerät nur an einer ebenen Wand mit ausreichender Tragkraft montieren.
- Geeignetes Befestigungsmaterial für die Montage ist bauseitig bereitszustellen.
- Kernlochdurchmesser Außen-/Fortluft DN 140, Bohrung mit leichtem Gefälle nach außen.
- Für rückwandseitigen Zuluft-/Abluftanschluss MF WL 100-Winkel und Maico-Flexrohre MF-F75 verwenden.
- Elektrische Leitungen: Netzleitung NYM 3 x 1,5 mm². Bei extern platzierter Bedieneinheit eine Steuerleitung vom Typ LIYCY 4 x 0,34 mm² verwenden.
- Achtuna: Scharfe Kanten an Blech-/Gehäusedurchbrüchen oder im Elektronikfach. Anschlussleitungen vorsichtig in das Gerät führen. Leitungen nicht beschädigen. Ggf. Schutzhandschuhe benutzen.
- Achtung: Der Elektronikeinschub lässt sich bei zu kurzen Anschlussleitungen nicht ganz herausziehen und im Gehäuse einhängen. Innerhalb des Lüftungsgerätes für genügend lange Anschlussleitungen sorgen.

- Montageposition so wählen, dass Verschmut 5. Nicht benötigte Zuluft-/Abluft-Anschlüszungen und Zugluft vermieden werden.
- Montageorte und -ausführungen für die Lüftungsgeräte so wählen, dass Schallemissionen gering gehalten werden. Vermeiden Sie, wenn möglich, Schallbrücken zum Baukörper durch genügend Abstand zu anderen Fassadenkomponenten.

9.2 Montage WS 75 Powerbox H

- Nicht benötigte Zuluft-/Abluftdurchbrüche in der Powerbox mit den Stopfen WS 75 S verschließen. Bei rückwandigen Anschlüssen die Powerbox an den markierten Solldurchbrüchen nach hinten durchbrechen.
- Achtung beim Einbau der Powerbox H in die RSUP-Rohbauwanne: Der korrekte Einbau der beigefügten Dichtungsstege und des elastischen Dichtungsstreifens ist sehr wichtig, damit innerhalb des Gerätes keine Fehlluftströme entstehen.
- 1. Sicherstellen, dass das RSAP-Rohbaublech/ die RSUP-Rohbauwanne korrekt montiert ist → Rohbauanleitung.
- 2. Nur APA: Die beiden in der APA-Abdeckung befestigen Dichtungsstege [18] herausnehmen.
- 3 Abdeckung der Powerbox H abnehmen (10 Schrauben [1.1] entfernen).



Δ Die 3 EPP-Verschlussstopfen [S] aus der Gehäuse-Rückwand herausnehmen



Montagebeispiel Zuluft-/Abluftstopfen

se mit den EPP-Zuluft-/Abluftstopfen [Z] verschließen.

UK

6. Die beiden Befestigungsschrauben am Elektronikfach [8] entfernen, Elektronikfach herausnehmen und vorsichtig seitlich ablegen.



DE

7. Im Elektronikfach die gewünschte Kabeldurchführung (Sollbruchstellen) aus dem Gehäuse herausbrechen. Achtung: Scharfkantiges Blech. Öffnung entsprechend der Position der Netzleitung im RSAP-Rohbaublech/in der RSUP-Rohbauwanne auswählen.



- 8. Elektronikfach in den beiden Einhängeschlitzen des Gehäuses (unten quer oder seitlich links) einhängen.
- 9. Netzleitung und eventuell weitere Steuerleitungen von der Geräterückseite durch die Kabeldurchführung in das Elektronikfach führen. Achtung: Scharfkantiges Blech. Für Anschlussmöglichkeiten → Verdrahtungspläne in Kapitel 26, zum Beispiel Anschlüsse Modbus, externe Bedieneinheit, Sensoren etc.











- Powerbox auf die 3 Gewindestifte des Rohbaublechs/der Rohbauwanne aufsetzen.
 Zuvor die 3 Muttern von den Gewindestiften entnehmen. Dabei die beiden Gerätestutzen in die EPP-Rohre (FOL/AUL) stecken.
 Auf eine dichte Verbindung der Rohre achten.
- 11. Powerbox mit den 3 Muttern festschrauben.
- 12. Die 3 Verschlussstopfen [S] bis zum Anschlag in die Rückwand einsetzen.



- 13. Im Elektronikfach Netzleitung an Anschlussklemme elektrisch verdrahten → Verdrahtungspläne in Kapitel 26.
- 14. Ggf. Zusatzplatinen (EnOcean, KNX) auf die Hauptplatine stecken und elektrisch verdrahten → Verdrahtungspläne in Kapitel 26.
- 15. Ggf. optionale Komponenten auf der Steuerplatine verdrahten: Für extern platzierte Bedieneinheit, Schaltkontakte, Sensoren → Verdrahtungspläne, Kapitel 26.
- 16. Elektronikfach in das Gehäuse einsetzen und mit beiden Schrauben befestigen.



17. Bei Einbau in RSAP-Rohbauwanne: Die beiden mitgelieferten Dichtungsstege [18] zwischen Rohbauwanne und Powerbox-Wandung einsetzen (zuluft- und abluftseitig). Darauf achten, dass diese in der Nut im EPP-Gehäuse bis an den hinteren Anschlag eingeschoben sind, damit keine Fehlluftströme innerhalb des Gehäuses entstehen.



- Bei Einbau in RSUP-Rohbauwanne: Mitgelieferten, elastischen Dichtungsstreifen [19] einsetzen. Dieser muss im Zuluft-/Abluftbereich den Schlitz (→ Aussparung) zwischen RSUP-Rohbauwanne und Powerbox-Wandung dicht verschließen.
- 19. Gehäusedeckel der Powerbox anbringen und mit 10 Schrauben festschrauben.

9.3 Montage Bedieneinheit RLS G1 WS

Die separat beigefügte Touch-Bedieneinheit RLS G1 WS wird wie folgt auf die Abdeckung der Powerbox H montiert. Alternativ ist eine externe Montage auf einer Elektro-Unterputzdose möglich. Ist dies der Fall, muss die Aussparung in der Design-/Glasabdeckung mit dem optionalen Verschlussset **RLS G1 V** verschlossen werden.

▲ VORSICHT: Glasteile der Bedieneinheit sind zerbrechlich. Beim Einbau/Ausbau vorsichtig vorgehen – Gefahr durch Schnittverletzungen bei Beschädigung, Sicherheitshinweise beachten.



 Beigefügtes Montageblech [20] mit den 3 Blechschrauben auf den Gehäusedeckel der Powerbox [1] schrauben. Vorgegebene Schraubenlöcher verwenden.



- 2. Die beiden Magnetstreifen [23] auf die Montageplatte [22] aufkleben.
- Montageplatte auf Bedieneinheit [21] anbringen, so dass diese einrastet. Auf korrekte Einbaulage gemäß Abbildung achten.
- Bedieneinheit [21] mit den Magneten in Halterung [20] einlegen.
- 5. Stecker der Bedieneinheit mit dem Bedienteilkabel verbinden.

Externe Platzierung der Bedieneinheit RLS G1 WS auf einer Elektro-Unterputzdose

- Steuerleitung bereits während der Rohbauphase verlegen.
- Steuerleitung wie in der Rohbauanleitung beschrieben in das Elektronikfach der Powerbox führen und gemäß Verdrahtungsplan (→ Rohbauanleitung) am RS 485-Bus anschließen.
- Optionales Verschlussset RLS G1 V in die Design- bzw. Glasabdeckung einsetzen. Ein Betrieb ohne Verschlussset ist unzulässig.
- 3. Steuerleitung bis in die Elektro-Unterputzdose verlegen.
- Die werksseitig angebrachte Steckbuchse des beigefügten Verbindungskabels ausbauen und an der Steuerleitung anbringen – Verdrahtungsplan beachten.
- 5. Stecker der Bedieneinheit mit der Steckbuchse verbinden.
- 6. Bedieneinheit auf der Elektro-Unterputzdose anbringen.

9.4 Montage der Antenne

Die Antennenleitung ist bereits im Elektronikfach angeschlossen (Klemme W-Ant).



- 1. Antenne mit Magnet auf dem Aufkleber "Antennenposition" anbringen, siehe Pfeil.
- 2. Antennenkabel gemäß Abbildung verlegen.

9.5 Montage Designabdeckung APA

Die APA-Designabdeckung wird mit 2 Schiebern an der oberen und unteren Gerätestirnseite gesichert.

- VORSICHT: Glasteile der Abdeckung und Bedieneinheit sind zerbrechlich. Beim Einbau/ Ausbau vorsichtig vorgehen – Gefahr durch Schnittverletzungen bei Beschädigung. Sicherheitshinweise beachten.
- Korrekte Platzierung und Montage der Bedieneinheit und festen Sitz der Steckverbindung pr
 üfen.
- 2. APA-Designabdeckung unten auf die Führung im RSAP-Rohbaublech aufsetzen und mit den beiden Schiebern sichern.
- 3. Sicherstellen, dass die Abdeckung auch korrekt eingerastet ist.

9.6 Montage Designabdeckung UPA und Glasabdeckung UPGA

Die UPA-Designabdeckung oder UPGA-Glasabdeckung wird mit einer Verriegelung an der oberen Gerätestirnseite gesichert.

▲ VORSICHT: Glasteile der Frontabdeckungen und Bedieneinheit sind zerbrechlich. Beim Einbau/Ausbau vorsichtig vorgehen (Gefahr durch Schnittverletzungen bei Beschädigung). Sicherheitshinweise beachten.



- Korrekte Platzierung und Montage der Bedieneinheit und festen Sitz der Steckverbindung pr
 üfen.
- Design-/Glasabdeckung mit den beiden Führungen [24] unten in die beiden Aussparungen der RSUP-Rohbauwanne einsetzen.
- Design-/Glasabdeckung oben (gegenüberliegend) mit den beiden Anschlägen [25] an die RSUP-Rohbauwanne drücken, dann die Verriegelung [26] mit der Rastnase einrasten.
- 4. Sicherstellen, dass die Abdeckung auch korrekt eingerastet ist.

9.7 Umbau bei waagerechter Einbaulage – Abdeckungen WS 75 APA/UPA/UPGA –

UK

▲ VORSICHT: Glasteile der Abdeckung und Bedieneinheit sind zerbrechlich. Beim Einbau/ Ausbau vorsichtig vorgehen – Gefahr durch Schnittverletzungen bei Beschädigung. Sicherheitshinweise beachten.



WS 75-APA-Abdeckungen: Bei um 90° gedrehter Einbaulage ist kein Umbau der Anschläge erforderlich.

Für **WS 75 UPA- und UPGA-Abdeckungen** ist für eine um 90° gedrehte Einbaulage ein Umbau der beiden Führungen [24], der beiden Anschläge [25] und der Verriegelung [26] erforderlich → nachfolgende Abbildung.



Führungen [24] immer unten, Anschläge [25] und Verriegelung [26] immer oben montieren. Bei Einbaulage 90°-rechts analog vorgehen.







- Untere F
 ührungen [24] ausbauen, dann wie in der rechten Abbildung gezeigt mit der UPGA-Abdeckung verschrauben.
- Obere Anschläge [25] ausbauen, dann wie in der rechten Abbildung gezeigt mit der UPGA-Abdeckung verschrauben.
- Verriegelung [26] ausbauen, dann wie in der rechten Abbildung gezeigt oben in der UPA/UPGA-Abdeckung durch die Bohrung stecken und mit der Gewindebuchse festschrauben.
- 4. Design- und Glasabdeckung UPA/UPGA wie in Kapitel 9.6 beschrieben montieren.

9.8 Montage WS 75 Powerbox S

Die WS 75 Powerbox S besitzt keine Designabdeckung. Eine Verkleidung der Powerbox S kann bauseitig angebracht werden.

- Zugänglichkeit am Gerät bei Service/Wartung ermöglichen.
- ↓ Vor dem Einbau festlegen, welche Zuluft-/ Abluftdurchbrüche in der Powerbox benötigt werden → Kapitel 5. In der Powerbox die freien DN 75-Durchbrüche mit den Stopfen WS 75 S verschließen.
- Montageort vorbereiten, Kap. 9.1 beachten. Vor der Gerätemontage alle bauseitigen Arbeiten abschließen – die Powerbox lässt sich nach dem Anschluss der Rohrleitungen nicht mehr bewegen.
- 2. Abdeckung der Powerbox S abnehmen (10 Schrauben [1.1] entfernen).
- Nicht benötigte Zuluft-/Abluft-Anschlüsse mit den EPP-Zuluft-/Abluftstopfen [Z] verschließen → Kapitel 9.2.
- Die beiden Befestigungsschrauben am Elektronikfach [8] entfernen, Elektronikfach herausnehmen und vorsichtig seitlich ablegen.
- Im Elektronikfach die gewünschte Kabeldurchführung (Sollbruchstellen) aus dem Gehäuse herausbrechen. *Achtung:* Scharfkantiges Blech. Öffnung entsprechend der Position der Netzleitung auswählen.
- Elektronikfach in den beiden Einhängeschlitzen des Gehäuses (unten quer oder seitlich links) einhängen.
- Netzleitung und eventuell weitere Steuerleitungen von der Geräterückseite durch die Kabeldurchführung in das Elektronikfach führen. Achtung: Scharfkantiges Blech. Für Anschlussmöglichkeiten → Verdrahtungspläne in Kapitel 26, zum Beispiel Anschlüsse Modbus, externe Bedieneinheit, Sensoren etc.



14 Hauptmenüs

DE

- Einstellungen: Für grundlegende Systemeinstellungen. Zum Einmessen des Lüftungsgerätes. Für weitere Informationen → Kapitel 16.
- **Abfrage:** Zur Abfrage aktueller Systemwerte/Systemzustände → Kapitel 17.

15 Kurzwahl-/Schnellauswahlmenüs

- Betriebsart
- **E**Lüftungsstufe
- Raumtemperatur

🚳 Kurzwahl Betriebsart

Stellen Sie mit der Betriebsart die grundsätzliche Funktionsweise des Lüftungsgerätes ein.

Betriebsarten/Funktionsweise

- Auto Sensor: Automatikbetrieb mit Sensorregelung
- Manuell: Manueller Modus
- Eco-Betrieb Zuluft: Stromsparender Sommerbetrieb mit Zuluftventilator
- Eco-Betrieb Abluft: Stromsparender Sommerbetrieb mit Abluftventilator
- Aus: Standby-Modus (Ventilatoren Aus)

Wählen Sie zwischen den Automatik-Betriebsarten Auto Sensor und den manuellen Betriebsarten Manuell, Eco-Betrieb Zuluft, Eco-Betrieb Abluft und Aus). Für weitere Informationen → Bedienungsanleitung.

Rurzwahl Lüftungsstufe

Aktiviert die Lüftungsstufe. Die Einstellung ist in einer manuellen Betriebsart möglich.

Lüftungsstufe/Funktionsweise

- Lüftung zum Feuchteschutz: Mindestvolumenstrom 20 m³/h
- Lüftungsstufe 1: Dauerbetrieb Reduzierte Lüftung RL
- Lüftungsstufe 2: Nennlüftung NL
- **Stoßlüftung:** Intensivlüftung **IL**, zeitbegrenzt (mit Timer)
- Lüftungsstufe 3: Intensivlüftung IL

Für weitere Informationen \rightarrow Bedienungsanleitung und Kapitel 18, Spezielle Funktionen.

- Powerbox S an die Wand/Vorwand/Decke montieren: Dazu die Powerbox S an die Wand/Decke anlegen, ausrichten (je nach Gehäuse-Einbaulage senkrecht oder waagrecht). Die 4 seitlichen Laschen [2] 90° ausklappen und die Powerbox mit Dübeln/ Schrauben an der Wand/Decke befestigen.
- 9. Rohrleitungen anschließen:

AUL/FOL-Anschlüsse: Seitlich, DN 100, ZUL/ABL-Anschlüsse: MF-F75-Rohrleitungen bis zum Anschlag in die Luftdurchlässe stecken. Diese müssen hörbar einrasten. Auf eine dichte Verbindung der Rohre achten.



- Im Elektronikfach Netzleitung an Anschlussklemme elektrisch verdrahten → Verdrahtungspläne in Kapitel 26.
- Ggf. Zusatzplatinen (EnOcean, KNX) auf die Hauptplatine stecken und elektrisch verdrahten → Verdrahtungspläne in Kapitel 26.
- 12. Ggf. optionale Komponenten auf der Steuerplatine verdrahten: Extern platzierte Bedieneinheit, Schaltkontakte, Sensoren → Verdrahtungspläne, Kapitel 26.
- 13. Elektronikeinschub einbauen und festschrauben.
- 14. Powerboxabdeckung anbringen und mit 10 Schrauben festschrauben.

10 Hinweise Luftkanäle/Dämmung

Luftkanäle, Schutzgitter, Revisionsöffnungen etc. sind nach den Vorgaben der Planungsunterlagen des Planungsbüros auszuführen, zu installieren und zu dämmen.

Bei Powerbox S-Geräten die Außen- und Fortluftanschlüsse diffusionsdicht dämmen, um Schwitzwasserbildung zu vermeiden.



Steuerleitung max. 25 m, LIYCY 4 x 0,34 mm²

 Bei externer Platzierung der Bedieneinheit diese vorzugsweise auf einer Elektro-Unterputzdose anbringen und elektrisch verdrahten → Verdrahtungspläne in Kapitel 26.

12 Inbetriebnahme

Lesen Sie vor Arbeiten an der Powerbox auch die Bedienungsanleitung / Download unter www.maico-ventilatoren.com. Diese enthält ausführliche Informationen zur Bedienung, zum Filterwechsel und zur Störungsbeseitigung.

12.1 Inbetriebnahme-Voraussetzungen

Die Inbetriebnahme der Powerbox ist nur zulässig, wenn:

- das Gebäude bezugsfertig ist.
- alle Anschlussleitungen korrekt angebracht sind und fest sitzen.
- die Powerbox korrekt am Stromnetz angeschlossen ist und die Leitungsdurchführungen dicht sind.
- alle Anschlüsse und Rohrleitungen frei von Verunreinigungen und Fremdkörpern sind.
- alle Zu- und Abluftventile montiert und geöffnet sind.
- die Lüftungsleitungen gedämmt sind.
- alle Fort- und Außenlufthauben montiert sind.
- alle Klappen geöffnet sind.
- alle Schutzmaterialien (z. B. von bauseitigen Filtern) entfernt sind.

12.2 Inbetriebnahmesoftware

Inbetriebnahmesoftware: Installateur-Software zum Konfigurieren/Einregulieren des Lüftungsgerätes.

Systemanforderungen: PC mit Internetzugriff. Die Inbetriebnahmesoftware funktioniert ausschließlich unter Windows.

12.3 PC-System/Notebook an der Powerbox anschließen (USB)

- ▲ VORSICHT: Glasteile der Frontabdeckungen und Bedieneinheit sind zerbrechlich. Beim Einbau/Ausbau vorsichtig vorgehen (Gefahr durch Schnittverletzungen bei Beschädigung). Sicherheitshinweise beachten.
- 1. Design-/Glasabdeckung mit den Rasthebeln entsichern und die Abdeckung abnehmen.

Inbetriebnahmeprotokoll speichern. 13.1 Grundanzeige/Startbildschirm 12 13 14 11 10 – 🔞 E Manuell - 1 9-Nenn -2 8 1 24.0°C - 3 🔆 Sommer 7 – 🜔 Filterwechsel - 4 Einstellung 📕 Abfrage

5

Dabei die Abdeckung mit einer Hand gegen

PC/Notebook an der USB-Schnittstelle mit

3. Nach Abschluss der Arbeiten die Design-/

13 Powerbox mit Inbetriebnahmesoft-

2. Verbindung per USB wählen. Die Grund-

3. Lüftungsgerät gemäß den Einstellvorga-

ben des Planungsbüros einstellen. Um in

die Installateurebene zu gelangen, unter

Einstellungen/Installateur das Ihnen mit-

4. Nach der Erstinbetriebnahme unbedingt ein

geteilte Passwort eingeben \rightarrow Kapitel 16.10.

Glasabdeckung anbringen. Darauf achten,

dass die Abdeckung korrekt eingelegt und

dem Lüftungsgerät verbinden.

die Rasthebel eingerastet ist.

ware einrichten und einregulieren

1. Inbetriebnahmesoftware aufrufen.

anzeige erscheint.

Herunterfallen sichern.

- 6 1 Aktuelle Betriebsart
- 2 Aktuelle Lüftungsstufe
- 3 Aktuelle Raum-Isttemperatur
- 4 Aktuell eingestellte Jahreszeit
- 5 Hauptmenü Einstellungen
- 6 Hauptmenü Abfrage
- 7 Filterwechselanzeige*
- 8 Statusanzeige* Sommerbypass geöffnet (nur Bypassgeräte)
- 9 Statusanzeige* Frostschutz aktiv
- 10 Statusanzeige* Nachheizung ein
- 11 Logout-Feld
- 12 Tastensperre aktiv*
- 13 Aktueller Hinweis*
- 14 Aktuelle Störmeldung*
- * Erscheint nur wenn der Status aktiviert ist oder eine Meldung anliegt.





www.maico-ventilatoren.com | Ersatzteile: www.shop.maico-ventilatoren.com | Service: +49 7720 6940 | info@maico.de



DE

on" angegeben ist.

16.3 Lüftung 💦

len.

Einstellwerte

aktivieren

direkt aus.

Einstellwerte

• Stufe 1: 20 m³/h

• Stufe 2: 30 m³/h

70 m³/h einstellbar.

Werk = 0 m³/h

Einstellwerte

deaktivieren

UK

Werkseinstellung = Fettschrift

einstellbar. Als Regelwert wird der Sensorwert

angenommen, der als "Raumfühler-Konfigurati-

Zu- und Abluftventile werden während der

Erstinbetriebnahme eingestellt. Öffnen

bzw. schließen Sie diese, um die vom Pla-

nungsbüro vorgegebenen Werte einzustel-

Volumenstromeinmessung (Nennlüftung)

Nach dem Aktivieren der Volumenstromein-

3 Stunden in Nennlüftung betrieben. Dabei

im Gebäude einmessen, ohne dass sich die

Luftmengen durch Sensorwerte ändern. Die

Funktion schaltet nach 3 Stunden automatisch

aus. Wird deaktivieren gewählt oder die Instal-

lateurebene verlassen, schaltet diese Funktion

Volumenstrom Lüftungsstufe

Stufe 3: 40 m³/h (Nennlüftung NL)

Volumenstrom für (NL) einzustellen.

Abgleich ABL ZUL (Abluft/Zuluft)

min. -10 m³/h / max. +10 m³/h

min. -10 m³/h / max. +10 m³/h

min. -10 m³/h / max. +10 m³/h

7185.1256.0100 ONL RLF.8 03.20 DSW

Stufe 4: 50 m³/h (Intensivlüftung IL)

Für Stufe 2 bis 4 minimal 21 m³/h und maximal

Die Einstellung des Sollvolumenstroms gilt für

beide Ventilatoren. Wir empfehlen zuerst den

ABL = Abluft, ZUL = Zuluft, Einstellwert ab

• Abgleich ABL ZUL, Lüftungsstufe RL (Stufe 2)

• Abgleich ABL ZUL, Lüftungsstufe NL (Stufe 3)

Abgleich ABL ZUL, Lüftungsstufe IL (Stufe 4)

Zu- und Abluftmengen müssen im gesamten

Einsatzbereich ausgeglichen sein. Normalerwei-

se sorgen die Ventilatoren selbständig für eine

messung werden die Ventilatoren für maximal

lassen sich die Zu- und Abluft-Volumenströme

Kurzwahl Raumtemperatur

- Raum-Isttemperatur: In der Grundanzeige erscheint die aktuell gemessene Raum-Isttemperatur.
- Raum-Solltemperatur: Ist eine optionale Nachheizung angeschlossen, können Sie hier die Raum-Solltemperatur verstellen. Das Lüftungsgerät regelt dann die Raumtemperatur auf den vorgegebenen Wert.

16 Hauptmenü Einstellungen

Im Hauptmenü Einstellungen können Sie grundlegende Systemeinstellungen vornehmen und das Lüftungsgerät einregulieren. Je nach Berechtigung (Installateur, Nutzer) sind unterschiedliche Systemparameter einstellbar.

16.1 Bedienstruktur Einstellungen

	Grundeinstellungen: Kap. 16.2
X	Lüftung: Kap. 16.3

- Temperaturen: Kap. 16.4
- Sensoren: Kap. 16.5
- EnOcean Funk: Kap. 16.6
- KNX KNX: Kap. 16.7
- E Schalttest: Kap. 16.8
- ww. Internet: Kap. 16.9
- Installateur: Kap. 16.10

ACHTUNG: Fehlerhafte Einstellungen können Störungen und Fehlfunktionen verursachen. Einstellungen in der Installateurebene sind nur durch autorisierte Fachkräfte der Lüftungstechnik zulässig.

- Installateurebene aktivieren: Feld Installateur wählen, Passwort "6940".
- Wichtige Hinweise zu nachfolgenden Einstellern (Parameter): Aufgeführt sind mögliche Einstellwerte, Werkseinstellung in Fettschrift.

16.2 Grundeinstellungen 🌐

- Raumfühlerkonfiguration
- Werkseinstellung
- RLS G1 WS ja/nein
- Tastensperre RLS G1 WS

- LED-Leuchtstärke RLS G1 WS
- Standby-Timer RLS G1 WS
 Konfiguration Status-LED RLS G1 WS
- Blockierung Luftstufe Aus
- Diockierung Luitstule Aus
- Funktion Schaltkontakt WS 75 (Multifunktionskontakt MFC)
- Zuluftheizregister ja/nein
- Funktion Eingang 1 Ventilator Zuluft
- Funktion Eingang 2 Ventilator Zuluft
- Funktion Eingang 1 Ventilator Abluft
- Funktion Eingang 2 Ventilator Abluft
- Funktion Digitaler Eingang 1 ... 4
- Modbus RTU ja/nein
- Modbus RTU Baudrate
- Modbus RTU Adresse

Raumfühler Konfiguration

Die mit dem gewählten Raumfühler ermittelte Temperatur wird als Raumtemperatur zur Ansteuerung der eventuell angeschlossenen Zuluftheizung herangezogen. Einstellwerte (Raumfühler)

- extern
- intern (Abluftsensor)
 Bus

Werkseinstellung

- Einstellwerte
- Kundenebene zurücksetzen
- Kunden- & Installateurebene zurücksetzen
 Kundenebene zurücksetzen: Eigentümer und Mietereinstellungen werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Installateureinstellungen auf Installateurebene bleiben bestehen.
 Kunden- & Installateurebene zurücksetzen: Werkseinstellung wird wiederhergestellt
 Komplett-Reset.

Modbus RTU

Einstellwerte • nein

• ja

Diese Einstellung ist nur mit der Inbetriebnahmesoftware möglich, wenn die Schnittstelle für RLS G1 WS nicht belegt ist. Für detaillierte Infos \rightarrow www.maico-ventilatoren.com.

Glasbedienteil RLS G1 WS

- Einstellwerte
- ja/nein

DE Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | Steinbeisstr. 20 | 78056 Villingen-Schwenningen | Germany

- Standbyzeit (=Beleuchtungszeit des Bedienteils bis zur Abdimmung)
- Tastensperre
- Leuchtstärke

Konfiguration Status-LED RLS G1 WS

- Status LED: Stufe 1 (FL) Luftqualitätsanzeige inaktiv
- Stufe 2 (RL) Luftqualitätsanzeige nur aktiv wenn BDE aktiv
- Stufe 3 (NL) Luftgualitätsanzeige immer aktiv

Funktion Schaltkontakt

Multifunktionkontakt MFC

Mit dem potentialfreien Schaltkontakt auf der Hauptplatine kann eine der nachfolgenden, externen Komponenten geschaltet werden (max. 5 A).

Einstellwerte

- Alarm
- Filterwechsel
- Betriebsanzeige
- Nachheizung*
- Vorheizung*
- Außenklappe

* ACHTUNG bei Nachheizung oder Vorheizung: Gerätebeschädigung bei falscher Installation. Bei Anwahl einer externen Nachheizung oder externen Vorheizung ist die Spannungsversorgung der Komponente über ein externes Relais zu schalten.

Funktion Digitaler Eingang 1 ... 4

In den WS 75-Lüftungsgeräten eingesetzte ER EC-Ventilatoren verfügen über je zwei 230 V-Schalteingänge, über die die Ventilatoren angesteuert werden und mit einer der nachfolgenden Funktionen belegt werden können. Eine Auswertung des Status erfolgt über die Gerätesteuerung.

Einstellwerte

Inaktiv

- Lüftungsstufen Extern Aus, FL, RL, NL, IL
- Error Reset / Filter Reset
- Volumenstromausgleich Abluftventilator
- Freigabe Nachheizregister
- Einschlaffunktion
- Stoßlüftung
- Ext. Ein NHR

Inaktiv (Nicht in Verwendung)

Alle 4 Eingänge inaktiv (= Werkseinstellung). Verhindert zufälliges Auslösen, zum Beispiel das zufällige Starten bei fehlerhaftem Anschluss.

Lüftungsstufen Extern Aus, FL, RL, NL, IL Lüftungsgerät wird für die Dauer der Beschaltung in der gewählten Lüftungsstufe betrieben. Nach dem Ausschalten läuft das Lüftungsgerät wieder in der ursprünglichen Lüftungsstufe.

Error Reset / Filter Reset

Error Reset ermöglicht die Fehler-Quittierung mit einem angeschlossenem Taster. Filter Reset ermöglicht die Rücksetzten der Filter-Restlaufzeit mit einem angeschlossenem Taster (nur bei Filtermeldung).

Volumenstromausgleich Abluftventilator

Betrieb des Lüftungsgerätes in Kombination mit einem Abluftventilator. Lüftungsgerät läuft für die Dauer der Beschaltung mit 60 m³/h Zuluft. Dieser Zuluft-Überschuss sorgt für einen Volumenstromausgleich in Verbindung mit dem eingeschalteten Abluftventilator.

Freigabe Nachheizregister

Ein angeschlossenes Nachheizregister wird erst durch zusätzliches Einschalten (Freigabe des digitalen Eingangs) eingeschaltet. Ansonsten ist der Betrieb des Nachheizregisters gesperrt.

Einschlaffunktion

Der Ventilator schaltet für die mit dem Timer eingestellte Dauer aus (→ Einstellwert: Dauer Einschlaf-Funktion). Start erfolgt mit einem Taster. Nach Timer-Ablauf läuft das Lüftungsgerät in der ursprünglichen Einstellung. Unterbrechung der Einschlaf-Funktion durch erneutes Drücken des Tasters.

Stoßlüftung

Start der Stoßlüftung erfolgt mit einem Taster. Das Lüftungsgerät läuft mit max. Lüftungsstufe gemäß Einstellung " Dauer Lüftungsstufe". Nach Timer-Ablauf läuft das Lüftungsgerät in der ursprünglichen Einstellung. Unterbrechung der Stoßlüftung durch erneutes Drücken des Tasters.

Ext. Ein NHR

Zuluftheizregister Ja/Nein

Ein internes Zuluftheizregister lässt sich mit einem Schalter einschalten, wenn für das Heizregister der Einsteller "Regelstrategie ZuluftKonstant" ausgewählt ist → nachfolgenden Einsteller "Zuluftheizregister Ja/Nein". Das Heizregister bleibt solange eingeschaltet, bis dieses mit dem Schalter wieder ausgeschaltet wird.

Wird ein Zuluftheizregister in das Lüftungs-

gerät eingesetzt, ist dieses zu aktivieren. Die

gewünschte Raum-Solltemperatur ist auf dem

Startbildschirm der Inbetriebnahmesoftware



www.maico-ventilatoren.com | Ersatzteile: www.shop.maico-ventilatoren.com | Service: +49 7720 6940 | info@maico.de



Balance, so dass kein Abgleich vorgenommen werden muss.

Um dennoch Ventilatortoleranzen auszugleichen, kann man mit den Abgleich-Parametern den Zuluftvolumenstrom an den Abluftvolumenstrom anpassen.

Beispiel: Zuluftvolumenstrom: gemessener Überschuss = 20 m³/h. Abgleich ABL ZUL Lüftungsstufe NL muss zum Abgleich auf -10 m³/h eingestellt werden.

Beim Einstellen von NL gleicht die Steuerung automatisch auch RL und IL ab. Dabei wird die prozentuale Abweichung NL auf RL und IL übertragen.

Für RL und IL ist auch ein manueller Abgleich möglich, Abgleich NL ändert sich dabei nicht. Ein erneuter Abgleich von NL passt jedoch wieder den Abgleich RL und IL an. Ein Abgleich von RL ändert auch die Lüftung zum Feuchteschutz.

Mindest- und Maximalwerte der Ventilai tor-Versorgungspannungen können beim Abgleich nicht unter- bzw. überschritten werden.

Gerätefilter

Einstellwerte

• Filterstandzeit Gerätefilter: 3 bis 12 Monate Filterwechsel Gerätefilter: nein / ja

Angezeigt wird die Filterstandszeit der Gerätefilter (entspricht Laufzeit Zuluftventilator). Nach Ablauf des eingestellten Timerintervalls erscheint eine Filterwechsel-Meldung. Wird der Filter vorzeitig gewechselt, muss der Filterwechsel bestätigt werden. Wählen Sie dazu unter Filterwechsel Gerätefilter "ja" an. Die Filterstandzeit wird zurückgesetzt.

Außenfilter

Einstellwerte

- Außenfilter: nein / ja
- Filterstandzeit Außenfilter: 3...6...18 Monate
- Filterwechsel Außenfilter: nein / ja

Außenfilter "ja" aktiviert die Filterwechselanzeige für einen dem Lüftungsgerät vorgeschalteten Außenluftfilter. Wird der Filter vorzeitig gewechselt, muss der Filterwechsel bestätigt werden. Wählen Sie dazu unter Filterwechsel Außenfilter "ja" an. Die Filterstandzeit wird zurückgesetzt.

Raumfilter

Einstellwerte

- Raumfilter: nein / ja
- Filterstandzeit Raumfilter: 1 ... 2 ... 6 Monate
- Filterwechsel Raumfilter: nein / ja

Raumfilter "ja" aktiviert die Filterwechselanzeige für die Raumfilter in den Lufteinlässen, z. B. für Abluft-Filterelemente.

Wird der Filter vorzeitig gewechselt, muss der Filterwechsel bestätigt werden. Wählen Sie dazu unter Filterwechsel Raumfilter "ja" an. Die Filterstandzeit wird zurückgesetzt.

Dauer Lüftungsstufe Einstellwerte

• Dauer Lüftungsstufe: 5 ... 30 ... 90 Min Betriebszeit einer manuell angewählten Lüftungsstufe in Betriebsart Auto Sensor oder der Stoßlüftung.

Dauer Einschlaf-Funktion

• Dauer Einschlaffunktion: 5...90 ... 120 Min. Für die eingestellte Dauer wird das Lüftungsgerät nach Aktivierung der Einschlaffunktion ausgeschaltet. Nach Ablauf der Einschlaffunktion geht das Lüftungsgerät in den vorherigen Betrieb zurück.

16.4 Temperaturen

Werkseinstellung = Fettschrift

Abgleich Raumtemperatur Einstellwerte

 Abgleich Raumtemperatur: -3 ... 0 ... +3 K Mit diesem Parameter ist ein Abgleich der Raum-Isttemperatur möglich. Der Abgleich bezieht sich auf den unter Raumfühler Konfiguration gewählten Raumfühler \rightarrow Kapitel 16.3.

Ursachen für eine Abweichung der Raum-Isttemperatur:

- Ungünstiger Montageort für Komfort-BDE. externer Raumfühler oder Bus-Raumfühler.
- Zu hohe Toleranz Abluft-Temperatursensor.

16.5 Sensoren 🗾

Werkseinstellung = Fettschrift

Auswahl Typ Sensormodul intern (Abluft)

- Feuchte/Temperatur
- Feuchte/Temperatur/VOC
- Feuchte/Temperatur/CO2

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | Steinbeisstr. 20 | 78056 Villingen-Schwenningen | Germany

Wird der werksseitige Feuchte-/Temperatursensor gegen ein optionales Zubehör Feuchte/ Temperatur/VOC oder Feuchte/Temperatur/ CO2 ausgetauscht, ist der jeweilige Sensor zu aktivieren.

Abgleich Feuchte Sensormodul / Abgleich Temperatur Sensormodul

Einstellwerte

- Abgleich Feuchte Sensormodul: -15 ... 0 ... 15 %
- Abgleich Temperatur Sensormodul: -3 ... 0 ... 3 °C

Korrigiert eventuell auftretende Abweichungen des Temperaturwertes.

Betrieb Sensormodul /

Rel. Feuchte Grenzwert

Finstellwerte

- Betrieb Sensormodul: stufig / linear
- Rel. Feuchte Grenzwert min: 30 ... 35 ... 45 % r. F
- Rel. Feuchte Grenzwert max: 50 ... **70** ... 95 % r. F

stufig: Rel. Feuchte Grenzwert max für die Intensivlüftung. Der Maximumwert dient unabhängig von der eingestellten Betriebsart immer als Schaltpunkt zur Entfeuchtung. Der Minimumwert wird nicht berücksichtigt. linear: Rel. Feuchte Grenzwert min/max für die Intensivlüftung bei linearer Feuchteregelung in Betriebsart Auto Sensor. Der Maximumwert dient unabhängig von der eingestellten Betriebsart immer als Schaltpunkt zur Entfeuchtung. Der Minimum-Grenzwert gilt für die Reduzierte Lüftung. Zwischen RL und IL erfolgt die Regelung linear, stufenlos und bedarfsgeführt.

Die Grenzwert-Einstellungen gelten für das interne Sensormodul und eventuell angeschlossene externe Feuchtesensoren.

Konfiguration Sensor 1 / Sensor 2

"ja" aktiviert die mit Typ benannten, angeschlossenen externen Sensoren.

Einstellwerte

- Sensor 1/Sensor 2 Konfiguration: nein / ja
- Benennung Sensor 1/Sensor 2: Sensor 1, Sensor 2, Bad, WC, Küche, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer

CO₂-Grenzwert min / max VOC-Grenzwert min / max

Die Sensorregelung der Lüftung (Betriebsart Auto Sensor) variiert der Volumenstrom stufenlos in Abhängigkeit der aktuellen CO₂-/ VOC-Konzentration. Minimumgrenzwerte gelten für die reduzierte Lüftung RL, Maximumgrenzwerte für Intensivlüftung IL. Dazwischen erfolgt eine lineare Regelung.

Einstellwerte

- CO₂ Grenzwert min: 500 ... 800 ... 900 ppm
- CO, Grenzwert max: 1000...1230...2000 ppm
- VOC Grenzwert min: 500 ... 800 ... 900 ppm • VOC Grenzwert max: 1000...1230...2000 ppm
- Lüftungsregelung CO₂

Beispiel



16.6 EnOcean Funk (Steckmodul E-SM) 🛜

Für Zusatzinformationen zum EnOcean Funk-Steckmodul E-SM → Kapitel 17.7.

Werkseinstellung = Fettschrift

Einstellwerte

- EnOcean Funk: nein / ja
- Anlernmodus: inaktiv / aktiv
- Geräte-Liste: inaktiv / aktiv
- Geräte auslernen: Hier können Sie entweder alle oder auch einzelne EnOcean Funk-Geräte auslernen.

16.7 KNX (Steckmodul K-SM)

KNX-Gebäudeleittechnik: Für Informationen zum KNX-Steckmodul K-SM → Zubehöranleitung.

Werkseinstellung = Fettschrift

Einstellwerte:

- KNX: nein / ja
- 16.8 Schalttest \Xi

Werkseinstellung = Fettschrift

Einstellwerte:

- Ventilator Zuluft: aus / ein
- Ventilator Abluft: aus / ein
- Zuluftheizregister: aus / ein

Schaltkontakt Hauptplatine: aus / ein

16.9 Internet www.

DE

UK

Für die Integration in das heimische Netzwerk ist das WLAN zu aktivieren und die SSID (Netzwerkname) und Passwort einzugeben. Die AIR@home-Freischaltung ist separat über den Einsteller "AIR@home= ja" vorzunehmen.

• Passwort: 6940 (Passwort nicht veränderbar).

Im Hauptmenu Auriage insection and elle Systemwerte, wie Temperatur- und Im Hauptmenü Abfrage lassen sich aktu-

Feuchtemesswerte oder Systemzustände,

Werkseinstellung = Fettschrift

Einstellwerte

- WLAN ja/nein
- IP-Adresse Konfiguration: statisch / dynamisch (DHCP)
- IP-Adresse: 192.168.1.100

16.10 Installateur 💾

17 Hauptmenü Abfrage

17.1 Bedienstruktur Abfrage

Lüftung: Kap. 17.2

Sensoren: Kap. 17.4

Temperaturen: Kap. 17.3

Schaltzustände: Kap. 17.5

Betriebsstunden: Kap. 17.6

Software-Version: Kap.17.9

Störmeldungen: Kap. 17.10

7185.1256.0100 ONL RLF.8 03.20 DSW

EnOcean Funk: Kap. 17.7

Internet: Kap. 17.8

Hinweise: Kap. 21.4

Einstellwerte

abfragen.

2

44

 \bigcirc

• Subnetzmaske: 255.255.255.0



17.2 Lüftung 💦

Abfragewerte/Anzeigen

- Aktuelle Lüftungsstufe: Aktuell betriebene Lüftungsstufe.
- Aktueller Volumenstrom: Aktueller Luftvolumenstrom.
- Ventilator Zuluft Drehzahl: Aktuelle Ventilatordrehzahl.
- Ventilator Abluft Drehzahl: Aktuelle Ventilatordrehzahl.
- Restlaufzeit Wechsel Außenfilter: Verbleibende Zeit (Tage), bis der Außenfilter gewechselt werden muss.
- Restlaufzeit Wechsel Gerätefilter: Verbleibende Zeit (Tage), bis die Gerätefilter gewechselt werden müssen.
- Restlaufzeit Wechsel Raumfilter: Verbleibende Zeit (Tage), bis der Raumfilter gewechselt werden muss.

17.3 Temperaturen

Abfragewerte/Anzeigen

- T-Raum Referenz: Temperatur des unter "Raumfühler Konfiguration" angewählten Temperatursensors. Ein eingestellter "Abgleich Raumtemperatur" wird berücksichtigt.
- T-Außenluft: Im Gerät gemessene Außenlufttemperatur.
- T-Zuluft: Im Gerät gemessene Zulufttemperatur.
- T-Abluft: Im Gerät gemessene Ablufttemperatur (Kombisensor).
- T-Fortluft: Im Gerät gemessene Fortlufttemperatur.

17.4 Sensoren 🗾

Abfragewerte/Anzeigen

- Rel. Feuchte-Wert intern: Mit dem Kombisensor gemessene relative Feuchte der gesammelten Abluft im Gerät. Ein unter "Abgleich Feuchte Kombisensor" eingestellter Korrekturwert wird berücksichtigt
- VOC-Wert intern
- CO2-Wert intern
- Wert Sensor 1: Hinterlegter Sensortyp, dessen Raumzuordnung und der aktuelle Messwert.
- Wert Sensor 2: Hinterlegter Sensortyp, dessen Raumzuordnung und der aktuelle Messwert.

- Sensor relative Feuchte "r. F." extern (KNX oder Modbus): Hinterlegter Sensortyp, dessen Raumzuordnung und der aktuelle Messwert.Diese Sensoren werden auch im Auto Sensor-Betrieb berücksichtigt.
- Sensor Luftqualität "LQ" extern (KNX oder EnOcean): Hinterlegter Sensortyp, dessen Raumzuordnung und der aktuelle Messwert. Diese Sensoren werden auch im Auto Sensor-Betrieb berücksichtigt.

17.5 Schaltzustände \Xi

Abfragewerte/Anzeigen

- Ventilator Zuluft: Zuluftventilator ein oder aus
- Ventilator Abluft: Abluftventilator ein oder aus.
- Zuluftheizregister: Interne Nachheizung ein oder aus.
- Schaltkontakt Hauptplatine: Relais Schaltkontakt aktiv oder inaktiv.
- Eingang 1 Ventilator Zuluft
- Eingang 2 Ventilator Zuluft
- Eingang 1 Ventilator Abluft
- Eingang 2 Ventilator Abluft

17.6 Betriebsstunden 🛞

Aktuelle Laufzeiten/Betriebsstunden der Lüftungsstufen und ausgewählter Komponenten.

Abfragewerte/Anzeigen

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | Steinbeisstr. 20 | 78056 Villingen-Schwenningen | Germany

- Lüftungsstufe Feuchteschutzlüftung: Betriebsstunden der Ventilatoren in Lüftung zum Feuchteschutz.
- Lüftungsstufe Reduzierte Lüftung: Betriebsstunden der Ventilatoren in reduzierter Lüftung.
- Lüftungsstufe Nennlüftung: Betriebsstunden der Ventilatoren in Nennlüftung.
- Lüftungsstufe Intensivlüftung: Betriebsstunden der Ventilatoren in Intensivlüftung.
- Lüftung gesamt: Gesamt-Betriebsstunden der beiden Ventilatoren.
- Zuluftheizregister: Betriebsstunden des internen Zuluftheizregisters.
- Schaltkontakt Basisplatine (Hauptplatine): Betriebsstunden Schaltkontakt.
- - Systemspeicher

 - Sensormodul

17.7 EnOcean Funk 🛜

- 1. Wählen Sie im EnOcean Funk-Menü ...3. Geräte-Liste".
- 2. Nach Anwahl eines Gerätes erscheint die Komponenten-Liste mit detaillierten Informationen zu dem EnOcean Funk-Gerät, wie zum Beispiel EEP-Code, Benennung etc.

www.maico-ventilatoren.com | Ersatzteile: www.shop.maico-ventilatoren.com | Service: +49 7720 6940 | info@maico.de

Abfragewerte/Anzeigen

• Komponenten-Liste: Werte & Status der einzelnen Komponenten.

17.8 Internet

Abfragewerte/Anzeigen

WLAN

- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Gateway
- AIR@home

17.9 Software-Version 🔇

Angaben zum Stand der Software-Version in der Steuerung, einem event. angeschlossenen Komfort-BDE und der Seriennummer des Lüftungsgerätes.

Abfragewerte/Anzeigen

- Steuerung
- Seriennummer

Beispiel

1.3.2 Steuerung Seriennummer M.....

17.10 Störmeldungen 🕂

Im Menü "Störungen" werden die letzten fünf Störungen angezeigt. Für Informationen zu Störungen und deren Beseitigung \rightarrow Kapitel 21.

Abfragewerte/Anzeigen

- Ventilator Zuluft
- Ventilator Abluft
- Kommunikation Bedienteil
- Sensor T-Außenluft
- Sensor T-Fortluft
- Sensor T-Zuluft
- Feinstaubsensor
- Sensor extern (BUS)
- Sensor T-Raum KNX
- System-Bus

- Zulufttemperatur zu kalt • Ablufttemperatur zu kalt
 - Frostschutz

17.11 Hinweise 👔

Hinweise geben Ihnen Informationen zu aktuellen Systemzuständen. Eine Übersicht mit möglichen Hinweisen ist in Kapitel 21.4 aufgeführt.

DE

16.2.

• Alarm

geöffnet.

zu schalten.

wird aktiviert.

Filterwechsel

Nachheizung*

Vorheizung*

Außenklappe

Quittierung geschlossen.

Betriebsanzeige

UK

18.4 Schaltkontakt (potentialfrei)

der Außenluftvolumenstrom schrittweise bis

auf 20 m³/h reduziert. Ist das nicht möglich,

wird der Außenluftventilator abgeschaltet.

Mit dem potentialfreien Kontakt MFC der

Funktion Alarm: Schaltkontakt bei Betrieb

Funktion Filterwechsel: Der Schaltkontakt

schließt, wenn ein Filterwechsel ansteht.

geöffnet. Im Störfall bleibt der Kontakt bis zur

Funktion Betriebsanzeige: Bei aktiv geschalte-

Ausschalten oder im Störfall bleibt der Kontakt

Gerätebeschädigung bei falscher Installation.

externen Nachheizung ist die Spannungsversor-

gung der Komponente über ein externes Relais

Funktion Nachheizung: Der Schaltkontakt schal-

tet ein nachgeschaltetes Heizregister ein/aus.

Die Einstellfunktion der Raum-Solltemperatur

im Kurzwahlmenü *Temperatur* (\rightarrow Kapitel 15)

Die Versorgungsspannung des Nachheizregisters

wird über ein externes Relais und nicht über

Schaltet automatisch ein, wenn die Raum-Soll-

temperatur unterschritten wird. Schaltet auto-

matisch aus, wenn die Raum-Isttemperatur die

Die Raum-Isttemperatur wird mit dem gewähl-

schaltet eine vorgeschaltete externe Vorheizung

(elektrisch/hydraulisch) ein/aus. Die Vorheizung

9

ten Temperatursensor ermittelt \rightarrow Parameter

Raumfühler Konfiguration in Kapitel 16.2.

Funktion Vorheizung: Der Schaltkontakt

7185.1256.0100 ONL RLF.8 03.20 DSW

sorgt für die Frostfreihaltung.

den Kontakt auf der Basisplatine geführt.

Raum-Solltemperatur überschreitet.

Bei Anwahl einer externen Vorheizung oder

ten Ventilatoren (in Lüftungsstufe FL, RL, NL,

SL-oder IL) schließt der Schaltkontakt. Beim

ACHTUNG bei Vorheizung/Nachheizung:

Hauptplatine schaltbare Funktionen. Für Ein-

stellung → Parameter Schaltkontakt in Kapitel

18 Spezielle Funktionen

18.1 Überfeuchtungsschutz

Der Überfeuchtungsschutz schützt vor Überfeuchtung der Wohneinheit. Übersteigt die Abluftfeuchte den eingestellten Feuchtegrenzwert $(\rightarrow$ Kapitel 16.5), schaltet das Lüftungsgerät auf Intensivlüftung, bis die Raumluftfeuchte auf 3 % unter dem eingestellten Grenzwert max. abgesunken ist. Danach schaltet das Lüftungsgerät in die zuletzt verwendete Lüftungsstufe zurück. Der maximale Feuchtegrenzwert ist auf 50 bis 95 % r. F. einstellbar \rightarrow Kapitel 16.5.

- Diese Funktion ist immer aktiv und kann nicht abgestellt werden. Ausnahme: In der Betriebsart Eco-Betrieb Zuluft ist der Überfeuchtungsschutz deaktiviert.
- Die Regelung schaltet den Überfeuchtungsschutz nur aktiv, wenn die Außenluft eine geringere absolute Feuchte aufweist als die Abluft.

18.2 Auto Sensor-Betrieb (bedarfsgeführter Betrieb)

Aktiviert den Automatikbetrieb mit Sensorregelung, damit eine hygienisch einwandfreie Lüftung sichergestellt wird. Die Lüftungsregelung erfolgt anhand der Feuchte- und/oder CO₂-/ VOC-Luftqualitätswerte.

Die Automatik wird zeitbegrenzt deaktiviert, wenn die Lüftungsstufe manuell verstellt wird. Die Dauer des manuellen Betriebs richtet sich nach Parameter *Dauer Lüftungsstufe* \rightarrow Kap. 16.3.

Eine Vereisung des Wärmetauschers wird

verhindert, indem die Fortlufttemperatur

überwacht und bei Frostgefahr der Außenluft-

volumenstrom reduziert wird. Dabei wird auf

eine errechnete Fortlufttemperatur (z. B. 4 °C)

geregelt. Wird eine Frostgefahr erkannt, wird

18.3 Frostschutzstrategien



Schaltet automatisch ein, wenn die minimale Lufteintrittstemperatur (Werkseinstellung) + T-Lufteintritt Offset heizen unterschritten wird. Schaltet automatisch aus, wenn die minimale Lufteintrittstemperatur (Werkseinstellung) + T-Lufteintritt Offset heizen überschritten wird.

Funktion Außenklappe: Der Schaltkontakt schließt, sobald die Ventilatoren einschalten. Liegt keine Drehzahl an, öffnet der Kontakt. Dies geschieht auch in den Pausenzeiten bei Betrieb mit Feuchteschutz.

18.5 Kontakt für externe Sicherheitseinrichtung

An Klemme X2 (12 V) lässt sich eine externe Sicherheitseinrichtung (z. B. Differenzdruckwächter, Rauchmelder) anschließen. Für Verdrahtungspläne \rightarrow Rohbauanleitung.

Raumluftabhängige Feuerstätten

Bei gleichzeitigem Betrieb des Lüftungsgerätes mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte ist ein Differenzdruckwächter als Sicherheitseinrichtung notwendig.

Der Differenzdruckwächter verhindert, dass die Lüftungsanlage weiterbetrieben werden kann, wenn der Luftdruck im Aufstellungsraum der Feuerstätte gegenüber dem Kaminzug um den zulässigen Druck absinkt. Ist dies der Fall, schaltet das Lüftungsgerät ab.

Der Differenzdruckwächter wird als Öffner angeschlossen.

Bei Erreichen des unzulässigen Unterdruckes öffnet der Differenzdruckwächter und unterbricht so direkt die Stromversorgung der Ventilatoren. Ein vorhandenes Zuluftheizregister schaltet ebenfalls ab.

Es erscheint der Hinweis "Externe Sicherheitsabschaltung ausgelöst" an der Bedieneinheit. Bei geschlossenem Differenzdruckwächter läuft das Lüftungsgerät wieder an.

Externe Sicherheitseinrichtung

Spricht die an Klemme X2 (12 V) angeschlossene Sicherheitseinrichtung an (Fehldruck, Rauch etc.), schaltet das Lüftungsgerät automatisch ab.

18.6 Werkseinstellung

Geräteeinstellungen gehen beim Reset unwiederbringlich verloren. Sichern Sie die Daten zuvor mit der Inbetriebnahmesoftware. Mit den beiden Reset-Funktionen lassen sich die Geräteeinstellungen zurücksetzen \rightarrow Kapitel 16.2.

Kunden & Installateurebene zurücksetzen Komplett-Reset, sämtliche Geräteparameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Kundenebene zurücksetzen

Die Eigentümer und Mietereinstellungen werden gelöscht. Die im Installateurmenü vorgenommenen Einstellungen bleiben erhalten.

19 Steckmodule EnOcean/KNX

19.1 EnOcean-Komponenten

Steckmodul gemäß Zubehöranleitung installieren. Für Parameter und Funktionen → Zubehöranleitung.

19.2 KNX-Komponenten

Steckmodul gemäß Zubehöranleitung installieren. Für Parameter und Funktionen \rightarrow Zubehöranleitung.

Uber das KNX-Netzwerk ist die Installateursebene nicht anwählbar. Benutzen Sie hierzu die Inbetriebnahmesoftware, die AIR@ home-APP oder das AIR@home-WebTool.

20 Reinigung/Wartung Durch Fachkraft.

20.1 Hinweise zum Luftfilterwechsel bei Filterwechselanzeige –

Für Informationen zum Filterwechsel \rightarrow Bedienungsanleitung. Bei einem anstehenden Filterwechsel blinkt die LED der Nennlüftung (Stufe 3) an der Bedieneinheit die LED regelmäßig in längeren Abständen.

20.2 Wärmetauscher und Gerät innen reinigen – alle 2 Jahre –

- 1. Lüftungsgerät allpolig vom Netz trennen, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.
- 2. Bei APA/UPA/UPGA-Geräten die Frontabdeckung (Design/Glas) abnehmen und vorichtig ablegen.
- ∧ VORSICHT: Glasteile der Frontabdeckungen und Bedieneinheit sind zerbrechlich. Beim Einbau/Ausbau vorsichtig vorgehen, insbesondere bei an der Decke montieren Geräte (Powerbox S). Gefahr durch Schnittverletzungen bei Beschädigung. Sicherheitshinweise beachten.

- 3. Lüftungsgerät öffnen. Aufkleberhinweise beachten.
- 4. Abdeckung der Powerbox abnehmen (10 Schrauben entfernen).

ACHTUNG: Beschädigung des Wärrmetauscher-Dichtstreifens, falls der Wärmetauscher verkantet herausgezogen oder eingeschoben wird. Wärmetauscher nicht verkanten.

- 5. Wärmetauscher vorsichtig und gleichmäßig aus dem Lüftungsgerät herausziehen und mit einem Brausestrahl und ggfs. Seifenlauge abwaschen.
- 6. Die Innenwände des Lüftungsgerätes mit einem Reinigungstuch abwischen.
- 7. Wärmetauscher vorsichtig bis zum Anschlag in das Gehäuse einschieben \rightarrow Positionsaufkleber.
- Powerboxabdeckung anbringen und mit 8. 10 Schrauben handfest festschrauben.
- 9. Bei APA/UPA/UPGA-Geräten die Designoder Glasabdeckung unten in die Führung des AP-Rohbaublechs/der UP-Rohbauwanne einsetzen und oben mit den Rasthebeln fixieren. Sicherstellen, dass die Abdeckung auch korrekt eingerastet ist.
- 10. Netzsicherung einschalten.
- 11. Lüftungsgerät einschalten.

21 Störungsbeseitigung

Die Störungsbeseitigung oder Reparatur ist nur durch einen Fachinstallateur (\rightarrow Sicherheitshinweise) zulässig.

21.1 Vorgehensweise bei einer Störung

Die Störungsursache wird an

der Bedieneinheit/der App/dem

Webtool angezeigt. Am RLS G1 WS leuchtet die Status-LED rot.

Störungsmeldungen sind in Kapitel 21.3 aufgelistet.

die Störungsmeldung manuell quittieren und ca. 10 Minuten warten. Eine vorübergehende Temperaturfühlerstörung erlischt automatisch. Andernfalls einen Fachinstallateur hinzuziehen.

ABL) behoben, muss die ordnungsgemäße Störungsbeseitigung manuell quittiert werden.

21.2 Sicherheitsabschaltungen

Zu geringe Zulufttemperaturen

Fällt die Zulufttemperatur auf 5 °C ab, schaltet das Lüftungsgerät aus Sicherheitsgründen komplett ab. An der Bedieneinheit wird die Störungsmeldung Fehlergruppe 4 angezeigt, die LED blinkt. Steigt die Zulufttemperatur wieder auf mindestens 10 °C an, startet das Lüftungsgerät automatisch.

Zu geringe Ablufttemperaturen

Fällt die Ablufttemperatur unter 12 °C ab, schaltet das Lüftungsgerät aus, um eine schnelle, ungewollte Auskühlung des Gebäudes zu vermeiden. Ist dies der Fall, liegt eine Fehlfunktion des externen Heizsystems vor (Fehlergruppe 4).

21.3 Störungsmeldungen

Angezeigt werden die Störungen in Form von Fehlergruppennummern. Hier sind einzelne Fehler in eine Gruppe zusammengefasst. IBS = Inbetriebnahmesoftware

Fehlergruppe "1"

Störung/Ausfall von: Ventilator ZUL Meldung AIR@home/IBS: Störung Ventilator Zuluft

Störung/Ausfall von: Ventilator ABL Meldung AIR@home/IBS: Störung Ventilator Fortluft

Fehlergruppe "2"

Störung/Ausfall von: T-AUL Meldung AIR@home/IBS: Störung T-Fühler Lufteintritt

Störung/Ausfall von: T-ZUL

Meldung AIR@home/IBS: Störung T-Fühler Zuluft

Störung/Ausfall von: T-FOL

Meldung AIR@home/IBS: Störung T-Fühler Fortluft

Störung/Ausfall von: T-Raum KNX

Meldung AIR@home/IBS: Störung T-Raum KNX

Fehlergruppe "3"

Störung/Ausfall von: Kombisensor ABL / Partikelsensor Meldung AIR@home/IBS: Störung Kombisensor Abluft / Feinstaubsensor

Fehlergruppe "4"

DE UK

Störung/Ausfall von: T-Zuluft zu kalt Meldung AIR@home/IBS: Zulufttemperatur zu kalt

Störung/Ausfall von: T-Abluft zu kalt

Meldung AIR@home/IBS: Ablufttemperatur zu kalt

Fehlergruppe "5"

Störung/Ausfall von: Kommunikation KNX-Modul.

Meldung AIR@home/IBS: Hinweis Kommunikation KNX.

Störung/Ausfall von: Bedieneinheit

Meldung AIR@home/IBS: Keine Anzeige.

Störung/Ausfall von: Kommunikation EnOcean-Modul.

Meldung AIR@home/IBS: Hinweis Kommunikation EnOcean.

Störung/Ausfall von: Kommunikation Internet Meldung AIR@home/IBS: Kommunikation Internet

Fehlergruppe "6"

Störung/Ausfall von: Fehler Sensor extern (Bus) Meldung AIR@home/IBS: Störung externer Sensor

Fehlergruppe "7"

Störung/Ausfall von: Kontakt externe Sicherheitseinrichtung Meldung AIR@home/IBS: Kontakt ext. Sich.-

Einrichtung ist geöffnet

Fehlergruppe "8"

Störung/Ausfall von: Systemspeicher Meldung AIR@home/IBS: Störung Systemspeicher

Störung/Ausfall von: System-BUS Meldung AIR@home/IBS: Störung System-BUS



- - Bei Störung T-Abluft zu kalt/T-Zuluft zu kalt
 - Wird eine Ventilatorstörung (Ventilator ZUL/



E175.0330.0000



21.4 Hinweise

Zeigt aktuelle Hinweise an.

Hinweis: Schalttest aktiv Beschreibung: Es wird gerade ein Schalttest durchgeführt.

Hinweis: Frostschutz aktiv

Beschreibung: Frostschutz durch geringe Außenlufttemperatur aktiviert. Frostfreihaltung Wärmeübertrager durch Reduzierung des Zuluftvolumenstroms.

Hinweis: Max. Feuchtegrenzwert überschritten Beschreibung: Der eingestellte max. Feuchtegrenzwert wurde überschritten. der Überfeuchtungsschutz (Erhöhung Volumenstrom) ist aktiv.

Hinweis: Volumenstromeinmessung aktiv Beschreibung: Ventilatoren werden für maximal 3 Stunden in Lüftungsstufe Nennlüftung betrieben.

Hinweis: Kommunikation EnOcean. Beschreibung: Es besteht keine Kommunikation zwischen dem EnOcean-Steckmodul und der Basisplatine.

Hinweis: Kommunikation KNX. Beschreibung: Es besteht keine Kommunikation zwischen dem KNX-Steckmodul und der Basisplatine.

Hinweis: Kommunikation Gateway Beschreibung: Es besteht keine Kommunikation zum Internet.

Hinweis: Kommunikation Modbus Beschreibung: Es besteht keine Kommunikation zu den Modbus-Komponenten.

Hinweis: Externe Sicherheitsabschaltung Beschreibung: Ein angeschlossener externer Sicherheitskontakt hat ausgelöst (Klemme X2)/ Die Brücke auf der Steuerplatine fehlt. Das Gerät schaltet ab!





- 1 FA G4 WS 75 Filterabdeckung G4
- 2 FA F7 WS 75 Filterabdeckung F7
- E175.0332.0000 NHA WS 75 Nachheizregister-Abdeckung
- HB WS 75 Halterung Bedienteil
- 5 GD WS 75 Gehäusedeckel
- GD SR WS 75 E158.0565.0000 6 Gehäusedeckelschrauben (10 Stück)
- 7 ST WS 75 E093.1610.0000 Steuerung Komfort kpl.
- **USB WS 75** E157.1251.0000 8 USB-Kabel 9 V WS 75 E156.0191.0002
- Ventilator
- E157.1609.0000 10 SE WS 75 HAT Kombisensor Feuchte-Temperatur
- 11 SE WS 75 T E157.0165.0000 Temperatursensor
- 12 ETWT WS 75 E192.0704.0000 Enthalpiewärmetauscher kpl.
- 13 WLANA WS 75 E157.1614.0000 W-LAN-Antenne
- 14 DI WS75 E192.0801.0000 Dichtung für UP-Gehäuse 15 MP RLS WS 75 E059.2078.0000
- Montageplatte für RLS G1 WS
- 16 F BK WS 75
- Flachbandkabel 17 WTS WS 75 WT-Sicherungsblech
- mit Schraube

E175.0331.0000 23.1 Nachheizregister E018.1396.0000

23 Zubehör WS 75

1. Versorgungsleitung im vorgesehenen Kabelkanal bis zur Steuerplatine verlegen.



- 2. Heizregister in das Gehäuse einschieben und mit Versorgungsleitung verbinden.
- 3. Versorgungsleitung auf der Steuerplatine anschließen, siehe Verdrahtungsplan.
- 4. Heizregister mit der Inbetriebnahmesoftware (Grundeinstellung) freischalten.

23.2 Kombisensor

Serienmäßig ist ein Kombisensor mit Feuchteund Temperaturmessung verbaut.

Optionale Sensoren:

- Temperatur, Feuchte, CO2
- Temperatur, Feuchte, VOC



Einfacher Austausch mit vorhandenem Kabel am vorgesehenen Steckplatz:

1. Lüftungsgerät vom Netz nehmen.

UK

- 2. Lüftungsgerät öffnen (Frontabdeckung und Gehäusedeckel abnehmen).
- Vorhandenen Sensor aus dem EPP-Gehäuse 3. herausziehen.
- 4. Verdrahtung lösen und in der selben Reihenfolge mit dem neuen Sensor verbinden.
- 5. Sensor in das EPP-Gehäuse einschieben.
- 6. Lüftungsgerät schließen.
- 7. Versorgungsspannung einschalten, Funktionstest durchführen.

23.3 Rückschlagklappe

Die Rückschlagklappe(n) verhindern ein ungewolltes Durchströmen eines abgeschalteten Lüftungsgerätes. Sie schließen automatisch, sobald die Ventilatoren still stehen. Die Rückschlagklappen werden in die Ausblasstutzen der Ventilatoren eingesetzt.



ACHTUNG: Die Rückschlagklappe muss i selbständig durch die Schwerkraft schließen, unabhängig der Einbaulage des Gerätes.

11



E157.1597.0000

E018.1406.0000



DE

UK



- 1. Lüftungsgerät vom Netz nehmen.
- 2. Lüftungsgerät öffnen (Frontabdeckung und Gehäusedeckel abnehmen).

Rückschlagklappe Zuluft einbauen

- 3. EPP-Abdeckung des Zuluftventilators entfernen.
- 4. Rückschlagklappe so einbauen, dass diese selbständig zufällt.
- 5. EPP-Abdeckung des Zuluftventilators wieder aufsetzen.

Rückschlagklappe Fortluft einbauen

- 6. Kabel mit Stecker am Fortluftventilator entfernen.
- 7. Schrauben des Ventilators lösen (3 Stück) und Ventilator ausbauen.
- 8. Rückschlagklappe so in den Fortluftkanal einsetzen, dass diese selbständig zufällt.
- 9. Fortluftventilator einsetzen und mit den 3 Schrauben befestigen.
- 10. Kabel mit Stecker anschließen.
- 11. Lüftungsgerät schließen.
- 12. Versorgungsspannung einschalten, Funktionstest durchführen.

24 Demontage

Altgeräte dürfen nur durch eine elektrotechnisch unterwiesene Fachkraft demontiert werden.

25 Umweltgerechte Entsorgung

Eine fachgerechte Entsorgung vermeidet negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt und ermöglicht eine Wiederverwendung wertvoller Rohstoffe. Luftfilter, Verpackungsmaterialien und Altgeräte sind nach deren Nutzungsende umweltgerecht nach den in Ihrem Land geltenden Bestimmungen zu entsorgen.



- A1 Lüftungsgerät Powerbox WS 75
- W1 Anschlussleitung 230 VAC
- Anschlussleitung 230 VAC W2 AUL-Ventilator (LIYY 4 x 0,5mm²) W2'
 - Anschlussleitung 230 VAC FOL-Ventilator (LIYY 4 x 0,5mm²)
 - Anschlussleitung PTC-Heizregister
- W3 W4 Anschlussleitung Sensormodul intern
- W5 Anschlussleitung Bedienteil RLS G1 WS
- W-Ant Anschlussleitung PLC-WLAN Antenne W-PMS Anschlussleitung Feinstaubsensor/konfektioniert
- M1 Außenluft-/Zuluftventilator
- M2 Abluft-/Fortluftventilator
- T-FOL Temperaturfühler NTC Fortluft
- T-AUL Temperaturfühler NTC Außenluft
- T-ZUL Temperaturfühler NTC Zuluft

S-ABL Sensormodul Abluft

X-RLS Steckerverbinder RLS

- Weitere Anschlussmöglichkeiten ER ETA Anschluss Steuerleitung X11
- **FOL-Ventilator** X11 ER SUP Anschluss Steuerleitung
- AUL-Ventilator X02 Anschlussklemme externe Sicherheits-
- einrichtung, Kontaktpotential 12 VDC
- MFC-Multifunktionskontakt, potential-X6 freier Relaiskontakt 230 VAC/5 A // 30 VDC/5 A
- USB USB-Service-Schnittstelle

Komponente

RLS G1 WS Bedieneinheit RLS G1 WS PM-Sensor Feinstaubsensor Abluft/optional WLAN-Ant. WLAN-Antenne







Steuerung zum Sensor darf 25 Meter

nicht übersteigen.

Steuerung zum Sensor darf 25 Meter

nicht übersteigen.

muss der Leitungsschirm mit dem

Elektronikblech verbunden werden.

Steuerung zum Sensor darf 25 Meter





UK



- A1 Lüftungsgerät Powerbox WS 75
- W1 Anschlussleitung 230 VAC
- W2 Anschlussleitung 230 VAC AUL-Ventilator (LIYY 4 x 0,5mm²)
- W2' Anschlussleitung 230 VAC FOL-Ventilator (LIYY 4 x 0,5mm²)
- DI1 Digitaler Eingang1 / Status Eingang1: Ventilator AUL/ZUL. Kontakttyp in Abhängigkeit der Funktion auswählen. Konfiguration Digitale Eingänge beachten.
- DI2 Digitaler Eingang2 / Status Eingang2: Ventilator AUL/ZUL. Kontakttyp in Abhängigkeit der Funktion auswählen. Konfiguration Digitale Eingänge beachten.

- Digitaler Eingang3 / Status Eingang1: Ventilator ABL/FOL. KontaktTyp in Abhängigkeit der Funktion auswählen. Konfiguration Digitale Eingänge beachten.
- DI4 Digitaler Eingang4 / Status-Eingang2: Ventilator ABL/FOL. Kontakttyp in Abhängigkeit der Funktion auswählen. Konfiguration Digitale Eingänge beachten.
- W7 Anschlussleitung Multifunktionkontakt
 MFC. Potentialfreier Melde- und Funktions-Relaiskontakt max. 230 VAC/5 A //
 30 VDC/5 A. Konfiguration beachten.
- W8 Anschlussleitung f
 ür externe Ger
 ätefreigabe (optional) oder Sicherheitseinrichtung. Kontaktpotential 12 VDC. Externer zu verwendender Kontakttyp: NC

Impressum: © Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. Deutsche Original-Betriebsanleitung. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

27 Produktdatenblatt

Produktdatenblatt RVU Product fiche RVU								
a) Lieferant supplier's name	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH							
b) Modellkennung(Code) supplier modellcode)		WS 75 Powerbox ZS (0095.0645) WS 75 Powerbox ZH (0095.0646)						
c) specifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC close - climate sone "magnage"	kalt/cold -78,39	kalt/cold mittel/average warm/warm -78,39 -40,82 -16,67						
d) Typ typology	RVU	-	-	BVU UVU	× -			
e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs type of drive installed/intended to be installed f) Art des Wärmerückeewinnunessystems (WRG)	multi speed VSD rekuperativ/	- X	inte	installed ended to l rativ/	X be instal.	-		
type of heat recovery system g) Temperaturänderungsgrad der WRG	recuperative	x	regener	rative	-	none	-	
thermal efficiency of heat recovery Th t h) höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate		7	0			% m³/h		
i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive		24 39 0,0136111 0					W	
j) Schallleistungspegel sound power level							dB[A]	
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate							m³/s	
I) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference								
m) spezifische Eingangsleistung spezific power input n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie	CTRL	0,: 	25 ISC	x-v	alue	W/(m³/ł	ו)	
control factor and control typology	0,65	1,	21	:	2			
o) innere Höchstleckluftrate/äußere Höchstleckluftrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate	innere/ internal	3	äu ext	ßere/ ternal	3	%		
p) Mischrate mixing rate		2						
q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige position, description of visual filter warning	LED - replace the filter continuously to preserve the device properties						ties	
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles								
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions								
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa		0				%		
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness		-						
v) jährlicher Stromverbrauch annual electricity consumption		1,8					"a)	
w) jährliche Einsparung an Heizenergie annual heating saved	кансисова mittel/average warm/warm kWh/(m ² *a)						*a)	

VO (EU) 1254/2014

DI3





Powerbox WS 75: Final mounting. commissioning, maintenance

Read the entire manual. Observe safety instructions. These instructions should be given to the operating company for safekeeping.

These instructions contain important information about final mounting of Powerbox H with APA/UPA/UPGA front cover, mounting Powerbox S, commissioning and maintenance of the ventilation unit as well as fault rectification.



For information about installing shell units WS 75 RSAP and RSUP, refer to the shell mounting instructions.

Table of Contents

1	SAFETY INSTRUCTIONS 15	18.6 Factory settings	24
1.1	Impermissible operation15	19 EnOcean/KNX plug-in modules	. 24
1.2	Regular air filter changes15	19.1 EnOcean components	24
1.3	Regular cleaning15	19.2 KNX components	24
1.4	Transport15	20 Cleaning/maintenance	. 24
1.5	General safety instructions15	20.1 Notes on air filter replacement	24
1.6	Safety instructions for operation with	20.2 Cleaning heat exchanger and inside	
	air-ventilated fireplaces16	of unit	24
2	Scope of delivery of final mounting units 16	21 Fault rectification	. 24
3	Intended use 16	21.1 Action to take in the event of a fault	24
4	Tools for operating and adjusting the	21.2 Safety shutdowns	24
	ventilation unit 16	21.3 Fault messages	24
5	Unit overview 17	21.4 Notes	25
6	Requirements at the installation site 18	22 Spare parts	. 25
7	Technical data 18	23 Accessories for WS 75	. 25
8	Options for connecting to unit control	23.1 Supplementary heat register	25
	(electronics compartment) 18	23.2 Combi sensor	25
9	Final mounting 18	23.3 Backflow preventer	25
9.1	Mounting conditions/preparations18	24 Removal	. 26
9.2	Mounting WS 75 Powerbox H18	25 Environmentally responsible disposal	. 26
9.3	Mounting RLS G1 WS operating unit19	26 Wiring diagrams	. 26
9.4	Antenna mounting19	27 Product data sheet	. 28
9.5	Mounting APA design cover19		

- 9.6 Mounting UPA design cover and UPGA glass cover19
- 9.7 Modification for horizontal installation position – WS 75 APA/UPA/UPGA covers .19
- 9.8 Mounting WS 75 Powerbox S......20
- 10 Information about air ducts/insulation... 20
- 12 Commissioning...... 20
- 12.1 Commissioning pre-requirements20
- 12.2 Commissioning software......20
- 12.3 Connect PC system/notebook to the Powerbox (USB)20
- 13 Setting up and adjusting the Powerbox
- with commissioning software...... 20 13.1 Standard display/start screen20 14 Main menus...... 20 16 Main menu settings...... 21 17 Main menu value call-up 22 The ventilation unit must not be used in the 17.1 Operating structure for retrieve......22 17.7 EnOcean wireless _____23 18 Special functions 23 18.1 Excess humidity protection23 18.2 Auto Sensor mode
- (demand-based operation)23 18.3 Frost protection strategies23 18.4 Switching contact (potential-free)23 18.5 Contact for external safety device24 18.6 Factory settings24 19 EnOcean/KNX plug-in modules...... 24 19.1 EnOcean components......24 19.2 KNX components......24 20 Cleaning/maintenance 24 20.1 Notes on air filter replacement......24 20.2 Cleaning heat exchanger and inside of unit.....24 21 Fault rectification 24 21.1 Action to take in the event of a fault24 21.2 Safety shutdowns......24 21.3 Fault messages......24 21.4 Notes......25 22 Spare parts...... 25 23 Accessories for WS 75 25 23.1 Supplementary heat register25 23.2 Combi sensor25 23.3 Backflow preventer25 25 Environmentally responsible disposal..... 26 26 Wiring diagrams 26

1 SAFETY INSTRUCTIONS

嘶⚠⚠ॆॆॆ♥♥♥♥♥

The ventilation unit may only be mounted by installers specialised in ventilation technology. The electrical connection, commissioning, cleaning, maintenance and repairs may only be undertaken by gualified electricians in accordance with electrical engineering regulations (EN 50110-1, EN 60204-1 etc.).

Pre-requirement: Technical training and knowledge of technical standards, EU directives and EU ordinances. Observe applicable accident prevention requirements. Observe occupational health and safety measures: protective clothing in good repair etc.

following situations under any circumstances.

- · Risk of death from toxic air nearby containing pollutants (smoke, vapours) - in the event of a fire or chemicals accident etc. Switch the entire ventilation system off immediately until the outside air is safe again.
- Risk of combustion/fire from flammable materials, liquids or gases in the vicinity of the ventilation unit. Do not place any flammable materials, liquids or gases near the ventilation unit, which may ignite in the event of heat or sparks and catch fire.
- During the build phase, damage to unit caused by contamination of the device and ducts. Ventilation unit operation is not permitted during the build phase.
- Risk of explosion in potentially explosive atmospheres. Explosive gases and dusts may ignite and cause serious explosions or fire. Never use ventilation unit in an explosive atmosphere.
- Risk of explosion when used with lab extraction units. Explosive substances in lab extraction units may ignite and cause serious explosions or fire. Aggressive substances may damage the ventilation unit. Never use ventilation unit in combination with a lab extraction unit.

- Risk to health from chemicals or aggressive gases/vapours. Chemicals or aggressive gases/vapours may harm health, especially if they are distributed throughout the rooms by the ventilation unit. Never use ventilation unit to convey chemicals or aggressive gases/ vapours.
- Grease and oil vapours from range hoods may contaminate the ventilation unit and ducts and reduce efficiency. The ventilation unit should not be used with range hoods in exhaust air mode. Recommendation: In terms of energy consumption, use range hoods in circulating air mode.
- Damage to unit caused by condensate from integrated enthalpy heat exchanger in rooms with exhaust air humidity at an air humidity of > 70 % RH Never use these for long periods at an air humidity of > 70 % (briefly up to approx. 80 % RH) (for example in swimming pools or to dry out new buildings). The ventilation unit does not have a condensate drain and will be damaged by excess condensate that cannot be removed. The surroundings may also be damaged by water escaping.
- Corrosion of metal parts inside the ventilation unit by additional components in/on the exhaust duct. Do not use components which affect temperature, moisture or air volumes on the exhaust duct, for example if a drving cabinet is connected to the exhaust duct.

1.2 Regular air filter changes

Risk to health if filters are not replaced or there is no air filter. Very dirty air filters can collect substances of harm to health (mould, germs etc.). This may also happen if the ventilation unit is shut down for an extended period. If there are no air filters, the ventilation unit and ducts become dirty. Unfiltered substances may enter the rooms.

- Never operate ventilation unit without air filters.
- Only use genuine air filters of the specified filter class.
- Note the filter change display and change the air filters regularly. Replace them after 6 months at the latest.
- If the ventilation unit has not been used for a long time, always replace the air filters.

1.3 Regular cleaning

DE

UK

Risk to health if ventilation unit is not correctly cleaned. Clean/service the ventilation unit regularly, at least every 2 years. This is the only way of ensuring that the ventilation unit is running hygienically.

1.4 Transport

Risk during transport from heavy or falling loads.

- Observe applicable safety and accident prevention requirements.
- Do not stand under a suspended load.
- Note permissible maximum loading capacity of lifting gear.
- Exercise caution when lifting. Note transport weight (up to 20 kg) and centre of gravity of ventilation unit (centre). Only carry the unit together with several persons and attach it to the wall or ceiling (Powerbox S unit).
- Check unit for transport damage. Do not commission a damaged unit.

1.5 General safety instructions

- · Risks for those who are not trained specialists, children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of knowledge. Ventilation unit may only be installed, commissioned, cleaned and maintained by persons who can safely recognise and avoid the risks associated with this work. Children must not play with the unit.
- Risk of injury/damage to unit when removing the covers or enthalpy heat exchanger. Some covers are heavy. The heat exchanger is hard to pull out/slide in.
- Ensure that you are standing steadily and cannot lose your balance and that there is no one under the unit (danger of injury from falling components). Have a second person provide assistance.
- When removing and installing the components, support them from below with a hand.
- Deposits/dust may fall down when removing the front cover.
- Risk of injury when opening units fitted on the ceiling (Powerbox S units): Overhead unit openings. Covers/heat registers/heat exchangers etc. have a high net weight. They may drop when being removed (heat register may drop once retaining plates are released). Dirt may fall out of the unit. Take care when opening the unit. When working overhead, wear a hard hat/protective goggles if necessary.



- Risk of injury when working at heights. Use appropriate climbing aids (ladders). Stability should be ensured, if necessary have the ladders steadied by a 2nd person. Ensure that you are standing securely and cannot lose your balance and that there is no one under the unit.
- Risk of injury when handling sharpedged components, e.g. on sharpedged metal sheets, covers, retaining strap on heat exchanger, electronic plate etc. Wear protective gloves.
- Do not operate if incorrectly installed. A ventilation unit not installed correctly may result in operation not as intended. Only install ventilation unit in accordance with the planning specifications. In particular, note the information on insulating ventilation channels and sound deadening. Recommendation: For sound-proofed mounting of the ventilation unit, provide the channels with sufficiently diffusion-resistant insulation.
- Risk of injury from running fans when removing the housing cover. Before removing the housing cover, wait until the fans have stopped.
- Risk of injury from operating with ventilation unit not fully mounted (open unit/without duct connections). Running fans can be touched. Electric components are a potential source of electric shock. If units are fitted with a supply air heat register, there is risk of burning on heat register components. Only operate ventilation unit with all fitted duct connections and when it is completely installed (with housing cover mounted).

Wear protective gloves on units with a supply air heat register.

- Risk of injury from unexpected or automatic start-ups if the ventilation unit is not de-energised before being opened. The unit may start up automatically after shutting down in response to overload, clearing an impeller blockage or switching something on by mistake (external operating unit, APP, web server). Do not reach into the fan. Before removing housing cover, disconnect all poles of unit from the power supply and secure against being switched on again.
- Risk of injury from falling Powerbox if installed incorrectly. Mounting only on walls/ceilings with sufficient load-bearing capacity and with sufficiently dimensioned mounting material. Mounting material is to be provided by the customer.

Risk of injury and risk to health from parts which may affect the ventilation system which are added or modified at a later date.
 Parts (range hood, air-ventilated fireplace etc.) which are added or modified at a later date may result in health risks and operation which is not permitted. Parts may only be added or modified at a later date if system compatibility is established/ensured by a planning office. If using an exhaust air range hood or air-ventilated fireplace, this must

sweep.

 Risk when using accessory components which have not been approved. The ventilation unit is tested and approved with original accessory components.

be accepted by a regional master chimney

- Only genuine components may be used for retrofits (supply air heat register etc.).
- Note space needed for additional components (supplementary heating etc.).
 Other modifications and alterations to the unit are not permitted and release the manufacturer from any guarantee and liability.
- Risk of injury from damaged ventilation units. Switch the ventilation units off immediately if you discover damage or faults that could endanger persons or property. Prevent the unit from being switched back on until it has been fully repaired.
- Danger of electric shock. Before removing the covers and installing the electrics, switch off all supply circuits and secure them against being accidentally switched back on again. Attach a warning sign in a clearly visible place.
- Danger from electric shock, fire or short-circuiting when failing to comply with the relevant regulations for electrical installations.
 Do not perform any tasks on live parts.
- Be sure to observe the relevant regulations for electrical installation; e.g. DIN EN 50110-1. In Germany, particularly observe VDE 0100, with the corresponding sections.
- Observe the safety rules of electrical engineering (de-energise, secure against switching on again, ensure unit is free of voltage).
 Only connect unit to a permanently wired electrical installation with NYM-O / NYM-J, 3x 1.5 cables.
- A mains isolation device with contact openings of at least 3 mm at each pole is mandatory.
- The unit may only be operated using the voltage and frequency shown on the rating plate.

- Make electrical connections according to wiring diagram.
- Connect PE conductor and check the connection.
- Avoid touching components.
- Maintenance and fault finding only permissible when carried out by qualified electricians.
- Once maintenance and repair work is complete, test the function.
- Risk of burning from hot housing parts on units with supply air heat register when removing the housing cover. After removing the housing cover, do not touch the heat register. First wait until the heat register and the housing parts have cooled off.
- Evaporation from enthalpy heat exchangers. Possible odours come from the installed components and pose no risk to health. They disappear after a short while. Development of odours in the beginning is due to the new components and does not constitute grounds for a complaint.
- Risk of injury from glass breakages/cuts if glass cover/glass operating unit is damaged.
 Handle glass components with care during mounting, maintenance and repair work.
 Observe accident-prevention requirements.
- Exercise caution when handling packaging materials. Observe applicable safety and accident prevention requirements. Store packaging material out of the reach of children (risk of suffocation due to swallowing).

1.6 Safety instructions for operation with air-ventilated fireplaces

Risk of death from carbon monoxide when operating with air-ventilated fireplaces.

Ensure sufficient supply air intake during operation with air-ventilated fireplaces. Note maximum permissible pressure difference per residential unit. The consent of a professional chimney sweep is needed in all cases.

Ventilation units may only be installed in rooms, apartments or housing units of a comparable size, in which air-ventilated fireplaces are installed if:

 a parallel operation of air-ventilated fireplaces for liquid or gaseous fuels and the air-extracting equipment can be prevented via safety devices, or the extraction of exhaust gas from the air-ventilated fireplaces is monitored by special safety equipment. In the case of air-ventilated fireplaces for liquid or gaseous fuels, the fireplace or the ventilation system must be switched off if the safety device is triggered. In the case of air-ventilated fireplaces for solid fuels, the ventilation system must be switched off if the safety device is triggered.

In order for ventilation systems (equipped with central ventilation units with heat recovery) to be operated as intended, it must be possible to close off any combustion air ducts or exhaust gas ducts from air-ventilated fireplaces while the fireplaces are not being used.

For exhaust gas ducts of fireplaces for solid fuels, the shut-off device may only be operated by hand. It must be possible to identify the position of the shut-off device from the setting of the operating handle. This is considered to be fulfilled if a soot blocking device is deployed.

Ventilation units must not be installed if there are air-ventilated fireplaces in the housing unit that are connected to exhaust gas systems, which themselves have multiple connections.

Explanations of safety devices The safety device is checked for electronic and functional safety using the safety objectives of DVGWVP 121. A product standard based on this exists in the form of E DIN 18841:2005-12.

Fire protection requirements: In terms of the fire protection installation requirements for setting up the ventilation system, note the state regulations, especially the official guideline on fire protection requirements of ventilation systems in its most recent version.

2 Scope of delivery of final mounting units

WS 75 powerbox H with outside air/outgoing air connection at rear, 4 plugs for supply air/ exhaust air connections, RLS G1 WS touch operating unit with connection cable, antenna and these final mounting instructions.

WS 75 APA design cover, 1 sheet for accommodating control unit, 2 sealing bars and these final mounting instructions.

WS 75 UPA design cover, 1 sealing strip, 1 sheet for accommodating control unit and these final mounting instructions. 2 sealing bars in RSUP base. WS 75 UPGA glass cover, 1 sealing strip, 1 sheet for accommodating control unit and these final mounting instructions. 2 sealing bars in RSUP base.

WS 75 powerbox S with outside air/outgoing air connection on side, 4 plugs for supply air/ exhaust air connections, RLS G1 WS touch operating unit, antenna and these final mounting instructions.

3 Intended use

DE UK

The WS 75 Powerbox serves as a decentralised ventilation unit with heat recovery for controlled ventilation of individual rooms. The Powerbox is suitable for apartments, detached houses and multiple-family units, offices, new buildings and also for redevelopment work. The Powerbox is only intended for domestic use and similar purposes. No other or additional use is intended.

Permitted use of WS 75 Powerbox:

- in 24 h operation;
- with "vertical" or "90° horizontal" installation position (turned to the left or right);
- permanently installed in dry interior rooms mounted on an outside wall, for example within living rooms, bathrooms or in a utility room. WS 75 Powerbox S units are designed for installation on interior walls (front-wall installation) or ceilings (even in suspended ceilings);
- It must be possible for the front of the unit (design/glass cover, housing cover) to be removed by the customer at any time to ensure access to the unit components.

4 Tools for operating and adjusting the ventilation unit

Before working on the Powerbox, also read the operating instructions, see also www. maico-ventilatoren.com.

Scan the QR code to go directly to wiring diagrams, dimensional drawings, characteristic curves, planning documents, accessories etc.

RLS G1 WS touch operating unit



Included in scope of delivery for the WS 75 Powerbox H and S.



www.maico-ventilatoren.com | Ersatzteile: www.shop.maico-ventilatoren.com | Service: +49 7720 6940 | info@maico.de



AIR@home web tool

Web tool for operating/setting up the ventilation unit (automatic operation, manual operation, ECO mode supply air/exhaust air, filter queries, error message etc.).

To use the web tool, first link the Powerbox to a local WLAN network and register your Powerbox at www.air-home.de.

A registered owner can use the web tool to give authorisation to tenants or installers, giving them special online setting options on the ventilation unit.

AIR@home app

Free smartphone app for operating the ventilation unit \rightarrow App store (iOS) / Play Store (Android). A user approved via the web tool can use the AIR@home app to gain authorisation to access the ventilation system and setting options/messages etc.

Commissioning software

Installer software for configuring and adjusting the ventilation unit, for example:

- EnOcean wireless components: E-SM module accessories
- KNX bus (building control system): K-SM module accessories
- WLAN (network configuration Modbus TCP)

Scan the QR code to go directly to commissioning software or visit www.maico-ventilatoren.com.



WS 75

Powerbox S

- 1 Housing cover
- 1.1 Screw for housing cover (x10)
- Fastening tab, can be bent out 2
- G4 Air filter for outside air/exhaust air
- Fine dust filter for outside air (optional) F7



- RLS G1 WS Touch operating unit, for Powerbox H/S
- WS 75 S EPP sealing plug for supply air/ exhaust air channels (x4)
- Outside air AUL: Air supplied to the unit Ι
- П Supply air SUP: Supply air in living areas
- Ш Exhaust air FOL: Exhaust air from living areas
- IV Outgoing air FOL: Outgoing air to outside
- 3 Exhaust air combi sensor for humidity/temperature **Optional accessories:** Combi sensor for VOC/humidity/temperature Combi sensor for CO2/humidity/temperature
- Air filter for exhaust air, ISO 16890 4 coarse 65% (filter class G4)
- 5 Enthalpy heat exchanger (for transferring heat and humidity between exhaust air and supply air)
- 6 Optional: Pollen filter, ISO 16890 ePM1 55% (filter class F7)
- 7 Air filter for outside air, ISO 16890 coarse 65% (filter class G4)
- 8 Electronics compartment with main A1 circuit board (unit control/interface X01 optional KNX or EnOcean wireless plug-in module
- 9 Operating unit/antenna cable feedthrough
- 10 USB port: PC/notebook connection
- 11 Supply air temperature sensor
- 12 Optional: Supply air heat register/supplementary heating WS 75 NH for heating the supply air
- Outgoing air temperature sensor 13
- Exhaust air/outgoing air fan 14
- 15 Outside air temperature sensor (frost protection)
- 16 Outside air/supply air fan (fresh air)
- 17 Locking plate for ceiling installation (Powerbox S)
- 18 Sealing bar

15

16

- 19 Sealing strip, flexible
- S EPP sealing plug (x3)
- Т Rating plate
- SN Serial number



WS 75 Powerbox H

DE

UK



WS 75 Powerbox S



Powerbox connections for supply air SUP/ exhaust air EXH



RSUP installation components



S

SN 10

WS 75 Powerbox S





Ø 75

1

IP 00



6 Requirements at the installation site

- Ambient temperature: + 10 °C to + 40 °C
- Space of at least 70 cm in front of the unit.

7 Technical data

For further technical data, refer to the rating plate.

Dimensions (WxHxD)

 WS 75 Powerbox H 	510 x 1040 x 155 mm
 WS 75 APA cover 	554 x 1090 x 162 mm
 WS 75 UPA cover 	570 x 1102 x 37 mm
 WS 75 UPGA cover 	566 x 1098 x 38 mm
 WS 75 Powerbox S 	640 x 1040 x 155 mm

Air connections

- Outside air/outgoing air Powerbox H Ø 100
- Exhaust air/supply air Powerbox S (flexible duct MF-F75)

Air filters

 Outside air filter + exhaust air filter ISO 16890 coarse 65 % (filter class G4) Pollen filter, optional ISO 16890 ePM1 55% (filter class F7)

Protection class Degree of protection

Outside air temperature	- 20 + 50 °C
Max. permissible humidity	70 % RH
in installation room (20 °C)	
Rated voltage	230 V AC
Power frequency	50/60 Hz
Volumetric flow range	20 70 m³⁄h
Power consumption	6/12/24 W
(unit) at 0 Pa counter pressure	
per duct (20/50/70 m³/h)	
Degree of heat provision	93/82/77 %
according to EN13141-8	
(20/50/70 m³⁄h)	
Acoustic power (LwA2)	27/38/44 dB(A)
at 0 Pa (20/50/70 m³/h)	
Weight (not including packagin	g)
• WS 75 Powerbox H	17.5 kg
 WS 75 APA cover 	9.3 kg
• WS 75 UPA cover	6.5 kg
 WS 75 UPGA cover 	5.7 kg

- WS 75 Powerbox S

8 Options for connecting to unit control (electronics compartment)

Various external components can be connected to the unit control (main circuit board in electronics compartment). An RS 485 interface for connecting sensors (HY, CO2, VOC) and the external connection for the operating unit, for example, are provided for these components.

A digital switching contact allows various external components to be switched \rightarrow Wiring diagrams in Chapter 26.

RLS G1 WS touch operating unit

For internal installation: Insertion in bracket provided. Connection with 2-part connection cable \rightarrow Included in scope of delivery for WS 75 APA/UPA/UPGA. For external installation on flush-mounted electrical socket, connect with LIYCY 4 x 0.34 mm² cables.

EnOcean wireless components

With E-SM module = additional circuit board on unit control \rightarrow www.maico-ventilatoren.com. Set up with commissioning software.

KNX (building control system)

With K-SM module = additional circuit board on unit control \rightarrow www.maico-ventilatoren.com. Set up with commissioning software.

Modbus TCP

Activation via WLAN, set up with commissioning software. For more information \rightarrow Online version of final mounting instructions.

Network configuration

Activation via WLAN, set up with commissioning software. For more information \rightarrow Online version of final mounting instructions.

Multi-function contact (MFC)

Potential-free switching contact (max. 5 A) for connecting/displaying one of the following components: alarm / filter change / operating display / supplementary heating / pre-heating / shutter.

External sensors

HY humidity sensor / CO2 sensor / VOC sensor. For connection \rightarrow Wiring diagrams, Chapter 26.

9.3 kg 9 Final mounting 6.5 kg

Powerbox H is supplied ready for connection. It simply has to be inserted into the pre-installed shell unit WS 75 RSAP/RSUP, electrically wired and fitted with the appropriate front cover WS 75 APA/UPA/UPGA.

Permitted installation positions for Powerbox H: vertical or 90° horizontal:



Flush-mounted variant: In an installation position rotated by 90°, the stops and interlock still need modifying.

Powerbox S are complete units without shell units. They are fitted directly on a wall (usually an interior wall) or ceiling. Powerbox S do not have design covers.

- Any covering needed must be provided by the customer. The unit must be accessible for servicing/maintenance.
- Touch operating unit: The RLS G1 WS operating unit supplied has 2 magnets

and is placed in a bracket on the housing cover of Powerbox H (metal sheet for accommodating control unit included in scope of delivery for design/glass cover). Alternatively, external RLS G1 WS installation on a flush-mounted electrical socket is possible. The recess in the design/glass cover then has to be sealed with the optional RLS G1 V sealing kit.

9.1 Mounting conditions/preparations

- For mounting WS 75 RSAP and WS 75 RSUP shell mounting kits \rightarrow WS 75 shell mounting instructions.
- Ventilation units only suited to interior rooms (degree of protection IP 00). Protect ventilation unit from moisture and wetness.
- Only mount ventilation unit on a level wall with sufficient load-bearing capacity.
- The customer should provide appropriate mounting material for installation.
- Core hole diameter for outside/outgoing air Ø 140, hole with slight downward slope to the outside.
- For supply air/exhaust air connection on rear panel, use MFWL 100 bracket and Maico flexible ducts MF-F75.
- Electrical cables: Power cable NYM 3 x 1.5 mm². If the operating unit is located externally, use a LIYCY 4 x 0.34 mm² control cable.
- Notice: Sharp edges on metal sheet/housing cut-outs or in electronics compartment. Carefully guide connecting cables into unit. Do not damage cables. Wear protective gloves if necessary.
- Notice: If the connecting cables are too short, the electronic slide-in module cannot be fully pulled out and fitted in the housing. Ensure connecting cables of a sufficient length inside the ventilation unit.
- Select installation position so as to avoid contamination and draughts.

 Select installation locations and models for the ventilation units to keep noise emissions down. If possible avoid sound bridges with the structure by observing sufficient distance from other façade elements.

9.2 Mounting WS 75 Powerbox H

- Seal any supply air/exhaust air cut-outs not needed in the powerbox with the WS 75 S plug. For connections on the rear panel, make an opening in the Powerbox, to the rear, at the marked nominal cut-outs.
- Attention when installing Powerbox H in the RSUP shell tray: It is very important that the enclosed sealing bars and flexible sealing strip are installed correctly so there are no flows of infiltrated air within the unit.
- 1. Ensure that the RSAP metal shell sheet/ RSUP shell tray is correctly mounted \rightarrow shell mounting instructions.
- 2. APA only: Take out the two sealing bars [18] fitted in the APA cover.
- 3. Take cover off Powerbox H (remove 10 screws [1.1]).



4. Take 3 EPP sealing plugs [S] out of rear panel of housing.



Example of mounting Supply air/exhaust air plugs

5. Seal any supply air/exhaust air connections not needed with EPP supply air/exhaust air plugs [Z].

6. Remove two retaining bolts on electronics compartment [8], take out electronics compartment and carefully put to one side.

UK



7. In the electronics compartment, break desired cable feedthrough out of housing (knockout points). Notice: Metal sheet has sharp edges. Select opening to match position of power cable in RSAP shell sheet/ RSUP shell tray.



- 8. Hang electronics compartment in the two suspension slots of housing (crosswise at bottom or to left at side).
- 9. Guide power cable and any other control cables needed from rear of unit through cable feedthrough into electronics compartment. Notice: Metal sheet has sharp edges. For possible connections \rightarrow Wiring diagrams in Chapter 26, for example, Modbus connections, external operating unit, sensors etc.





17.5 kg





- 10. Place Powerbox on 3 threaded pins of shell sheet/shell tray. First remove the 3 nuts from the threaded pins. In so doing, insert the two unit sockets into the EPP ducts (outgoing air/outside air). Ensure that the duct connection is sealed.
- 11. Screw down Powerbox with 3 nuts.
- 12. Insert 3 sealing plugs [S] into rear panel to point where stop is reached.



- 13. In electronics compartment, electrically wire power cable on connection terminal \rightarrow Wiring diagrams in Chapter 26.
- 14. If necessary, fit additional circuit boards (EnOcean, KNX) on main circuit board and electrically wire \rightarrow Wiring diagrams in Chapter 26.
- 15. If necessary, wire optional components on control circuit board: For operating unit located externally, switching contacts, sensors \rightarrow Wiring diagrams in Chapter 26.
- 16. Insert electronics compartment into housing and secure with both screws.



17. For installation in RSAP shell tray: Insert the two supplied sealing bars [18] between shell tray and Powerbox wall (on supply air and exhaust air sides). Ensure that these are slid up to rear stop in slot in EPP housing so there are no flows of infiltrated air within the housing.



- 18. For installation in RSUP shell tray: Insert the flexible sealing strip [19] supplied. In the supply air/exhaust air area, this must seal the slot (\rightarrow recess) between RSUP shell tray 1. Guide control cable into electronics comand Powerbox wall.
- 19. Fit Powerbox's housing cover and screw down with 10 screws.

9.3 Mounting RLS G1 WS operating unit

The separately supplied RLS G1 WS touch operating unit is mounted on the cover of Powerbox H as follows. Alternatively, external mounting on a flush-mounted electrical socket is possible. If this is done, the recess in the design/glass cover has to be sealed with the optional RLS G1 V sealing kit.

▲ CAUTION: Glass parts of operating unit are fragile. Take care when installing/removing risk of cuts if damaged, observe safety instructions.



1. Use the 3 tapping screws to screw enclosed mounting plate [20] on housing cover of Powerbox [1]. Use prescribed screw holes.



2. Stick the two magnetic strips [23] on the mounting plate [22].

- 3. Fit mounting plate on operating unit [21] so 1. Check that operating unit is located and it engages. Ensure the correct installation position as shown.
- 4. Place operating unit [21] into bracket [20] with magnets.
- 5. Connect operating unit's plug with control unit cable.

External location of operating unit **RLS G1 WS on a flush-mounted** electrical socket

- Lay the control cable during the shell mounting phase.
- partment of Powerbox as described in shell mounting instructions and connect to RS 485 bus as shown in wiring diagram $(\rightarrow$ shell mounting instructions).
- 2. Insert optional RLS G1 V sealing kit into design / glass cover. Do not operate without sealing kit.
- 3. Route control cable into flush-mounted electrical socket.
- 4. Remove socket of enclosed connection cable fitted in the factory and fit on control cable - observe wiring diagram.
- cal socket.

The antenna cable is already connected in



20



- mounted correctly and that plug connection is tight.
- 2. Place APA design cover at bottom on guide in RSAP shell sheet and secure with the two sliders.
- 3. Ensure that the cover is also correctly engaged.

9.6 Mounting UPA design cover and **UPGA** glass cover

The UPA design cover or UPGA glass cover is secured to the upper unit face end with an interlock.

▲ CAUTION: Glass parts of front covers and operating unit are fragile. Take care when installing/removing (risk of cuts if damaged). Observe safety instructions.



- 1. Check that operating unit is located and mounted correctly and that plug connection is tight.
- 2. Insert design/glass cover with two guides [24] at bottom into the two recesses of the RSUP shell tray.
- tray at top (opposite) with the two stops [25], then engage interlock [26] with detent.
- 4. Ensure that the cover is also correctly engaged.

9.7 Modification for horizontal installation position - WS 75 APA/UPA/UPGA covers -

A CAUTION: Glass parts of cover and operating unit are fragile. Take care when installing/removing - risk of cuts if damaged. Observe safety instructions.



UK

WS 75-APA covers: In an installation position rotated by 90°, the stops do not have to be modified.

For WS 75 UPA and UPGA covers, the two guides [24], two stops [25] and interlock [26] have to be modified if using an installation position rotated by 90° \rightarrow Following diagram.



Always mount guides [24] at bottom and always mount stops [25] and interlock [26] at top. Proceed in the same way for an installation position 90° to the right.







- 1. Remove bottom guides [24], then screw down with UPGA cover as shown in diagram on the right.
- Remove top stops [25], then screw down 2. with UPGA cover as shown in diagram on the right.
- 3. Remove interlock [26], then insert through hole in UPA/UPGA cover and screw down with threaded bush as shown in diagram on the right.



5. Connect operating unit's plug with socket. 6. Fit operating unit on flush-mounted electri-

9.4 Antenna mounting



- 1. Fit antenna with magnet at the "Antenna position" sticker, see arrow.
- 2. Route antenna cable as shown.

9.5 Mounting APA design cover

The APA design cover is secured to the top and bottom unit face end with 2 sliders.

▲ CAUTION: Glass parts of cover and operating unit are fragile. Take care when installing/removing - risk of cuts if damaged. Observe safety instructions.

- 3. Press design/glass cover onto RSUP shell















 Mount UPA/UPGA design and glass cover as described in Chapter 9.6.
 Mount Powerbox S on wall/front wall/ ceiling: To do this, hold Powerbox S aga

9.8 Mounting WS 75 Powerbox S

The WS 75 Powerbox S does not have a design cover. A covering for Powerbox S can be fitted by the customer.

- Allow the unit to be accessed for servicing/ maintenance.
- Before installation, determine which supply air/exhaust air cut-outs in the Powerbox are needed → Chapter 5. Seal the free Ø 75 cut-outs in the Powerbox with WS 75 S plugs.
- Prepare installation location, observe Chapter 9.1. Before mounting unit, have customer finish all work – Powerbox cannot be moved once the ducts have been connected.
- Take cover off Powerbox S (remove 10 screws [1.1]).
- Seal any supply air/exhaust air connections not needed with EPP supply air/exhaust air plugs [Z] → Chapter 9.2.
- 4. Remove two retaining bolts on electronics compartment [8], take out electronics compartment and carefully put to one side.
- In the electronics compartment, break desired cable feedthrough out of housing (knockout points). *Notice:* Metal sheet has sharp edges. Select opening to match position of power cable.
- Hang electronics compartment in the two suspension slots of housing (crosswise at bottom or to left at side).
- Guide power cable and any other control cables needed from rear of unit through cable feedthrough into electronics compartment. Notice: Metal sheet has sharp edges. For possible connections → Wiring diagrams in Chapter 26, for example, Modbus connections, external operating unit, sensors etc.



- Mount Powerbox S on wall/front wall/ ceiling: To do this, hold Powerbox S against wall/ceiling, align (vertically or horizontally depending on installation position of housing). Unfold the 4 lateral tabs [2] 90° and use dowels/screws to secure Powerbox to wall/ceiling.
- Connect ducts: Outside air/outgoing air connections: At side, Ø 100.
 Supply air/exhaust air connections: Insert MF-F75 ducts into air throughputs to point where stop is reached. These must audibly engage. Ensure that the duct connection is sealed.



- In electronics compartment, electrically wire power cable on connection terminal → Wiring diagrams in Chapter 26.
- If necessary, fit additional circuit boards (EnOcean, KNX) on main circuit board and electrically wire → Wiring diagrams in Chapter 26.
- 12. If necessary, wire optional components on control circuit board: Operating unit located externally, switching contacts, sensors
 → Wiring diagrams in Chapter 26.
- 13. Install electronic slide-in module and screw down.
- 14. Fit Powerbox cover and screw down with 10 screws.

10 Information about air ducts/ insulation

Air channels, protective grilles, inspection openings etc. should be produced, installed and insulated according to the requirements of the planning office's planning documents.

For Powerbox S units, insulate the outside and outgoing air connections to prevent condensate from forming.

11 Operating unit – external location

UK Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | Steinbeisstr. 20 | 78056 Villingen-Schwenningen | Germany

Control cable max. 25 m, LIYCY 4 x 0.34 mm²

 If the operating unit is located externally, preferably fit it on a flush-mounted electrical socket and wire electrically → Wiring diagrams in Chapter 26.

12 Commissioning

Before working on the Powerbox, also read the operating instructions / Download at <u>www.maico-ventilatoren.com</u>. They contain detailed information on operation, filter change and troubleshooting.

12.1 Commissioning pre-requirements

Commissioning of the Powerbox is only permitted if:

- the building is ready for occupancy.
- all connection cables are correctly fitted and secure.
- the Powerbox is correctly connected to the power supply and the cable lead-throughs are sealed.
- all connections and ducts are free of impurities and foreign bodies.
- all supply air and exhaust air valves are mounted and open.
- the ventilation ducts are insulated.
- all outgoing air and outside air covers are mounted.
- all shutters are open.
- all protective materials (e.g. filters provided by customer) are removed.

12.2 Commissioning software

<u>Commissioning software</u>: Installer software for configuring/adjusting the ventilation unit.

System requirements: PC with Internet access. The commissioning software works exclusively with Windows.

12.3 Connect PC system/notebook to the Powerbox (USB)

- ▲ CAUTION: Glass parts of front covers and operating unit are fragile. Take care when installing/removing (risk of cuts if damaged). Observe safety instructions.
- Unlock the design/glass cover with the locking levers and remove the cover. Secure the cover from falling down with one hand.
- 2. Connect PC/notebook to ventilation unit at the USB port.
- After finishing the work, attach the design/ glass cover. Make sure that the cover is correctly inserted and the locking lever is engaged.

13 Setting up and adjusting the Powerbox with commissioning software

- 1. Call up commissioning software.
- 2. Select USB connection. The standard display appears.
- Set ventilation unit in accordance with planning office's setting specifications. To get to the installer level, enter the password entrusted to you in Settings/Installer → Chapter 16.10.
- 4. After the first commissioning, be sure to save a commissioning log.

13.1 Standard display/start screen



- 1 Current operating mode
- 2 Current ventilation level
- 3 Current actual room temperature
- 4 Season currently set
- 5 Main menu Settings
- 6 Main menu Query
- 7 Filter change display*
- 8 Status display* summer bypass open (only bypass devices)
- 9 Status display* frost protection active
- 10 Status display* supplementary heating on
- 11 Logout field
- 12 Key lock active*
- 13 Current note*
- 14 Current fault message*
- Only appears if the status is activated or a message is pending.

14 Main menus

Settings: For basic system settings. To calibrate the ventilation unit. For further information → Chapter 16.

Query: To query the current system values/system states \rightarrow Chapter 17.

15 Short code/quick choice menus

UK

Operating mode

DE

- **R** Ventilation level
- Room temperature

Operating mode short code

Set the basic mode of operation of the ventilation unit with the operating mode.

Operating modes/Mode of operation

- Auto Sensor: Automatic operation with sensor control
- Manual: Manual mode
- Supply air Eco mode: Energy-saving summer operation with supply air fan
- Exhaust air ECO mode: Energy-saving summer operation with exhaust fan
- Off: Standby mode (fans off)

Choose between **automatic operating modes** (Auto Sensor) and **manual operating modes** (Manual, supply air Eco mode, exhaust air and Off) and Off). For further information \rightarrow operating instructions.

R Ventilation level short code

Activates the ventilation level. The setting is available in a manual operating mode.

- Ventilation level/Mode of operation
- Ventilation for humidity protection: Minimum volumetric flow 20 m³/h
- Ventilation level 1: Continuous operation with reduced ventilation RV
- Ventilation level 2: Nominal ventilation NV
- Intermittent ventilation: Intensive ventilation IV, time-limited (with timer)
- Ventilation level 3: Intensive ventilation IV

For more information \rightarrow operating instructions and Chapter 18, Special functions.

Room temperature short code

• Room setpoint temperature: If optional

temperature to the specified value.

7185.1256.0100 ONL RLF.8 03.20 DSW

• Actual room temperature: The actual room temperature currently measured appears in the standard display.

supplementary heating is connected, you can

adjust the room setpoint temperature here.

The ventilation unit then regulates the room

20

16 Main menu settings

In the Settings main menu, you can undertake the **basic system settings** and calibrate the ventilation unit. Depending on authorisation (installer, user), different system parameters can be set.

16.1 Operating structure for settings

- Basic settings: Chapter 16.2
 Ventilation: Chapter 16.3
 Temperatures: Chapter 16.4
 Sensors: Chapter 16.5
 EnOcean wireless: Chapter 16.6
 KNX: Chapter 16.7
- Switching test: Chapter 16.8
- Internet: Chapter 16.9
- Installer: Chapter 16.10

NOTICE: Incorrect settings can cause faults and malfunctions. Settings can only be undertaken in the installer level by authorized trained specialists in ventilation technology.

- Activate Installer level: Select installer field Password "6940".
- Important notes regarding the following adjustable values (parameters): The possible setting values are listed, the factory setting is in bold print.

16.2 Basic settings

- Room sensor configuration
- Factory settings
- RLS G1 WS yes/no
- RLS G1 WS key lock
- RLS G1 WS LED luminosity
- RLS G1 WS standby timer
- Configuration of status LED for RLS G1 WS
- Blocking ventilation level off
- Function of WS 75 switching contact (MFC multifunction contact)
- Supply air heat register yes/no
- Function Input 1 supply air fan
- Function Input 2 Fan supply air
- Function Input 1 exhaust air fan
- Function Input 2 Fan exhaust air
- Function Digital input 1 ... 4
- Modbus RTU yes/no

Modbus RTU baud rate

Modbus RTU address

Room sensor configuration

The temperature determined with the selected room sensor is used as the room temperature to control any supply air heater connected.

- Setting values (room sensor)
- external
 internal
 bus
- internal (exhaust air sensor)

Factory settings Settings values

- Resetting customer level
- Resetting customer & installer level
- Resetting customer level: Owner and tenant settings are reset to the factory setting. Installer settings at installer level are retained. Reset customer & installer level: Factory setting is restored

= complete reset.

Modbus RTU

Settings values

• no • yes

> This setting is only possible with the commissioning software if the interface for RLS G1 WS is not assigned. For detailed information → www.maico-ventilatoren.com.

RLS G1 WS glass control unit Settings values

- yes/no
- Standby time (= lighting time of the control unit until dimming down)
- Key lock

UK Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | Steinbeisstr. 20 | 78056 Villingen-Schwenningen | Germany

• Light intensity

Configuration of status LED for RLS G1 WS

- Status LED: Level 1 (HPV) Air quality display inactive
- Level 2 (RV) Air quality display only active if control unit is active
- Level 3 (NV) Air quality display always active

Function of switching contact

MFC multifunction contact One of the following, external components can

be switched with the potential-free switching contact of the main circuit board (max. 5 A).

Settings values

- Alarm
- Filter change
- Operating display
- Supplementary heating*
- Pre-heating*
- Shutter

i * ATTENTION with supplementary heating

www.maico-ventilatoren.com | Ersatzteile: www.shop.maico-ventilatoren.com | Service: +49 7720 6940 | info@maico.de

or pre-heating: Incorrect installation will result in unit damage. If external supplementary heating or external pre-heating is selected, the power supply for the component should be switched via an external relay.

Function Digital input 1 ... 4

ER EC fans used in the WS 75 ventilation units each have two 230 V switching inputs via which the fans are controlled and can be assigned one of the following functions. An evaluation of the status is performed via the unit control.

Settings values • Inactive

- External ventilation levels: Off L
- External ventilation levels: Off, HPV, RV, NV, IV
 Error reset / Filter reset
- Volumetric flow compensation of exhaust air fan
- Supplementary heat register enabling
- Sleep function
- Intermittent ventilation
- Ext. on supplementary heat register

Inactive (not in use)

All 4 inputs inactive (= factory setting). Prevents accidental triggering, for example, accidental starting if the connection is faulty.

External ventilation levels: Off, HPV, RV, NV, IV Ventilation unit is operated in the selected ventilation level for the duration of the time switched on. After switching off, the ventilation unit runs in the original ventilation level again.

Error reset / Filter reset

Error reset enables error acknowledgement with a connected button. Filter reset enables the remaining filter life to be reset with a connected button (only for filter messages).

Volumetric flow compensation of exhaust air fan

Operation of the ventilation unit in combination with an exhaust air fan. Ventilation unit runs with 60 m³/h of supply air for the time switched on. This excess supply air ensures volumetric flow compensation in conjunction with the switched-on exhaust air fan.

Enabling supplementary heat register

A connected supplementary heat register is first switched on by an additional switch-on (enabling of the digital input). Otherwise the operation of the supplementary heat register is blocked.

Sleep function

The fan switches off for the duration set with the timer (\rightarrow Set value: duration of sleep function). Start with a button. Once the time set on the timer has elapsed, the ventilation unit runs in the original ventilation setting. Interruption of the sleep function by pressing the button again.

Intermittent ventilation

The intermittent ventilation is started with a button. The ventilation unit runs at max. ventilation level according to the setting "Duration of ventilation level". Once the time set on the timer has elapsed, the ventilation unit runs in the original ventilation setting. Interruption of the intermittent ventilation by pressing the button again. **Ext. on supplementary heat register** An internal supply air heat register can be switched on with a switch, if the "Constant supply air control strategy" adjustable value is selected for the heat register \rightarrow subsequent adjustable value "Supply air heat register Yes/No". The heat register remains switched on until it is switched off again with the switch.

Supply air heat register yes/no

If a supply air heat register is inserted in the ventilation unit, it must be activated. The desired room setpoint temperature can be adjusted on the

start screen of the commissioning software. The sensor value specified as "Room sensor configuration" is assumed as the adjustment value.

16.3 Ventilation 💦

Factory settings = bold

Supply and exhaust air valves are set during initial commissioning. Open or close them to set the values specified by the planning office.

Volumetric flow measurement (nominal ventilation) Settings values

Settings values

- activate
- deactivate

After activating the volumetric flow measurement, the fans are run for a maximum of 3 hours in nominal ventilation. This allows the supply and exhaust air volumetric flows in the building to be calibrated without the air volumes being changed by sensor values. The function switches off automatically after 3 hours. If *deactivate* is selected or the installer level is exited, this function switches off immediately.

Volumetric flow of ventilation level

Level 3: 40 m³/h (nominal ventilation NV)

Level 4: 50 m³/h (intensive ventilation IV)

maximum of 70 m³/h can be set.

For levels 2 to 4 a minimum of 21 m³/h and a

The setpoint volumetric flow setting applies to

both fans. We recommend setting the volumet-

EA SA (exhaust air/supply air) adjustment

EA = exhaust air, SA = supply air, setting

Adjustment EA SA, ventilation level RV

Adjustment EA SA, ventilation level NV

Adjustment EA SA, ventilation level IV

no adjustment has to be undertaken.

(level 2) min. $-10 \text{ m}^3/\text{h} / \text{max}$. $+10 \text{ m}^3/\text{h}$

(level 3) min. -10 m³/h / max. +10 m³/h

(level 4) min. -10 m³/h / max. +10 m³/h

Supply and exhaust air volumes must be bal-

anced over the entire application area. Normal-

ly the fans automatically ensure a balance and

Nevertheless, if fan tolerances need balancing,

adapt the supply air volumetric flow to that of

the adjustment parameters can be used to

Example: Supply air volumetric flow: meas-

ured excess = 20 m³/h. Adjustment of EA SA,

ventilation level NV must be set to -10 m³/h for

When setting NV, the control automatically also

adjusts RV and IV. The percentage deviation for

possible and the NV adjustment does not then

change. A new adjustment of NV does however

21

A manual adjustment for RV and IV is also

again result in an adjustment to RV and IV.

7185.1256.0100_ONL_RLF.8 03.20 DSW

Adjusting RV also changes the ventilation for

NV is transferred to RV and IV.

humidity protection.

DE UK

Settings values

• Level 1: 20 m³/h

• Level 2: 30 m³/h

ric flow for (NV) first.

ex factory = $0 \text{ m}^3/\text{h}$

Settings values

the exhaust air.

adjustment.





The adjustment cannot result in values falling below or exceeding minimum and maximum values for fan supply voltages.

Unit filter

Settings values

- Filter service life, unit filter: **3** to 12 months
- Filter change, unit filter: no / yes

The filter service life of the unit filter is displayed (corresponds to service life of supply air fan). Once the set timer interval has elapsed, a filter change message appears. If the filter is changed prematurely, the filter change must be confirmed. This is done by selecting "yes" under Filter change, unit filter. The filter service life is reset.

External filter

- Settings values
- External filter: no / yes
- Filter service life, external filter: 3...6...18 months
- Filter change, external filter: **no** / yes

External filter "ves" activates the filter change display for an outside air filter upstream of the ventilation unit. If the filter is changed prematurely, the filter change must be confirmed. This is done by selecting "yes" under Filter change, external filter. The filter service life is reset.

Room filter

- Settings values
- Room filter: no / yes
- Filter service life, room filter: 1 ... 2 ... 6 months

• Filter change, room filter: no / yes Room filter "yes" activates the filter change display for the room filters in the air inlets, e.g. for exhaust air filter elements.

If the filter is changed prematurely, the filter change must be confirmed. This is done by selecting "yes" under Filter change, room filter. The filter service life is reset.

Duration of ventilation level Settings values

• Duration of ventilation level: 5 ... 30 ... 90 min Operating time of a manually selected ventilation level in Auto Sensor operating mode or intermittent ventilation.

Duration of sleep function

• Duration of sleep function: 5...90 ... 120 min. The ventilation unit is switched off for the set duration after the sleep function is activated.

After the sleep function time has elapsed, the ventilation unit returns to the previous operating mode.

16.4 Temperatures

Factory settings = bold

Room temperature adjustment Settings values

• Room temperature adjustment: -3 ... 0 ... +3 K This parameter can be used to adjust the actual room temperature. The adjustment is based on the room sensor selected under room sensor configuration \rightarrow Chapter 16.3.

Causes for deviation in actual room temperature:

- Comfort control unit, external room sensor or bus room sensor in unfavourable installation location.
- Exhaust air temperature sensor tolerance too high.

16.5 Sensors 🗾

Factory settings = bold

Selection of internal sensor module type (exhaust air)

- Humidity/temperature
- Humidity/temperature/VOC
- Humidity/temperature/CO2

If the factory-set humidity/temperature sensor is replaced with an optional humidity/temperature/VOC or humidity/temperature/CO2 accessory, the respective sensor must be activated.

Humidity sensor module adjustment / Temperature sensor module adjustment Settings values

- Humidity sensor module adjustment: -15 ... **0** ... 15 %
- Temperature sensor module adjustment:
- -3 ... **0** ... 3 °C

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | Steinbeisstr. 20 | 78056 Villingen-Schwenningen | Germany

Corrects any deviations which may arise in the temperature value.

Sensor module operation / Rel. humidity value limit Settings values

- Sensor module operation: stepped / linear
- Min. rel. humidity value limit:
- 30 ... 35 ... 45 % rel. hum.
- Max. rel. humidity value limit: 50 ... 70 ... 95 % rel. hum.

Stepped: Rel. humidity value limit max. for intensive ventilation. The maximum value always serves, independently from the set operating mode, as a switching point for dehumidification. The minimum value is not taken into account. Linear: Rel. humidity value limit min/max for intensive ventilation with linear humidity control in Auto Sensoroperating mode. The maximum

value always serves, independently from the set operating mode, as a switching point for dehumidification. The minimum value applies to reduced ventilation. Between RV and IV, regulation is linear, stepless and demand-based.

The value limit settings apply to the internal sensor module and to any external humidity sensors which may be connected.

Configuration of sensor 1 / sensor 2

"yes" activates the connected external sensors named/specified by type.

Settings values

- Sensor 1/Sensor 2 configuration: no / yes
- Name of Sensor 1 / Sensor 2: Sensor 1, Sensor 2, Bathroom, WC, Kitchen, Bedroom, Children's room, Living room

CO₂ value limit min / max VOC value limit min / max

The sensor control of the ventilation (Auto Sensor operating mode) varies the volumetric flow continuously depending on the current CO₂/VOC concentration. Minimum value limits apply to reduced ventilation (RV) and maximum value limits for intensive ventilation (IV). Linear control is used between the two.

Settings values

- CO., min. value limit: 500 ... 800 ... 900 ppm
- CO, max. value limit: 1000...1230...2000 ppm
- VOC min. value limit: 500 ... 800 ... 900 ppm
- VOC max. value limit: 1000...1230...2000 ppm

Example



16.6 EnOcean wireless (E-SM plug-in module)

For additional information about the EnOcean wireless plug-in module E-SM → Chapter 17.7.

Factory settings = bold

Settings values

- EnOcean wireless: **no** / yes
- Learning mode inactive / active
- Device lists: inactive / active
- Unlearn units: Here you can either unlearn all or just individual EnOcean wireless units.

16.7 KNX (plug-in module K-SM)

KNX (building control technology) For information about the KNX plug-in module K-SM \rightarrow accessories instructions.

Factory settings = bold

Settings values: KNX: no / yes

16.8 Switching test \Xi

Factory settings = bold

Settings values:

- Supply air fan: off / on
- Exhaust air fan: off / on
- Supply air heat register: off / on
- Switching contact of main circuit board: off / on

16.9 Internet

For integration into the home network, the WLAN must be activated and the SSID (network name) and password entered. The AIR@home enabling must be carried out separately via the "AIR@home= yes" adjustable value.

Factory settings = bold

Settings values

- WLAN yes/no
- IP address configuration: static / dynamic (DHCP)
- IP address: 192.168.1.100
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Gateway: -
- DNS: -

• AIR@home: no / yes

Settings values Password: 6940 (Password cannot be changed).

16.10 Installer 💾

menu value call-up.

8

1

 \bigcirc

8

 \wedge

UK

17 Main menu value call-up

Current system values, such as tem-

system statuses, can be retrieved in the Main

17.1 Operating structure for retrieve

Ventilation: Chapter 17.2

Sensors: Chapter 17.4

Internet: Chapter 17.8

Temperatures: Chapter 17.3

Switching statuses: Chapter 17.5

Operating hours: Chapter 17.6

EnOcean wireless: Chapter 17.7

Software version: Chapter.17.9

Fault messages: Chapter 17.10

• Current ventilation level: Ventilation level

• Supply air fan speed: Current fan speed.

• Exhaust air fan speed: Current fan speed.

• Time remaining until external filter change:

• Time remaining until device filter change:

• Time remaining until room filter change:

7185.1256.0100 ONL RLF.8 03.20 DSW

Remaining time (days) until device filter has

Remaining time (days) until room filter has to

22

Remaining time (days) until external filter has

• Current volumetric flow: Current volumetric

Information: Chapter 21.4

17.2 Ventilation 💦

Value call-up/displays

currently running.

to be changed.

to be changed.

be changed.

air flow.

perature and humidity measurements or





17.3 Temperatures

Value call-up/displays

- T room reference: Temperature of the temperature sensor selected under "Room sensor configuration". A set "Room temperature adjustment" is taken into account.
- T outside air: Outside air temperature measured in the unit.
- T supply air: Supply air temperature measured in the unit.
- T exhaust air: Exhaust air temperature measured in the unit (combi sensor).
- T outgoing air Outgoing air temperature measured in the unit.

17.4 Sensors 🗾

Value call-up/displays

- Rel. humidity value, internal: Relative humidity of exhaust air collected in unit measured with combi sensor. A correction value set under "Combi sensor humidity adjustment" is taken into account.
- Internal VOC value
- Internal CO2 value
- Value of sensor 1: Saved sensor type, its room assignment and the current measured value.
- Value of sensor 2: Saved sensor type, its room assignment and the current measured value.
- Sensor for relative humidity "r.h.", external (KNX or EnOcean) The stored sensor type, its room allocation and the current measured value. These sensors are also taken into account in Auto Sensor mode.
- Sensor for air quality "AQ", external (KNX or EnOcean): The stored sensor type, its room allocation and the current measured value. These sensors are also taken into account in Auto Sensor mode.

17.5 Switching statuses \Xi

Value call-up/displays

- Supply air fan: Supply air fan on or off.
- Exhaust air fan: Exhaust air fan on or off.
- Supply air heat register: Internal supplementary heating on or off.
- Switching contact of main circuit board: Switching contact relay active or inactive.
- Input 1 Supply air fan
- Input 2 Supply air fan
- Input 1 Exhaust air fan
- Input 2 Exhaust air fan

UK

17.6 Operating hours 🚫

Current runtime/operating hours of ventilation levels and selected components.

Value call-up/displays

- Humidity protection ventilation level: Operating hours of fans in ventilation for humidity protection.
- Reduced ventilation level: Operating hours of fans in reduced ventilation.
- Nominal ventilation level: Operating hours of fans in nominal ventilation.
- Intensive ventilation level: Operating hours of
- fans in intensive ventilation.Total ventilation: Total operating hours of the two fans.
- Supply air heat register: Operating hours of internal supply air heat register.
- Switching contact of basic circuit board (main circuit board): Operating hours of switching contact.

17.7 EnOcean wireless 🛜

- 1. In the EnOcean wireless menu, select "3rd unit list".
- Once a unit is selected, the list of components appears with detailed information about the EnOcean wireless unit, such as EEP code, name etc.

Value call-up/displays

 List of components: Values & status of individual components.



Value call-up/displays

- WLAN
- IP address
- Subnet mask
- Gateway
- AIR@home

17.9 Software version 🚯

Details about software version in controller, any comfort control unit which may be connected and the serial number of the ventilation unit.

M.....

Value call-up/displays

- Controller
 Serial number
 Example
- Control 1.3.2

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | Steinbeisstr. 20 | 78056 Villingen-Schwenningen | Germany

Serial number

17.10 Fault messages /

The last five faults are displayed in the "Faults" menu. For information about faults and their rectification \rightarrow Chapter 21.

Value call-up/displays

- Supply air fan
- Exhaust air fan
- Control unit communication
- Sensor: T outside air
- Sensor: T outgoing air
- Sensor: T supply air
- Fine dust sensor
- Sensor, external (BUS)
- Sensor T room KNX
- System memory
- System bus
- Sensor module
- Supply air temperature too cold
- Exhaust air temperature too cold
- Frost protection

17.11 Notes ၂

Notes provide information on current system statuses. An overview with possible notes is provided in Chapter 21.4.

18 Special functions

18.1 Excess humidity protection

Excess humidity protection protects the residential unit from excess humidity. If the exhaust air humidity exceeds the set humidity value limit (\rightarrow Chapter 16.5), the ventilation unit switches to intensive ventilation until the room air humidity has fallen to 3 % below the set max. value limit. The ventilation unit then switches back to the last ventilation level used. The maximum humidity value limit can be set from 50 to 95 % rel. hum. \rightarrow Chapter 16.5.

- This function is always active and cannot be disabled. Exception: In supply air ECO mode, excess humidity protection is deactivated.
- The controller only activates excess humidity protection if the outside air has an absolute humidity lower than that of the exhaust air.

18.2 Auto Sensor mode

(demand-based operation)

Activates the automatic mode, with sensor control, so that hygienic, perfect ventilation is ensured. The ventilation control is based on the humidity and/or CO_2/VOC air quality values. The automatic mode is deactivated for a limited period of time if the ventilation level is manually adjusted. The duration of manual operation depends on the parameter *Duration of ventilation level* \rightarrow Chapter 16.3.

18.3 Frost protection strategies

Icing of the heat exchanger is prevented by monitoring the outgoing air temperature and reducing the outside air volumetric flow rate in case of danger of frost. This is regulated using a calculated outgoing air temperature (e.g. 4 °C). If a frost hazard is detected, the outside air volumetric flow rate is gradually reduced to 20 m³/h. If this is not possible, the outdoor air fan is switched off.

18.4 Switching contact (potential-free)

Functions which can be switched with the potential-free contact on the main board. For setting \rightarrow parameter *Switching contact* in Chapter 16.2.

- Alarm
- Filter change

- Operating display
- Supplementary heating*

UK

- Pre-heating*
- Shutter

Alarm function: Switching contact open during operation. In case of malfunction, the contact remains closed until acknowledged.

Filter change function: The switching contact closes if a filter change is imminent.

Operating display function: If fans are switched to active (in ventilation level HPV, RV, NV or IV), the switching contact closes. The contact remains open when switching off or in case of malfunction.

ATTENTION with pre-heating/supplementary heating: Incorrect installation will result in unit damage. If external pre-heating or external supplementary heating is selected, the power supply for the component should be switched via an external relay.

Supplementary heating function: The switching

contact switches a downstream heat register

on/off. The setting function of the room set-

ture short code menu (\rightarrow Chapter 15).

contact on the basic circuit board.

temperature.

16.2.

point temperature is activated in the Tempera-

The supplementary heat register's supply volt-

age is led via an external relay and not via the

Switches on automatically when the tempera-

room temperature exceeds the room setpoint

The actual room temperature is determined

with the selected temperature sensor param-

eter \rightarrow Room sensor configuration in Chapter

Pre-heating function: The switching contact

unit (electric/hydraulic) on/off. The pre-heating

Switches on automatically if the temperature

falls below the minimum air inlet temperature

Switches off automatically if the minimum air

inlet temperature (factory setting) + T air inlet

Shutter function: The switching contact closes

as soon as the fans switch on. If there is no

speed, the contact opens. This also happens

during pauses when operating with humidity

7185.1256.0100 ONL RLF.8 03.20 DSW

23

(factory setting) + T air inlet offset heating.

switches an upstream external pre-heating

keeps the unit free of frost.

offset heating is exceeded.

protection.

Switches off automatically when the actual

ture falls below the room setpoint temperature.



18.5 Contact for external safety device

An external safety device (e.g. differential pressure controller, smoke detector) can be connected to terminal X2 (12 V). For wiring diagrams → Shell mounting instructions.

Air-ventilated fireplaces

If the ventilation unit is being operated at the same time as an air-ventilated fireplace, a differential pressure controller is needed as the safety device.

The differential pressure controller prevents the ventilation system from being operated if the air pressure in the fireplace's installation area falls by the permitted pressure in relation to the flue draught. If this happens, the ventilation unit switches off.

The differential pressure controller is connected as a normally closed contact.

When the impermissible partial vacuum is reached, the differential pressure controller opens and thereby directly interrupts the current supply to the fans. A supply air heat register, if present, shuts off too.

The note "External safety shutdown triggered" appears on the control unit. If the differential pressure controller is closed, the ventilation unit starts up again.

External safety device

If the safety device connected to terminal X2 (12 V) is triggered (pressure error, smoke etc.), the ventilation unit shuts down automatically.

18.6 Factory settings

Unit settings are permanently lost during a reset. Back up the data with the commissioning software before resetting. The unit settings can be reset with the two reset functions → Chapter 16.2.

Resetting customer & installer level

Complete reset, all unit parameters are reset to the factory settings.

Resetting customer level

The owners and tenant settings are deleted. The settings undertaken in the installer menu are retained.

19 EnOcean/KNX plug-in modules

19.1 EnOcean components

Install plug-in module in accordance with the accessory instructions. For parameters and functions \rightarrow Accessory instructions.

19.2 KNX components

Install plug-in module in accordance with the accessory instructions. For parameters and functions \rightarrow Accessory instructions.

The installer level cannot be selected via the KNX network. Use the commissioning software, the AIR@home APP or the AIR@home web tool.

20 Cleaning/maintenance By trained specialist.

20.1 Notes on air filter replacement

– with filter change indicator –
 For information on filter change → Operating instructions. When a filter change is pending, the LED of the nominal ventilation (level 3) on the operating unit flashes regularly at longer intervals.

20.2 Cleaning heat exchanger and inside of unit – every 2 years –

- Disconnect ventilation unit at all poles from the power supply, secure against being accidentally switched back on and position a visible warning sign.
- 2. For APA/UPA/UPGA units, remove the front cover (design/glass) and lay it down carefully.
- ▲ CAUTION: Glass parts of front covers and operating unit are fragile. Proceed with caution during installation/removal, especially when units are mounted on the ceiling (Powerbox S). Risk of cuts in case of damage. Observe safety instructions.
- 3. Open ventilation unit. Note information on sticker.
- Take cover off Powerbox (remove 10 screws). *NOTICE:* The sealing strip of the heat exchanger will be damaged if the heat exchanger is pulled out or inserted at an angle. Do not twist heat exchanger.

- Carefully and evenly pull the heat exchanger out of the ventilation unit and wash it with a jet spray and, if necessary, soapy water.
- 6. Wipe down the inner walls of the ventilation unit with a cleaning cloth.
- Carefully slide heat exchanger into housing until stop is reached → position sticker.
- 8. Fit Powerbox cover and hand-tighten the 10 screws.
- 9. For APA/UPA/UPGA units , insert the design or glass cover at the bottom into the guide of the AP metal shell sheet/UP shell tray and fix it at the top with the locking levers. Ensure that the cover is also correctly engaged.
- 10. Switch the mains fuse on.
- 11. Switch on the ventilation unit.

21 Fault rectification

I Only a specialist installer may remedy a fault or undertake repairs (→ Safety instructions).

21.1 Action to take in the event of a fault

The cause of the fault is displayed on the operating unit/app/web tool. On RLS G1 WS the status LED lights up red. Fault messages are listed in Chapter 21.3.

- If the T exhaust air too cold/T supply air too cold fault occurs, acknowledge the fault message manually and wait about 10 minutes. A temporary temperature sensor fault disappears automatically. If it doesn't, contact a specialist installer.
- When a fan fault (supply air/exhaust air fan) is remedied, correct fault rectification must be acknowledged manually.

21.2 Safety shutdowns

Supply air temperatures too low

If the supply air temperature falls to 5 °C, the ventilation shuts down completely for reasons of safety. The fault message Error group 4 is displayed on the operating unit, the LED flashes. If the supply air temperature again increases to at least 10 °C, the ventilation unit starts up automatically.

Exhaust air temperatures too low

If the exhaust air temperature falls below 12 °C, the ventilation unit shuts down to prevent rapid, unwanted cooling of the building. If this happens, there is a malfunction in the external heating system (Error group 4).

21.3 Fault messages

The **faults** are displayed in the form of **error group numbers.** Here individual errors are grouped together.

IBS = Commissioning software

Error group "1"

Fault/failure of: SA fan Message AIR@home/IBS: Supply air fan fault

Fault/failure of: EA fan Message AIR@home/IBS: Outgoing air fault

Error group "2"

Fault/failure of: T outside air Message AIR@home/IBS: Fault T sensor air inlet

Fault/failure of: T supply air Message AIR@home/IBS: Fault T sensor supply air

Fault/failure of: T outgoing air Message AIR@home/IBS: Fault T sensor outgoing air

Fault/failure of: T room KNX Message AIR@home/IBS: Fault T room KNX

Error group "3"

Fault/failure of: EA Combi sensor / Particle sensor

Message AIR@home/IBS: Fault Combination sensor exhaust air / fine dust sensor

Error group "4"

Fault/failure of: T supply air too cold

Message AIR@home/IBS: Supply air temperature too cold

Fault/failure of: T exhaust air too cold

Message AIR@home/IBS: Exhaust air temperature too cold

Error group "5"

DE

Fault/failure of: KNX module communication. Message AIR@home/IBS: KNX communication note.

Fault/failure of: Operating unit

UK

Message AIR@home/IBS: No display.

Fault/failure of: EnOcean module communication.

Message AIR@home/IBS: EnOcean communication note.

Fault/failure of: Internet communication Message AIR@home/IBS: Internet communication

Error group "6"

Fault/failure of: Error External sensor (Bus) Message AIR@home/IBS: External sensor fault

Error group "7"

Fault/failure of: External safety device contact Message AIR@home/IBS: Ext. safety device contact is open

Error group "8"

Fault/failure of: System memory Message AIR@home/IBS: Fault in system memory

Fault/failure of: System BUS Message AIR@home/IBS: Fault System BUS



Shows current information.

Note: Switching test active

Note: Frost protection active

volumetric flow rate.

Description: A switching test is being per-

Description: Frost protection activated by

Note: Max. humidity value limit exceeded

was exceeded, excess humidity protection

Note: Volumetric flow measurement active

Description: Fans are operated in nominal ven-

between the EnOcean plug-in module and basic

Description: There is no communication be-

tween the KNX plug-in module and basic circuit

Description: There is no communication with

Description: There is no communication with

(increase in volumetric flow) is active.

tilation level for a maximum of 3 hours.

Description: There is no communication

Note: EnOcean communication.

Note: KNX communication.

Note: Gateway communication

Note: Modbus communication

Note: External safety shutdown

the Modbus components.

circuit board.

board.

the internet.

switches off!

Description: The set max. humidity value limit

low outside air temperature. Frost protection

of heat exchanger by reducing the supply air

21.4 Notes

formed.

22 Spare parts

10

www.maico-ventilatoren.com | Ersatzteile: www.shop.maico-ventilatoren.com | Service: +49 7720 6940 | info@maico.de

E156.0191.0002

E157.1609.0000



- 4. Loosen wiring and connect with new sensor in the same order.
- 5. Slide sensor into EPP housing.

UK

6. Close ventilation unit.

DE

7. Switch supply voltage on, perform a function test.

23.3 Backflow preventer

The backflow preventer(s) prevent anything that is not wanted from flowing through a shutdown ventilation unit. They close automatically as soon as the fans come to a stop. The backflow preventers are used in the exhaust



i NOTICE: The backflow preventer must close autonomously through the force of gravity, regardless of the unit's installation position.



- 1. Disconnect ventilation unit from power supply.
- 2. Open ventilation unit (take off front cover and housing cover).

Mounting plate for RLS G1 WS 16 F BK WS 75 Ribbon cable 17 WTS WS 75 Heat exchanger locking plate with screw **47 166 20**9 23 Accessories for WS 75 23.1 Supplementary heat register E175.0330.0000 E175.0331.0000 E175.0332.0000 E093.1620.0000 E018.1396.0000 1. Route supply cable up to the control circuit E158.0565.0000 E093.1610.0000 E157.1251.0000

9 V WS 75

Fan

14 DI WS75

6 (10x)

10 SE WS 75 HAT

Combi sensor for

humidity and temperature 11 SE WS 75 T Temperature sensor 12 ETWT WS 75 Enthalpy heat exchanger cpl. 13 WLANA WS 75 WLAN antenna Sealing for flush-mounted housing 15 MP RLS WS 75 E018.1406.0000



- - board, see wiring diagram.
 - software (basic setting).

23.2 Combi sensor

A combi sensor to measure humidity and temperature is fitted as standard.

- Temperature, humidity, CO2
- Temperature, humidity, VOC



Simple replacement with existing cable in slot provided:

- 1. Disconnect ventilation unit from power supply.
- 2. Open ventilation unit (take off front cover and housing cover).
- 3. Pull existing sensor out of EPP housing.

- 2. Slide heat register into housing and connect with supply cable. 3. Connect supply cable on control circuit
- 4. Release heat register with commissioning



- 5 GD WS 75
- GD SR WS 75 Housing cover screws (x10)
- Comfort control cpl.
- **USB WS 75** USB cable

1 FA G4 WS 75 G4 filter cover

- 3 NHA WS 75 Supplementary
- 4 HB WS 75 Control unit bracket
 - Housing cover







- UK Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | Steinbeisstr. 20 | 78056 Villingen-Schwenningen | Germany
- 6 7 ST WS 75







Optional sensors:







8



26 Wiring diagrams

1



DE

UK

Installing backflow preventer for supply air

- 3. Remove EPP cover of supply air fan.
- 4. Install backflow preventer such that it closes autonomously.
- 5. Refit EPP cover of supply air fan.

Installing backflow preventer for outgoing air

- 6. Remove cable with plug on outgoing air fan.
- 7. Loosen fan screws (x3) and remove fan.
- 8. Install backflow preventer in outgoing air channel such that it closes autonomously.
- 9. Insert outgoing air fan and secure with the 3 screws.
- 10. Connect cable with plug.
- 11. Close ventilation unit.
- 12. Switch supply voltage on, perform a function test.

24 Removal

Used units may only be dismantled by a person with electrical training.

25 Environmentally responsible disposal

Professional disposal avoids detrimental impact on people and the environment and allows valuable materials to be reused. Once they are no longer needed, air filters, packaging materials and used units should be disposed of in compliance with local regulations.



- A1 Ventilation unit, Powerbox WS 75
- W1 230 VAC connecting cable
- W2 230 VAC connecting cable for outside air fan (LIYY 4 x 0.5mm²)
- W2 230 VAC connecting cable for outgoing air fan (LIYY 4 x 0.5mm²)
- W3 Connecting cable for PTC heat register
- W4 Connecting cable for sensor module internal
- W5 Connecting cable RLS G1 control unit WS W-Ant Connecting cable for PLC WLAN antenna W-PMS Connecting cable for fine dust sensor/ ready for use
- M1 Outside air/supply air fan
- M2 Exhaust air/outgoing air fan
- T-FOL Temperature sensor for NTC outgoing air
- T-AUL Temperature sensor for NTC outside air T-ZUL Temperature sensor for NTC supply air
- S-ABL Sensor module for exhaust air X-RLS RLS plug connector
- Further connection options
- X11 ER ETA connection for control cable for outgoing air fan
- X11 ER SUP connection for control cable for outside air fan
- X02 Connection terminal for external safety device, 12 VDC contact potential
- X6 MFC multi-function contact, potentialfree relay contact 230 VAC/5 A // 30 VDC/5 A
- USB USB service port

Component

RLS G1 WS Operating unit RLS G1 WS PM sensor Fine dust sensor exhaust air/optional WLAN ant. WLAN antenna







If the control unit is connected outside the unit, the cable shield must be connected with the electronics sheet.

LIYCY 4 x 0.34 mm². The total length of cable between the control and sensor must not exceed 25 metres.

LIYCY 4 x 0.34 mm². The total length of cable between the control and sensor must not exceed 25 metres.

type LIYCY 4 x 0.34 mm². The total length of cable between the control and sensor must not exceed

25 metres. If the unit's control unit is mounted externally, the cable shield should be connected with the control sheet.





DE UK



- A1 Ventilation unit, Powerbox WS 75
- W1 230 VAC connecting cable
- W2 230 VAC connecting cable for outside air fan (LIYY 4 x 0.5mm²)
- W2 230 VAC connecting cable for outgoing air fan (LIYY 4 x 0.5mm²)
- DI1 Digital input 1/ status input 1: Outside air/supply air fan Select contact type depending on function. Note configuration of digital inputs.
- DI2 Digital input 2/ status input 2: Outside air/supply air fan Select contact type depending on function. Note configuration of digital inputs.

- Digital input 3/ status input 1: Exhaust air/outgoing air fan Select contact type depending on function. Note configuration of digital inputs.
- DI4 Digital input 4/ status input 2: Exhaust air/outgoing air fan Select contact type depending on function. Note configuration of digital inputs.
- W7 Connecting cable for multi-function contact MFC. Potential-free feedback and function relay contact max.
 230 VAC/5 A // 30 VDC/5 A.
 Note configuration.
- W8 Connecting cable for external unit release (optional) or safety device.
 12 VDC contact potential.
 External contact type to be used: NC

Acknowledgements: © Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. Translation of the original German operating instructions. Misprints, errors and technical changes are reserved.

Produl VENTILATORES	ktdat duct	enblatt R fiche RVL	VU J				1)	
a) Lieferant supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH							
b) Modellkennung(Code) supplier model(code)			645) 646)						
c) spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption	SEC	kalt/cold -78,39	kWh/(m²*a)						
SEC class - climate zone "average" d) Typ typology		RVU	-	4	BVU UVU	x			
e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs type of drive installed/intended to be installed		multi speed VSD	- X	inte	installed Inded to I	X be instal.	-		
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system		rekuperativ/ recuperative	x	regener regener	rativ/ ative	-	keines/ none	-	
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η_t		8	2			%		
h) höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate			7	0			m³/h		
i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive			24					w	
j) Schallleistungspegel sound power level	L _{WA}	39 0,0136111					dB[A]		
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate							m³/s		
I) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference			0					Ра	
m) spezifische Eingangsleistung specific power input	SPI		0,	25			W/(m³/ł	ו)	
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie		CTRL	M	ISC	x-v	alue			
control factor and control typology o) innere Höchstleckluftrate/äußere Höchstleckluftrate		0,65 innere/	3	21 äu	Bere/	2	%		
max. internal leakage rate / max. external leakage rate		internal	5	ext	ernal	5	/0		
p) Mischrate mixing rate		2					%		
q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige position, description of visual filter warning		LED - replace the filter continuously to preserve the device properties						ties	
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles									
s) Internetadresse f ür Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions		www.maico-ventilatoren.com 0 -					om		
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa							%		
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness							m³/h		
v) jährlicher Stromverbrauch annual electricity consumption	AEC	1,8 kv						*a)	
w) jährliche Einsparung an Heizenergie annual heating saved	AHS	kalt/cold 87,8	mittel/	average 1,9	warm	/warm),3	kWh/(m²	*a)	

VO (EU) 1254/2014

DI3