





 ∇

Anzahl der Anlagen: 1

Montage- u. Bedienungsanleitung unter www.briefkasten.de/service/montageanleitung downloaden

Die Maßangaben auf unseren Produktzeichnungen sind nicht verbindlich und

können aus fertigungstechnischen Gründen pro Kastengehäuse bis zu 1mm abweichen.

Frontaußenmaß nachträglich nicht änderbar!

ACHTUNG! Bürstrichtung Edelstahl: Front horizontal, Klappe horizontal

Anlage enthält RSK = Renz System Klappe(n) gedämpft!