


**ELSNER WS1 Color Wintergartensteuerung 3fach weiß**
**Art. Nr. ELS60137**

- Zentraleinheit:
- Erhältlich mit 1, 2, 3 oder 4 Antriebs-Ausgängen
- Antriebs Ausgänge 230 V
- 4 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Lüftung, Alarm, Licht, Dachrinnenheizung)
- 4 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungs- oder Rauchmelder, Tür-Kontakt, Binärkontakt, Schaltsignal einer Heizung/Kühlung oder für Reset)
  - 10 Anschlüsse für externe Wandtaster
  - 32 Funk-Kanäle für Elsner RF- Geräte
  - SD-Karten-Steckplatz für Bilder (Diashow) und Sicherung der Einstellungen
  - Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz
  - Maße: (L x B) 279 x 185 mm
  - Wetterstation: Mit Helligkeitssensor, Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor, Außentemperatursensor und GPS-Empfänger (internationales Zeitsignal, Position)
    - Schutzart: IP 44
    - Bauform: Up, 62 x 71 x 145 mm (B x H xT)
    - Innenraumsensor:
      - Für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Die WS1 Color regelt neben Beschattung und Belüftung auch Heizungen und Klimageräte. Für mehr Sicherheit sorgen Bewegungs- oder Rauchmelder, eine in der Dämmerung geschaltete Beleuchtung zaubert stimmungsvolles Licht. Zur WS1 Color gehören das Bedienteil (Zentraleinheit) mit integriertem Innenraumsensor und die Wetterstation. Weitere separate Innenraumsensoren können per Funk ins System integriert werden und ermöglichen die Schaffung unterschiedlicher Klimazonen (Einzelraum-Regelung). Das Touch-Display macht die Bedienung der WS1 Color besonders leicht und angenehm. Die Bedienoberfläche wurde nach evolutionsbiologischen Erkenntnissen gestaltet. Durch Berührung der Display-Tasten werden die Funktionen eingestellt und Antriebe gefahren. Im Ruhemodus wird das aktuelle Wetter dargestellt: Die Sonne wandert über den Himmel, es regnet oder schneit.

**Technische Information**

Type	3 Antriebs-Ausgänge	EAN	4051996601371
Farbe	weiß		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	ELS20552	Temperatursensor
Zubehör	ELS60131	RF-Antenne
Zubehör	ELS60540	Funk Tasterschnittstelle Up
Zubehör	ELS60534	Funk Schaltaktor Up
Zubehör	ELS60533	Funk Jalousieaktor pot.frei Up
Zubehör	ELS60133	Kamera Schnittstelle
Zubehör	ELS60511	Fernbedienung Remo 8 weiß
Zubehör	ELS60532	Funk Jalousieaktor Up