


ELSNER WS1 Style-0 schwarz ohne Antriebs-Ausgänge
Art. Nr. ELS60185

- erhältlich mit 1, 2, 3 oder 4 Antriebs-Ausgängen
- Antriebs Ausgänge 230 V
- 4 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Lüftung, Alarm, Licht, Dachrinnenheizung)
- 4 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungs- oder Rauchmelder, Tür-Kontakt, Binärkontakt, Schaltsignal einer Heizung/Kühlung oder für Reset)
 - 10 Anschlüsse für externe Wandtaster
 - 32 Funk-Kanäle für Elsner RF- Geräte
 - SD-Karten-Steckplatz für Bilder (Diashow) und Sicherung der Einstellungen
 - Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz
 - Bauform: Uo, (L x B) 279 x 185 mm
 - Wetterstation: Mit Helligkeitssensor, Windgeschwindigkeitssensor, beheiztem Niederschlagssensor, Außentemperatursensor und GPS-Empfänger (internationales Zeitsignal, Position)

Das Steuerungssystem WS1 Style kontrolliert Beschattung und Belüftung, Heizungen, Klimageräte und Beleuchtung. Für mehr Sicherheit sorgen angeschlossene Bewegungs- oder Rauchmelder. Im Bedienteil (Zentraleinheit) der WS1 Style ist ein Sensor für Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit integriert. Zum System gehört außerdem eine Wetterstation. Die Bedienung der Antriebe und Geräte am Glas-Touch-Display ist besonders leicht und angenehm. Antriebe können direkt manuell gefahren werden. Die Automatik wird in übersichtlichen Menüs individuell eingestellt. Im Ruhemodus schaltet das Display ab oder es wird das aktuelle Wetter dargestellt: Die Sonne wandert über den Himmel, es regnet oder schneit.

Technische Information

| | | | |
|-------|---------------------|-----|---------------|
| Type | 0 Antriebs-Ausgänge | EAN | 4051996601852 |
| Farbe | alu | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|--------------------------------|
| Zubehör | ELS60131 | RF-Antenne |
| Zubehör | ELS60512 | Fernbedienung Remo 8 alu |
| Zubehör | ELS60148 | Kamera Schnittstelle |
| Zubehör | ELS60532 | Funk Jalousieaktor Up |
| Zubehör | ELS60533 | Funk Jalousieaktor pot.frei Up |
| Zubehör | ELS20552 | Temperatursensor |
| Zubehör | ELS60534 | Funk Schaltaktor Up |
| Zubehör | ELS60540 | Funk Tasterschnittstelle Up |