

Funktionsbeschreibung MEET mit Verso Indoor

Aktion	Gerät	Gerätfunktion	KNX Befehl
Türruf	Verso Indoor	Gerät läutet/ Bild	Sendet Befehl „EIN“ (1)
	MEET Monitor	Gerät läutet/ Bild	
Abheben bei Verso Indoor	Verso Indoor	Sprache/ Bild aktiv	Sendet Befehl „EIN“ (1)
	MEET Monitor	Ruf/ Bild beendet	
Auflegen bei Verso Indoor	Verso Indoor	Sprache/ Bild beendet	Sendet Befehl „AUS“ (0)
	MEET Monitor	Keine Funktion	
Abheben bei MEET Monitor	Verso Indoor	Ruf beendet, Bild aktiv	Kein Befehl
	MEET Monitor	Sprache/ Bild aktiv	
Auflegen bei MEET Monitor	Verso Indoor	Keine Funktion	Kein Befehl
	MEET Monitor	Sprache/ Bild beendet	
Türöffner bei Verso Indoor während Gespräch	Verso Indoor	Türe wird geöffnet	Sendet Befehl „EIN“ (1)
	MEET Monitor	Keine Funktion	
Türöffner bei MEET Monitor während Gespräch	Verso Indoor	Keine Funktion	Kein Befehl
	MEET Monitor	Türe wird geöffnet	
Türöffnerbefehl über KNX	Verso Indoor	Sendet Türruf über SIP an Türstation	Empfängt Befehl „EIN“ (1)
	MEET Monitor	Keine Funktion	
Etagenruf über KNX	Verso Indoor	Gerät läutet	Empfängt Befehl „EIN“ (1)
	MEET Monitor	Keine Funktion	
Etagenruf über MEET Monitor	Verso Indoor	Keine Funktion	Kein Befehl
	MEET Monitor	Gerät läutet	
Eigenstart über Verso Indoor	Verso Indoor	Bild aktiv; Sprache nicht aktivierbar; Sendet Autostart über SIP an Türstation	Kein Befehl
	MEET Monitor	Keine Funktion	
Eigenstart über MEET Monitor	Verso Indoor	Keine Funktion	Kein Befehl
	MEET Monitor	Bild aktiv; Sprache aktivierbar	
Nach Eigenstart über Verso Indoor Türöffner	Verso Indoor	Bild / Türöffner aktiv; Sendet Autostart und Türöffner über SIP an Türstation	Kein Befehl
	MEET Monitor	Keine Funktion	
Nach Eigenstart über MEET Monitor Türöffner	Verso Indoor	Keine Funktion	Kein Befehl
	MEET Monitor	Bild/ (Sprache)/ Türöffner aktiv	

Funktionen, die das Verso Indoor nicht besitzt:

- Rufabschaltung nicht möglich. Ruftonregulierung 9stufig: 1 Minimum – 9 Maximum

530	[Türkommunikation] Klingelsignal	Klingelsignal	0/0/6	1 bit	K - S - -	-	Auslöser	Niedrig
535	[Türkommunikation] Türstation 1: Eingehender Anruf	Eingehender Anruf	0/0/7	1 bit	K - - -	Ü -	Auslöser	Niedrig
536	[Türkommunikation] Türstation 1: Aktiver Anruf	Aktiver Anruf	0/0/12	1 bit	K - - -	Ü -	Auslöser	Niedrig
537	[Türkommunikation] Türstation 1: Tür öffnen	Tür öffnen	0/0/13	1 bit	K - S - -	-	Auslöser	Niedrig
538	[Türkommunikation] Türstation 1: Tür geöffnet	Tür geöffnet	0/0/14	1 bit	K - - -	Ü -	Auslöser	Niedrig