



Anlagenfarbe: RAL 9016 VERKEHRSWEISS

X = Die Gehäuse sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Anzahl der Anlagen: 1

Montage- u. Bedienungsanleitung unter www.briefkasten.de/service/montageanleitung downloaden

Die Maßangaben auf unseren Produktzeichnungen sind nicht verbindlich und können aus fertigungstechnischen Gründen pro Kastengehäuse bis zu 1mm abweichen. Frontaußenmaß nachträglich nicht änderbar!