

ELSNER WS1 Style-1 weiß 1 Antriebsgruppe
Art. Nr. ELS60181


- 5,7" Farb-Touchdisplay aus Echtglas
- Erhältlich mit 1, 2, 3 oder 4 Antriebs-Ausgängen 230 V
- 2 Multifunktions-Ausgänge (für Heizung, Kühlung, Lüftung, Alarm, Licht, Dachrinnenheizung)
- 4 Eingänge für externe Wandtaster; 2 Multifunktions-Eingänge (für Bewegungs- oder Rauchmelder)
- 32 Funk-Kanäle für Elsner RF- Geräte, Innenraumsensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeitmessung
- Wetterstation zur Messung von Temperatur, Feuchte, Helligkeit, Datum und Uhrzeit
- Integrierte Beschattungsautomatik mit Lamellennachführung nach Sonnenstand
- Innen-/Außentemperatursperre, und Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Frost
- Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- Montageart: Up, 279 x 185 mm (L x B)

Das Steuerungssystem WS1 Style kontrolliert Beschattung und Belüftung, Heizungen, Klimageräte und Beleuchtung. Für mehr Sicherheit sorgen angeschlossene Bewegungs- oder Rauchmelder. Im Bedienteil (Zentraleinheit) der WS1 Style ist ein Sensor für Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit integriert. Zum System gehört außerdem eine Wetterstation. Die Bedienung der Antriebe und Geräte am Glas-Touch-Display ist besonders leicht und angenehm. Antriebe können direkt manuell gefahren werden. Die Automatik wird in übersichtlichen Menüs individuell eingestellt. Im Ruhemodus schaltet das Display ab oder es wird das aktuelle Wetter dargestellt: Die Sonne wandert über den Himmel, es regnet oder schneit.

Technische Information

Montageart	Unterputz	Bemessungsspannung	230 V
Funktion	Rollladen-/Jalousiemodul	Bemessungsfrequenz	50 Hz
Zentralfunktion AUS	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Type	1 Antriebs-Ausgang	Breite	181 mm
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle	1	Höhe	131 mm
Temperatursensor	-5 - 60 °C	Tiefe	81 mm
Farbe	weiß	EAN	4051996601814

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	ELS60533	Funk Jalousieaktor pot.frei Up
Zubehör	ELS60532	Funk Jalousieaktor Up
Zubehör	ELS60534	Funk Schaltaktor Up
Zubehör	ELS60131	RF-Antenne
Zubehör	ELS20552	Temperatursensor
Zubehör	ELS60148	Kamera Schnittstelle
Zubehör	ELS60540	Funk Tasterschnittstelle Up
Zubehör	ELS60511	Fernbedienung Remo 8 weiß