



Arbeitsstrom-Funktion

Die Tür kann nur während der Kontaktgabe geöffnet werden.
Bei Wechselstrombetrieb ist ein Summton hörbar.
Bei Gleichstrombetrieb kein Summton.



Ruhestrom-Funktion

Der Türöffner ist verriegelt, solange der Strom eingeschaltet ist. Wird der Strom ausgeschaltet oder durch Stromausfall unterbrochen, ist die Türöffnerfalle beweglich und die Tür kann geöffnet werden.



Arretierung

Der schlossfallengesteuerte Arretierungsstift in der Mitte der Türöffnerfalle hält den Türöffner auch nach der Kontaktgabe noch solange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird.