



1884

**Dichtungsflansch für alle wg Up Apparate wg Up IP44 grau**

Der Dichtungsflansch muss zwischen Tragplatte und Wand eingesetzt werden!

Ja