



**Tasterknopf f. Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas/Palazzo rot transparent**

Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10, zur Beleuchtung Glimmlampe verwenden. Unterputz-Installation, Sonderprogramm.

Technische Merkmale

Farbe rot, transparent

Haupt-Designlinie Serie 1930/Glas/R.classic

1229