

- (es.) Regulación del volumen de Monitorización de llamada y Síntesis de voz en AMPLIFICADORES 4+n.
- (en.) Call confirmation tone and voice synthesizer regulation in 4+n Amplifier.
- (ár.) منظم موالف نغمة تأكيد الجرس والصوت في مكبر الصوت 4+n.

1 Potenciómetro / Potentiometer / مقياس الجهد

Quitar la tapa del amplificador.
Remove the amplifier cover.
فك غطاء مكبر الصوت.

2

Ajustar.
Adjust.
قم بالضبط.

- (es.) Regulación del volumen de Monitorización de llamada y Síntesis de voz en AMPLIFICADORES 4+n.
- (en.) Call confirmation tone and voice synthesizer regulation in 4+n Amplifier.
- (ár.) منظم موالف نغمة تأكيد الجرس والصوت في مكبر الصوت 4+n.

1 Potenciómetro / Potentiometer / مقياس الجهد

Quitar la tapa del amplificador.
Remove the amplifier cover.
فك غطاء مكبر الصوت.


2

Ajustar.
Adjust.
قم بالضبط.

- (es.) Regulación del volumen de Monitorización de llamada y Síntesis de voz en AMPLIFICADORES 4+n.
- (en.) Call confirmation tone and voice synthesizer regulation in 4+n Amplifier.
- (ár.) منظم موالف نغمة تأكيد الجرس والصوت في مكبر الصوت 4+n.

1 Potenciómetro / Potentiometer / مقياس الجهد

Quitar la tapa del amplificador.
Remove the amplifier cover.
فك غطاء مكبر الصوت.

2

Ajustar.
Adjust.
قم بالضبط.